

A. L. W Problemlösungen für den Sanitärbereich GmbH

Am Park 27 - D 77736 Zell a.H. Tel.: 07835 / 634797 Fax 07835 / 634798

Montageanleitung Druckschlagdämpfer Typ A 01 / A 01-ÜM / A 02 / A 02-ÜM / A 03 / A 03-ÜM

Anwendungsbereich: Brauch - und Trinkwasseranlagen

Temperatur: max. 75°

Betriebsdruck: max. 10 bar

Typ A 01 / A 02 / A 03

Wasserzufuhr abstellen .

Armaturen-Zuflussrohr über dem Eckventil trennen und wenn nötig kürzen ,

Druckschlagdämpfer mit beigefügten Quetschverbindungen in das Zuflussrohr einschrauben .

Wasserzufuhr öffnen und auf **Dichtheit prüfen** .

Typ A 01-ÜM / A02-ÜM / A 03-ÜM

Wasserzufuhr abstellen .

Armaturen-Zuflussrohr am Eckventil lösen.

Druckschlagdämpfer mit beigefügter Dichtung auf das Eckventil aufschrauben ,

Armaturen-Zuflussrohr wenn nötig kürzen und mit beigefügter Quetschverbindung in den Druckschlagdämpfer einschrauben.

Wasserzufuhr öffnen und auf **Dichtheit prüfen** .

A. L. W Problemlösungen für den Sanitärbereich GmbH

Am Park 27 - 77736 Zell a.H. Tel.: 07835 / 634797 Fax 07835 / 634798

Montageanleitung Druckschlagdämpfer Typ B 01 / B 02 / B 03

Anwendungsbereich: Brauch - und Trinkwasseranlagen

Temperatur: max. 75°

Betriebsdruck: max. 10 bar

Wasserzufuhr abstellen .

Druckschlagdämpfer in das Leitungssystem einschrauben (**NICHT LÖTEN**)

Wasserzufuhr öffnen und auf **Dichtheit prüfen** .