

Fußbodenheizungssteuerung

Hera Direct+ (HDP-3976 & HDPW-4010)

Funk-Raumthermostat für Hera+ Primus/Extensia PRO
mit digitalem hydraulischen Abgleich

Technische Daten:

Sollwertbereich: 6 ~ 30 °C

Umgebungstemperatur: 0 ~ 50 °C

Abmessung: L86 x B86 x T44 (mm)

Schutzklasse/ Schutzart: IP 30



Es können bis zu 20 Hera Direct+
Thermostate über ein Gateway gesteuert
werden.

Zu beachten:

- Thermostat (Körper) passend auf alle Standard Unterputzdosen mit Ø 60 mm.
- Der Sensor des Thermostats darf nicht verdeckt werden, da er ansonsten durchgängig etwas erfasst und im „Comfort-Modus“ bleibt.
- Falls bei der Erstinstallation vergessen wurde die Räume zu benennen, kann der Thermostat ausgeschaltet werden und beim Anschalten des Thermostats wird die ID-Nummer im Display angezeigt, dort wo normalerweise die Uhrzeit angezeigt wird.
- Jeder angeschlossene Hera Direct+ Raumthermostat dient als Repeater für das blossom-ic System.
- Die Anzeige des Raumthermostats dunkelt im Modus „Nachtabsenkung“ komplett ab. Die Funktionsweise ist aber dennoch gewährleistet.
- Mit einem Thermostat können bis zu 30 Ports bzw. Kreise gesteuert werden. Die Zuordnung der Ports kann manuell über das Thermostat oder per App erfolgen.
- Nur eine Elektrofachkraft darf z.B. elektrische Anlagen und Betriebsmittel errichten, ändern und in Stand halten!
- **Kindersicherungsfunktion:** Drücken des Power-Knopfes bis das Schloss im Display erscheint.
→ Zum Entsperren des Funk-Raumthermostat wieder dieselbe Tastenkombination verwenden.

Einstellungen des Hera Direct+ (HDP-3976 & HDPW-4010)

Zurücksetzen in die Werkseinstellung:	
Schritt 1:	Thermostat ausschalten.
Schritt 2:	Sleep-Taste gedrückt halten bis „dEF“ erscheint.
Schritt 3:	Pfeiltaste nach unten gedrückt halten bis „Suc“ erscheint.
Schritt 4:	Thermostat einschalten.
Schritt 5:	Auf dem Thermostat wird 3 Minuten lang „REG“ angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit, den Thermostat wieder mit der Leiste -durch kurzes Drücken der Register-Taste an der Leiste- zu verbinden.

Veränderung der ID:	
Schritt 1:	Thermostat ausschalten.
Schritt 2:	Pfeiltaste nach oben gedrückt halten, bis ID mit einer Zahl erscheint.
Schritt 3:	Mit den Pfeiltasten die gewünschte ID vergeben.
Schritt 4:	Mit der Comfort-Taste bestätigen.
Schritt 5:	Auf dem Thermostat wird 3 Minuten lang „REG“ angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit, den Thermostat wieder mit der Leiste -durch kurzes Drücken der Register-Taste an der Leiste- zu verbinden.

Umstellen auf die Verwendung mit herkömmlichen Stellantrieben:	
Schritt 1:	Sleep-Taste solange drücken, bis im Display Modus 1 „bind“ angezeigt wird.
Schritt 2:	Mit der Pfeiltaste den Modus 5 „dirE“ auswählen.
Schritt 3:	Sleep-Taste erneut drücken.
Schritt 4:	Auf dem Thermostat wird 3 Minuten lang „REG“ angezeigt. Sie haben nun die Möglichkeit, den Thermostat mit dem Gateway -durch Drücken der Register-Taste am Gateway- mit diesem zu verbinden.

Mehrere Ports zuordnen:	
Schritt 1:	Sleep-Taste solange drücken, bis im Display der zuletzt registrierte Port angezeigt wird.
Schritt 2:	Sleep-Taste erneut drücken.
Schritt 3:	Nach kurzer Zeit erscheint „SET“.
Schritt 4:	Mit den Pfeiltasten den gewünschten Port wählen.
Schritt 5:	Sleep-Taste drücken, um den Port zu bestätigen.
Schritt 6:	Thermostat zeigt „Suc“ an -> Die Registrierung war erfolgreich.
Wiederholen Sie diese Schritte um einem Thermostat mehrere Ports zuzuordnen. Die Zuweisung der Ports kann auch über die App erfolgen.	