




# Geberit Sigma10 Betätigungsplatte für Spül-Stopp-Spülung, Round



Beispielbild

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

## EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

## TECHNISCHE DATEN

Betätigungskraft (N) max.	20 N
Tastenform	rund

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel

## ZUBEHÖR

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen

## INFO

- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Die Geberit Betätigungsplatte Sigma10 ist auch für WC-Steuerungen erhältlich. Weitere Informationen siehe Kapitel „WC-Steuerungen“
- Kundenindividuelles Programm für Betätigungsplatten siehe Anhang oder [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
115.758.01.5	Platte und Taste: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: weiß	Edelstahl	24.6	16.4	1.4	1	10	

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>Werkstoff</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>	<i>VE3</i> <i>St.</i>
<b>115.758.14.5</b>	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24.6	16.4	1.4	1		
<b>115.758.16.5</b>	Platte und Taste: schwarz matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz	Edelstahl	24.6	16.4	1.4	1	10	
<b>115.758.JQ.5</b>	Platte und Taste: mattchrom-lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: hochglanz-verchromt	Kunststoff	24.6	16.4	1.4	1	10	
<b>115.758.JT.5</b>	Platte und Taste: weiß matt lackiert, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24.6	16.4	1.4	1		
<b>115.758.KH.5</b>	Platte und Taste: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt	Kunststoff	24.6	16.4	1.4	1	10	180
<b>115.758.KJ.5</b>	Platte und Taste: weiß Designring: hochglanz-verchromt	Kunststoff	24.6	16.4	1.4	1	10	180
<b>115.758.KK.5</b>	Platte und Taste: weiß Designring: vergoldet	Kunststoff	24.6	16.4	1.4	1	10	
<b>115.758.KM.5</b>	Platte und Taste: schwarz Designring: hochglanz-verchromt	Kunststoff	24.6	16.4	1.4	1	10	180
<b>115.758.SN.5</b>	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24.6	16.4	1.4	1		