


Bedienungsanleitung




Absperrung

Verschlusskappe mit Maulschlüssel SW 19 abschrauben.


Regutec-Verschraubung mit Sechskantstiftschlüssel SW 5 durch Drehen im Uhrzeigersinn schließen (Abb. 1). Verschlusskappe aufschrauben und mit Maulschlüssel SW 19 anziehen (max. 15 Nm).

Öffnen der Verschraubung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn max. bis zum spürbaren Widerstand.

Wurde die Verschraubung zum hydraulischen Abgleich eingestellt, dann ist die entsprechende Umdrehungszahl während des Schließvorgangs zu ermitteln. Hierdurch wird gewährleistet, dass nach aufgesetztem Heizkörper die ursprüngliche Einstellung wieder eingestellt werden kann.



1



2

Regulierung

Rücklaufverschraubung schließen (siehe Absperrung).

Anschließend die vorgesehene Einstellung durch Linksdrehen des Sechskantstiftschlüssels SW 5 vornehmen (Abb. 2). Nach dem Einstellvorgang Verschlusskappe aufschrauben.

GB **Regutec** Radiator lockshield

F **Regutec** Raccord de retour pour corps de chauffe

NL **Regutec** Schroefverbinding radiatorterugloop

Operating instructions

Shut-off

Unscrew blanking cap with open jawed spanner size 19 AF.

Close Regutec lockshield with allan key size 5 AF by turning clockwise (Fig. 1). Screw on blanking cap and tighten with open jawed spanner size 19 AF (max. 15 Nm).

Open the lockshield by turning anti-clockwise until there is perceptible resistance.

If the lockshield has been set for hydraulic balancing, then the corresponding number of rotations during the closing procedure is to be established. Doing this ensures that the original setting can be set again after a radiator is fitted.

Regulation

Close lockshield (see shut-off).

Then set as planned by turning the allan key size 5 AF anti-clockwise (Fig. 2). Screw on blanking cap after setting.

Subject to technical alterations.

Notice de service

Fermeture

Dévisser le capuchon de fermeture au moyen d'une clé à fourche taille 19.

Fermer le raccord Regutec au moyen d'une clé Allen coudée hexagonale taille 5 en tournant dans le sens horaire (Schéma 1). Visser le capuchon de fermeture et serrer au moyen de la clé à fourche taille 19 (15 Nm max.).

Ouvrir le raccord en tournant dans le sens horaire opposé au maximum jusqu'à ce qu'une résistance sensible se fasse sentir. Si le raccord a été réglé en vue de l'équilibrage hydraulique, constater le nombre de tours correspondant pendant la fermeture. Un retour au réglage d'origine est ainsi garanti après la mise en place du corps de chauffe.

Réglage

Fermer le raccord de retour (voir Fermeture).

Procéder ensuite au réglage prévu en tournant la clé Allen coudée hexagonale taille 5 vers la gauche (Schéma 2). Revisser le capuchon de fermeture après l'opération de réglage.

Sous réserve de modifications techniques.

Gebruiks-aanwijzing

Afsluiting

Kap met muilslutel SW 19 afschroeven.

Regutec-schroefverbinding met zeskantsleutel SW 5 door rechtsom draaien sluiten (afb. 1). Kap losschroeven en met muilslutel SW 19 vasttrekken (max. 15 Nm).

Schroefsleiding openen door max. tot voelbare weerstand linksom draaien.

Wanneer de schroefverbinding is afgesteld voor de hydraulische afstemming, moet tijdens het sluiten de betreffende omwentelingssnelheid worden bepaald. Zo wordt gewaarborgd dat de oorspronkelijke afstelling na het plaatsen van de radiator weer kan worden hersteld.

Regeling

Schroefverbinding terugloop sluiten (zie Afsluiten).

Vervolgens de gewenste afstelling door linksom draaien van de zeskantstiftsleutel SW 5 uitvoeren (afb. 2). De kap na de afstelling weer opschroeven.

Technische wijzigingen voorbehouden.

I **Regutec** Raccordo filettato di riflusso per termosifoni

E **Regutec** Atornillado de reflujo para radiadores

RUS **Regutec** Запорный радиаторный вентиль на обратную подводку

Istruzioni per l'uso

Chiusura

Svitare il tappo di chiusura con una chiave a bocca del 19.

Chiudere in raccordo filettato Regutec con una chiave esagonale a tubo del 5, girandolo in senso orario (fig. 1). Avvitare il tappo di chiusura e stringerlo con la chiave a bocca del 19 (max. 15 Nm).

Aprire i raccordo filettato, girandolo in senso antiorario al massimo fino al fermo.

Se il raccordo filettato è stato regolato per la compensazione idraulica, sarà da rilevare il rispettivo numero di giri durante la chiusura. In tal modo è possibile garantire che dopo l'applicazione del termosifone venga nuovamente regolata la posizione originale.

Instrucciones de manejo

Bloqueo

Desatornille la caperuza de cierre con la llave de palanca doble SW 19.

Cierre el atornillado de Regutec con la llave de clavijas hexagonal SW 5 girando en sentido horario (Imagen 1). Atonnille la caperuza de cierre y apriétela con la llave de palanca doble SW 19 (max. 15 Nm).

Apertura del atornillado mediante giros en sentido horario contrario máx. hasta que se sienta una resistencia.

Si se ajustó el atornillado con el balance hidráulico entonces se debe fijar el correspondiente número de revoluciones durante el proceso de cierre. De esta manera se garantiza que se pueda reajustar el ajuste inicial tras haber instalado el radiador.

Руководство по обслуживанию

Отключение

Отвернуть защитный колпачок гаечным ключом SW 19.

Закрутите запорный винт Regutec с помощью шестигранного штифтового ключа SW 5 путем вращения по часовой стрелке. (Рис. 1). Накрутите защитный колпачок и затянуть его гаечным ключом SW 19 (макс. 15 Нм).

Открытие запорного вентиля путем вращения против часовой стрелки максимально до упора.

Если запорный вентиль был настроен для гидравлической регулировки, то при закрытии необходимо запомнить соответствующее число оборотов. Таким образом, обеспечивается при установке радиатора отопления возможность настройки первоначальной регулировки.

Regolazione

Chiudere il raccordo filettato di riflusso (si veda chiusura).

Eseguire successivamente la regolazione prevista girando in senso antiorario la chiave esagonale a tubo del 5 (fig. 2). Avvitare il tappo di chiusura dopo la regolazione.

Modifiche tecniche riservate.

Regulación

Cierre el atornillado de reflujo (vea Bloqueo).

Después realice el ajuste previsto girando a la izquierda la llave de clavijas hexagonal SW 5 (Imagen 2). Atonnille la caperuza de cierre tras el proceso de ajuste.

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

Регулирование

Закройте запорный вентиль (см-отри отключение).

После этого произвести регулировку путем вращения влево шестигранного штифтового ключа SW 5 (Рис. 2). После завершения процесса регулирования завинтить защитный колпачок.

Право на технические изменения оставляем за собой.

PL **Regutec** Złączka zwrotna dla grzejników

CZ **Regutec** Regulační a uzavírací šroubení pro otopná tělesa

SK **Regutec** Skrutkový uzáver vratného toku vykurovacieho telesa

Instrukcja Obsługi

Odcinanie

Kluczem maszynowym SW 19 odkręcić kołpak zamykający.

Kluczem kołkowym sześciokątnym SW 5 zamknąć złączkę gwintowaną Regutec obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara (Ryc. 1). Nakręcić kołpak zamykający i dociągnąć kluczem maszynowym SW 19 (maks. 15 Nm).

Otworzyć złączkę gwintowaną obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara maks. do wyczuwalnego oporu.

Jeżeli złączka gwintowana ustawiona została w celu kompensacji hydraulicznej, wtedy w trakcie zamykania ustalić należy odpowiednią ilość obrotów. W ten sposób po nałożeniu grzejnika zapewnić można przywrócenie pierwotnego ustawienia.

Návod k obsluze

Uzávrení

Odšroubujte ochrannou krytku klíčem SW 19.

Uzávrete inbusovým klíčem vel. 5 vnitřní vřeteno Regutecu ve směru hodinových ručiček (obr. 1). Našroubujte a utáhněte ochrannou krytku klíčem SW 19 (max. 15 Nm).

Otáčením uzavíracího vřetene proti směru hodinových ručiček se šroubení otevírá. Otáčejte až do citelného odporu.

Pokud bylo použito uzavírací vřeteno traké k regulaci, je nutno zjistit počet otáček až do úplného uzávření. Po otevření je nutno nastavit opět příslušný počet otáček, aby bylo zajistěno správné vyvážení průtoku.

Návod na obsluhu

Uzatvorenie

Uzavírači klobúčik odskrutkovať klúčom SW 19.

Regutec-skrutkový uzáver zatvoriť klúčom na skrutky s vnútorným šesthranom SW 5 otáčaním v smere hodinových ručičiek (obr. 1). Uzavírači klobúčik zakrútiť a pritiahnúť klúčom SW 19 (max. 15 Nm).

Otváranie skrutkového uzáveru otáčaním v protismere hodinových ručičiek max. do citelného odporu.

Ak bol skrutkový uzáver nastavený pre hydraulické vyregulovanie, potom treba počas procesu uzavárania zistiť príslušný počet otáčok. Tým sa zaručí, že po nasadenom vykurovacom telesu môže byť opäť nastavené pôvodné prednastavenie.

Regulacja

Zamknąć złączkę zwrotną (patrz Odcinanie).

Następnie przeprowadzić przewidziane ustawienie kręcząc kluczem kołkowym sześciokątnym SW 5 w lewo (Ryc. 2).

Po zakończeniu ustawiania nakręcić kołpak zamykający.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Regulace

Uzávrete uzavírací včeteno až na doraz. (viz uzávření).

Pomoci inbusového klíče vel.5 otáčejte uzavíracím vřetenem proti směru hodinových ručiček a nastavte požadovaný počet otáček. (obr. 2).

Po nastavení regulace našroubujte ochrannou krytku.

Technické změny se vyhrazují.

Regulácia

Spätné regulačné šroubenie uzatvoriť (pozri uzavvorenie).

Na záver vykonať plánované nastavenie otáčaním kľúča na skrutky s vnútorným šesthranom SW 5 doľava (obr. 2).

Po nastavení zakrútiť uzavírací klobúčik.

Technické zmeny vyhradené.

H **Regutec** Fűtőtest visszatérő-csavarzat

HR **Regutec** Prigušnica

GR **Regutec** Biđatós súndesemio επιστροφής θερμαντικών σωμάτων

Kezelési utasítás

Elzárás

Csavarozza le a zárókupakot egy 19 mm kulcsnyílású villáskulccsal.

Zárja el a Regutec-csavarzatot egy 5 mm kulcsnyílású hatszögletes imbuszkulccsal, az óramutató járásával azonos irányba forgatva (1. ábra). Csavarja fel a zárókupakot és húzza meg egy 19 mm kulcsnyílású villáskulccsal (max. 15 Nm).

Nyissa ki a csavarzatot az óramutató járásával ellenétes irányba történő forgatással egészen addig, amíg ellenállást nem észlel.

Ha a csavarzat hidraulikus kiegyenlítésre be lett állítva, akkor a megfelelő forgatássámot a zárási folyamat közben meg kell számolni. Ezáltal biztosított, hogy felhelyezett fűtőtest esetén az eredeti beállítás ismét beállítható.

Szabályozás

Zárja el a visszatérő-csavarzatot (lásd: Elzárás).

Ezt követően végezze el a szükséges beállítást a 5 mm kulcsnyílású hatszögletes imbuszkulcs balra történő forgatásával (2. ábra). A beállítási folyamat után a zárókupakot csavarja fel.

Műszaki változtatások jog fenntartva.

Uputa o rukovanju

Blokada

Odviti kapu za zatvaranje sa čeljusnim ključem SW 19.

Prigušnicu Regutec zatvoriti sa šesterobridnim imbus ključem SW 5 okretanjem u pravcu kazaljke (slika 1). Zavrnuti kapu za zatvaranje i dotegnuti sa čeljusnim ključem SW 19 (maks. 15 Nm).

Otvoriti prigušnicu okretanjem u suprotnom pravcu kazaljke maksimalno do osjetnog otpora.

Ako je prigušnica regulirana na način da se postigne hidrauličko izravnjanje, treba se za vrijeme zatvaranja odrediti odgovarajući broj okretaja. Ovaj postupak garantira mogućnost ponovnog namještanja prvobitnog parametra i poslije postavljanja radijatora.

Regulacija

Zatvoriti prigušnicu (vidi rubriku blokada).

Zatim postaviti željeni parametar okretanjem šesterobridnog imbus ključa SW 5 na lijevo (slika 2). Poslije postupka postavljanja zaviti kapu za zatvaranje.

Pridržana prava na tehničke izmjene.

Οδηγίες χρήσης

Κλείσιμο

Ξεβιδώστε με ένα πολύγωνο κλειδί SW 19 το καπάκι.

Κλείστε τον βιδωτό σύνδεσμο Regutec με ένα κλειδί Allen SW 5 στρέφοντάς το προς τα δεξιά (Εικ. 1). Ξαναβιδώστε το καπάκι και σφίξτε το με το πολύγωνο κλειδί SW 19 (μεγ. 15 Nm).

Ανοίξτε τον βιδωτό σύνδεσμο στρέφοντάς το προς τα αριστερά μέχρι να συναντήσετε αισθητή αντίσταση.

Αν ο βιδωτός σύνδεσμος έκλεισε για να συντονιστούν οι υδραυλικές εργασίες θα πρέπει να σημειώσετε τον αντίστοιχο αριθμό στροφών κατά το κλείσιμο ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική ρύθμιση μετά την τοπιθέτηση των θερμαντικών σωμάτων.

Πύθμιση

Κλείστε τον βιδωτό σύνδεσμο επιστροφής (βλ. κλείσιμο).

Κατόπιν κάνετε την προβλεπόμενη ρύθμιση στρέφοντας προς τα αριστερά το κλειδί Allen SW 5 (Εικ. 2). Μετά τη ρύθμιση ξαναβιδώστε το καπάκι.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

J Regutec 暖房ラジエータ リターン式の接続ネジ

IS Regutec Bakrásarskrúfustútur á miðstöðvarofnum

PRC Regutec 散热器回流旋塞

取扱説明書

遮断装置

栓のキャップをコンビネーションレンチSW19で取り外します。

Regutecのネジを六角アレンキーSW5を使い、時計回転方向に回転し締めます（図1）。栓のキャップを付け、コンビネーションキーSW19で締めます（最高15Nm）。

ネジを開くときは時計回転逆方向に、最大に抵抗を感じるまで回転します。

ネジを油圧照合で調整してある場合、締める時にその回転数を確定します。そうすることにより、暖房ラジエータを取り付ける際に元来の調整を確実に再現することが出来ます。

調整

リターン式接続ネジを締めます（遮断装置参照）。

その後、六角棒アレンキーSW5の左回転で規定の設定に調整します（図2）。調整過程後、栓キャップを取り付けます。

技術変更の可能性があります。

Starfræks-luleiðbeiningar

Lokun

Skrúfið hettulok af með föstum skrúflykli SW19.

Lokið fyrir Regutec-skrúfustútur með sexkanta topflykli SW 5 með því að snúa réttssælis (mynd 1). Skrúfið hettulok á og herðið með föstum skrúflykli SW 19 (max. 15 Nm).

Opnið skrúfustútinn með því að snúa rangsælis í mesta lagi þar til finnst fyrir móstöðu.

Ef skrúfustúturinn hefur verið stilltur inn á vökvajöfnun, þá verður að komast að samsvarandi snúningatölù á meðan lokunin fer fram. Með þessu er tryggt, að hægt er að stilla aftur inn hina upprunanlegu aðlögun, eftir að ofninn hefur verið settur upp.

Rennslisjöfnun

Lokið fyrir bakrásarskrúfustútur (sjá lokun).

Gerið síðan hina fyrirhuguðu aðlögun með því að snúa sexkant topflyklínun SW 5 rangsælis (mynd 2). Skrúfið hettulok á eftir að aðlögunin hefur verið gerð.

操作说明

关闭系统

使用SW19开口扳手拧开关闭阀。

使用SW5六角杆式扳手以顺时针方向旋转使Regutec旋塞闭合（见图1）。

旋上关闭阀并且使用SW19开口扳手拧紧（最大拧紧扭矩15 Nm）。

以逆时针方向旋转打开旋塞直至明显感到阻力时为止。

如果旋塞已经调整到液压平衡状态，就可以在关闭过程中得出相应的旋转圈数。

这样就可以保证在散热器安装好之后，可以重新调节到原先的校准位置。

调整

关闭回流旋塞（参见关闭）。

接着用SW5六角杆式扳手向左旋转，进行预定的调节（图2）。

在结束调节过程之后，旋上关闭阀。

Tæknilegar breytingar áskildar.

保留技术变更的权利。

SLO **Regutec** Povratni vijačni spoj za grelna telesa

RO **Regutec** Racord de retur pentru radiatoare

LT **Regutec** Radiatorių srauto uždarymo-regulavimo vožtuvas

Navodila za uporabo

Zapiranje

Zapiralni pokrov odvijte z viličastim ključem SW 19.

Vijačni spoj Regutec zaprite s pomočjo šestrobnega ključa SW 5, tako da ga obračate v smeri urnega kazalca (slika 1). Privijte zapiralni pokrov in ga zategnite z viličastim ključem SW 19 (maks. 15 Nm).

Odprite vijačni spoj z obračanjem v nasprotni smeri urnega kazalca, da začutite upor.

Če ste zaradi hidravlične izravnavne vijačni spoj zaprli, je treba med zapiranjem določiti ustrezno število obratov. Tako zagotovite, da lahko po ponovni montaži radiatorja znova nastavite prvotno nastavitev.

Instrucțiuni de utilizare

Blocarea

Se deșurubează capacul de închidere cu o cheie fixă SW 19

Robinetul Regutec se închide cu o cheie tubulară SW 5 prin rotire în sensul orar (fig. 1). Capacul de închidere se înșurubează și se strâng cu o cheie fixă SW 19 (max. 15 Nm).

Robinetul se deschide max. prin rotire în sens antiorar până la întăriminarea rezistenței.

Dacă robinetul a fost setat pentru echilibrare hidraulică, se va stabili numărul de turări din timpul procesului de închidere. Astfel se va garanta că după remontarea radiatorului acesta se va putea regla din nou la valoarea inițială.

Eksploatavimo instrukcija

Užaklinimas

Dangtelį atsukite veržliarakčiu SW 19.

„Regutec“ vožtuvą užsukite sukdami šešiabriauniu raktu SW 5 pagal laikrodžio rodyklę (1 pav.). Uždėkite dangtelį ir priveržkite į veržliarakčiu SW 19 (maks. 15 Nm).

Vožtuvą atidarysite sukdami prieš laikrodžio rodyklę daugiausia iki juntamo pasipriešinimo.

Jeigu vožtuvas buvo nustatytas hidraulinei korekcijai, uždarant reikia įsiminti atitinkamą sūkių skaičių. Taip užtikrinsite galimybę surinkę radiatorių atstatyti pirminius nustatymus.

Uravnavanje

Zaprite vijačni spoj povratnega teka (glejte »Zapiranje«).

Nato nastavite ustrezno nastavitev z obračanjem šestrobnega ključa SW 5 v levo (slika 2). Po nastaviti privijte zapiralni pokrov.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Reglarea

Se închide robinetul de return (vezi Blocarea).

În final se efectuează reglajul prevăzut prin rotirea spre stânga cu ajutorul cheii tubulare SW 5 (fig. 2). După încheierea procesului de reglare se înșurubează capacul de închidere.

Ne rezervăm dreptul să facem modificari tehnice.

Reguliaivimas

Srauto uždarymo-regulavimo vožtuvo uždarymas (žr. „Užaklinimas“).

Po to atlikite numatytius nustatymus į kairę pusę sukdami šešiabriauniu raktą SW 5 (2 pav.). Atlikę nustatymus, prisukite dangtelį.

Pasilekame teisę daryti techninius pakeitimius.

LV **Regutec** Sildelementu atpakalgaitas vadu veidgabals

EST **Regutec** Radiaatori tagasivooluklapp

BG **Regutec** Винтово съединение на възвратния кръг на отопителни радиатори

Lietošanas instrukcija

Noslēgšana

Noskrūvējiet slēgelementu ar uzgriežņu atslēgu SW 19.

Noslēdziet Regutec veidgabalu ar sešstūra uzgriežņu atslēgu SW 5, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā (1. att.). Uzskrūvējiet slēgelementu un pievelcet ar uzgriežņu atslēgu SW 19 (maks. 15 Nm).

Atveriet veidgabalu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam maksimāli, līdz jūtama pretestība.

Ja veidgabals ir uzstādīts hidrauliskās sistēmas izlīdzināšanai, tad aizvēršanas procesa laikā jānosaka atbilstošais apgrīzieni skaits. Tādējādi tiek nodrošināts, ka pēc tam, kad sildķermenis būs pieļikts atpakaļ, atkal varēs noregulēt sākotnējo iestatījumu.

Regulēšana

Aizveriet atpakalgaitas vada veidgabalu (skat. „Noslēgšana”).

Pēc tam veiciet paredzēto iestatījumu, griežot sešstūra uzgriežņu atslēgu SW 5 pa kreisi (2. att.). Pēc regulēšanas uzskrūvējiet slēgelementu.

Iespējamas tehniskas izmaiņas.

Kasutusjuhend

Sulgemine

Keerata kaitsekork harkvōtme SW 19 abil maha.

Regutec-liitmik sulgeda kuuskantvōtmega SW 5 kellaosuti liikumissuunas pōoramise abil (joon. 1). Kaitsekork keerata peale ja kinnitada harkvōtme SW 19 (maks 15 Nm).

Avada liitmik kellosuti liikumisele vastusuunas pōoramise abil kuni tuntava takistuseni.

Kui liitmik on hidrauliliseks tasaakalustamiseks seadistatud, siis tuvastada vastav pōorete arv sulgemisprotsessi ajal. See-läbi tagatakse, et pārast radiaatori pealepanemist saab taasta da esialgse reguleerimise.

Reguleerimine

Tagasivooluklapp sulgeda (vt blokeerimine).

Seejärel teha ettenähitud reguleerimine kuuskantvōtme SW 5 vasakule keeramise abil (joon. 2). Pārast reguleerimist keerata kaitsekork peale.

Jätame endale ūiguse teha tehniliisi muudatusi.

Ръководство за обслужване

Спиране

Развийте затварящата капачка с гаечен ключ размер 19.

Затворете винтовото съединение Regutec с имбусен ключ размер 5, чрез въртене по посока на часовниковата стрелка (фиг. 1). Завийте затварящата капачка и стегнете с гаечен ключ размер 19 (макс. 15 Nm).

Отваряне на винтовото съединение чрез въртене обратно на часовниковата стрелка, макс. до почувстване на съпротивление.

Ако винтовото съединение е настроено за хидравлично изравняване, то съответният брой обороти трябва да бъде установен по време на процеса на затваряне. По този начин се гарантира, че при поставяне на радиатор отново може да бъде настроена първоначалната предварителна настройка.

Регулиране

Затворете присъединяването на възвратния кръг (вж спиране).

След това извършете предвидената предварителна настройка чрез въртене наляво на имбусния ключ, размер 5 (фиг.2). След процеса на настройка завийте затварящата капачка.

Запазено правото за технически промени.