

## REMS Push REMS Push INOX




deu	Betriebsanleitung
eng	Instruction Manual
fra	Notice d'utilisation
ita	Istruzioni d'uso
spa	Instrucciones de servicio
nld	Handleiding
swe	Bruksanvisning
nno	Bruksanvisning
dan	Brugsanvisning
fin	Käyttöohje
por	Manual de instruções
pol	Instrukcja obsługi
ces	Návod k použití
slk	Návod na obsluhu
hun	Kezelési utasítás
hrv	Upute za rad
srp	Uputstvo za rad
slv	Navodilo za uporabo
ron	Manual de utilizare
rus	Руководство по эксплуатации
ell	Οδηγίες χρήσης
tur	Kullanım kilavuzu
bul	Ръководство за експлоатация
lit	Naudojimo instrukcija
lav	Lietošanas instrukcija
est	Kasutusjuhend


REMS-WERK  
Christian Föll und Söhne GmbH  
Maschinen- und Werkzeugfabrik  
Stuttgarter Straße 83  
D-71332 Waiblingen  
Telefon +49 (0) 71 51 17 07-0  
Telefax +49 (0) 71 51 17 07-110  
info@rems.de  
www.rems.de




**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



## Originalbetriebsanleitung

### Legende zum Teileverzeichnis

1	Handgriff	13	Halteplatte	115039
2	Pumpenhebel	14	Rücklaufventil	
3	Sicherungsring	059074	16	Rücklauf
4	Lasche	17	Manometer	115046
5	Stift	20	Gewindehülse	
6	Achse	22	Ansaugfilter	115049
7	Kolben	23	Hochdruckschlauch	115042
-	Ersatzteilsortiment	24	Behälter	115043
	Pos. 8, 9, 11, 15, 18–21	115030	Behälter INOX	115053R
10	Pumpenkörper	25	Senkschraube	
12	Zylinderschraube	081023	27	Sechskantmutter

### Allgemeine Sicherheitshinweise

#### ⚠️ WARNUNG

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und betriebssicher. Dennoch können bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für den Benutzer oder Dritte bzw. Sachbeschädigungen entstehen. Deshalb Sicherheitshinweise lesen und beachten!

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

- Gerät nur bestimmungsgemäß und unter Beachtung der allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften verwenden.
- Nur unterwiesenes Personal einsetzen. Jugendliche dürfen das Gerät nur betreiben, wenn sie über 16 Jahre alt sind, dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziel erfordert ist und sie unter Aufsicht eines Fachkundigen gestellt sind.
- Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet halten. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Gefährliche Umgebungseinflüsse (z.B. brennbare Flüssigkeiten oder Gase) meiden.
- Enganliegende Arbeitskleidung tragen, lose hängende Haare schützen, Schmuckstücke und ähnliches ablegen.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzbrille).
- Andere Personen, insbesondere Kinder, fernhalten.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Gerät nicht überbelasten.
- Gerät von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen und bestimmungsgemäße Funktion überprüfen.
- Verschlossene Teile umgehend auswechseln.
- Zur persönlichen Sicherheit, zur Sicherung der bestimmungsgemäßen Funktion des Gerätes, und zur Erhaltung des Gewährleistungsanspruches nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden.
- Jegliche eigenmächtige Veränderung am Gerät ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften oder unterwiesenen Personen durchgeführt werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

#### ⚠️ WARNUNG

REMS Push und REMS Push INOX zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern verwenden.

Alle anderen Verwendungen sind nicht bestimmungsgemäß und daher nicht zulässig.

## 1. Technische Daten

Inhalt des Behälters	12 l
Prüf- und Druckbereich	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH-Wert der Flüssigkeiten	7–12
Temperatur der Flüssigkeiten	-30° bis 60°C
Viskosität der Flüssigkeiten	≤ 1,5 mPa s
Abmessungen REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Gewicht REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Schlauchanschluß	½"

### 1.1. Artikelnummern

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Anschlussstück mit Manometer und Absperrventil	115110
Feinskaliertes Manometer	115045

## 2. Inbetriebnahme/Betrieb

#### ⚠️ VORSICHT

Bei Undichtigkeiten kann unter Druck stehendes Medium austreten. Umfeld während der Druckprüfung gegen Zutritt durch Unbefugte absichern.

Die Hand-Druckprüfumpe (A) dient zur Prüfung auf Dichtheit von installierten Leitungen (B). Hierzu Anschlußleitung (C) mit Manometer (D) mit vorgeschriebener Skalierung, sowie Absperrventil (E) an die Installation montieren. Absperrventil (E) schließen und Installation füllen. Hochdruckschlauch (23) der Hand-Druckprüfumpe an zu prüfende Installation anschließen (Schlauchanschluß ½"). Rücklaufventil (14) öffnen, Absperrventil (E) öffnen und Behälter (24) füllen.

Rücklaufventil (14) schließen. Installation entlüften. Absperrventil vor der Installation (F) schließen. Vorgeschriebenen bzw. gewünschten Prüfdruck durch mehrmaliges Pumpen mit dem Pumphobel (2) einstellen. Bei größeren Differenzen zwischen Umgebungstemperatur und Wassertemperatur ist eine Wartezeit für den Temperatarausgleich einzuhalten. Absperrventil (E) an der Installation schließen. Vorgeschriebene Prüfzeit beachten. Nach Beendigung der Druckprüfung Rücklaufventil (14) öffnen. Hochdruckschlauch von der Installation entfernen.

## 3. Instandhaltung

Von Zeit zu Zeit Kolben der Pumpe fetten und Saugsieb sowie Ventile reinigen. Zur Reinigung des Ventils der Saugseite wird die Achse (6) und der Kolben (7) entnommen, zur Reinigung des Ventils der Druckseite wird die Gewindehülse (20) herausgedreht, und zur Reinigung des Rücklaufventils (14) wird dieses am Handgriff herausgedreht.

## 4. Störungen

4.1. Störung: Der gewünschte Prüfdruck wird nicht erreicht.

- Ursache:**
- Ansaugfilter (22) ist verstopft.
  - Kugel (8) auf Saugseite schließt nicht.
  - Kugel (18) auf Druckseite schließt nicht.
  - Rücklaufventil (14) schließt nicht.
  - O-Ring (9) am Pumpenkolben schadhaft.
  - Installation undicht.
  - Absperrventil (F) nicht geschlossen.

4.2. Störung: Prüfdruck wird nicht gehalten.

- Ursache:**
- Absperrventil (E) und/oder (F) nicht geschlossen.
  - Installation undicht.

4.3. Störung: Pumpenhebel steigt nach oben.

- Ursache:**
- Kugel (18) auf Druckseite schließt nicht.

## 5. Hersteller-Garantie

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate nach Übergabe des Neuproduktes an den Erstverwender. Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch die Einsendung der Original-Kaufunterlagen nachzuweisen, welche die Angaben des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten müssen. Alle innerhalb der Garantiezeit auftretenden Funktionsfehler, die nachweisbar auf Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, werden kostenlos beseitigt. Durch die Mängelbeseitigung wird die Garantiezeit für das Produkt weder verlängert noch erneuert. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung oder Missbrauch, Missachtung von Betriebsvorschriften, ungeeignete Betriebsmittel, übermäßige Beanspruchung, zweckfremde Verwendung, eigene oder fremde Eingriffe oder andere Gründe, die REMS nicht zu vertreten hat, zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantieleistungen dürfen nur von einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt erbracht werden. Beanstandungen werden nur anerkannt, wenn das Produkt ohne vorherige Eingriffe in unzerlegtem Zustand einer autorisierten REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt eingereicht wird. Ersetzte Produkte und Teile gehen in das Eigentum von REMS über.

Die Kosten für die Hin- und Rückfracht trägt der Verwender.

Die gesetzlichen Rechte des Verwenders, insbesondere seine Gewährleistungsansprüche bei Mängeln gegenüber dem Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Diese Hersteller-Garantie gilt nur für Neuprodukte, welche in der Europäischen Union, in Norwegen oder in der Schweiz gekauft und dort verwendet werden.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauf (CISG).

## 6. REMS Vertrags-Kundendienstwerkstätten

Firmeneigene Fachwerkstatt für Reparaturen:

**SERVICE-CENTER**  
Neue Rommelshauser Straße 4  
D-71332 Waiblingen

Telefon (07151) 56808-60  
Telefax (07151) 56808-64

Wir holen Ihre Maschinen und Werkzeuge bei Ihnen ab!

Nutzen Sie in der Bundesrepublik Deutschland unseren Abholservice.

Einfach anrufen unter Telefon (07151) 56808-60, oder Download des Abholauftrages unter [www.rems.de](http://www.rems.de) → Kontakt → Kundendienstwerkstätten → Abholauftrag.

Oder wenden Sie sich an eine andere autorisierte REMS Vertrags-Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe.

## 7. Teileverzeichnisse

Teileverzeichnisse siehe [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Teileverzeichnisse.

## Translation of the Original Instruction Manual

### Key to parts list

1 Handle	13 Retaining plate	115039
2 Pump lever	14 Return valve	115041
3 Circlip	059074	115046
4 Strap	16 Return	115041
5 Pin	17 Pressure gauge	115046
6 Axle	20 Threaded sleeve	115049
7 Piston	22 Suction filter	115049
- Spare parts assortment	23 High-pressure hose	115042
items 8, 9, 11, 15, 18–21	24 Tank	115043
115030	INOX tank	115053R
10 Pump body	25 Countersunk screw	
12 Cylinder head screw	27 Hexagonal nut	

### General Safety Instructions

#### ⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, the user must read and understand the instruction manual.

The unit has been designed with the benefit of the most up-to-date technology and to recognised safety regulations, and is safe to operate. However, if it is used incorrectly or for a purpose for which it was not intended, risks to the user or to third parties or damage to property may result. For this reason, read and comply with the safety instructions!

#### KEEP ALL SAFETY NOTES AND INSTRUCTIONS FOR THE FUTURE.

- Only use the unit for the purpose for which it was intended, with due attention to the general safety and accident prevention regulations.
- Only allow trained personnel to use it. Apprentices may only operate the unit when they are older than 16, when this is necessary for their training, and under the supervision of a trained operative.
- Keep work place clean and well lit. Untidiness and unlit work areas can lead to accidents.
- Avoid dangerous ambient influences (e.g. inflammable fluids or gases).
- Wear tight work clothes, keep long hair well clear, take off jewellery and similar.
- Use personal safety equipment (safety glasses).
- Keep bystanders away, especially children.
- Avoid abnormal body posture. Make sure that you have a firm footing and keep your balance at all times.
- Do not overload the unit.
- Check the unit occasionally for damage, and to see that it is operating correctly.
- Replace worn parts as early as possible.
- Only use genuine spare parts and accessories, for personal safety reasons, to ensure correct operation of the unit, and to preserve the basis for warranty claim.
- All unauthorised modifications of the unit are prohibited for safety reasons.
- All repair work must be performed only by specialist personnel or by persons familiar with the unit.

#### Use for the intended purpose

#### ⚠ WARNING

Use the REMS Push and REMS Push INOX for the intended purpose of pressure and tightness tests of piping systems and receptacles.

All other uses are not for the intended purpose and are prohibited.

### 1. Technical Data

Capacity of reservoir	12 litres
Test and pressure range	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH value of the liquids	7–12
Temperature of the liquids	–30° to 60°C
Viscosity of the liquids	≤ 1.5 mPa s
Dimensions REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Weight REMS Push, REMS Push INOX	6.9 kg
Hose connection	½"

#### 1.1. Article numbers

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Connecting piece with pressure gauge and shut off valve	115110
Fine scale pressure gauge	115045

### 2. Preparations for Use / Operation

#### ⚠ CAUTION

**Medium under pressure can escape in case of leaks.** Protect the area from unauthorised access during pressure testing.

The hand pressure testing pump (A) is used to test for tightness in installed piping (B). To do so, attach the connecting line (C) with the pressure gauge (D) with specified scale, and also the shut-off valve (E) to the installed system. Close the shut-off valve (E) and fill the system. Connect the high-pressure hose (23) of the hand pressure testing pump to the system being tested (hose connection ½"). Open the return valve (14), open the shut-off valve (E), and fill the reservoir (24). Close the return valve (14). Bleed the installed system. Close the shut-off valve upstream of the installed system (F). Set the specified/required test pressure by pumping several times with the pump lever (2). In the case of

major differences between the ambient temperature and the water temperature, a waiting period until these temperatures are balanced is necessary. Close the shut-off valve (E) at the installed system. Comply with the testing time as specified. After completion of the pressure test, open the return valve (14). Remove the high pressure hose from the installed system.

### 3. Maintenance

Regularly grease the pump piston and clean the intake filter and the valves. To clean the valve of the intake side, remove the shaft (6) and the piston (7), to clean the valve on the discharge side unscrew the threaded sleeve (20), and to clean the return valve (14) unscrew it using its handle.

### 4. Trouble

**4.1. Trouble:** The required testing pressure is not achieved.

- Cause:**
- Suction filter (22) is blocked.
  - Ball (8) on intake side does not close.
  - Ball (18) on discharge side does not close.
  - Return valve (14) does not close.
  - O-ring (9) on pump piston does not close.
  - Installed system is not tight.
  - Shut-off valve (F) not closed.

**4.2. Trouble:** The testing pressure is not maintained.

- Cause:**
- Shut-off valve(s) (E) and/or (F) not closed.
  - Installed system is not tight.

**4.3. Trouble:** Pump lever moves upwards.

- Cause:**
- Ball (18) on discharge side does not close.

### 5. Manufacturer's Warranty

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the first user. The date of delivery shall be documented by the submission of the original purchase documents, which must include the date of purchase and the designation of the product. All functional defects occurring within the warranty period, which are clearly the consequence of defects in production or materials, will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or renew the warranty period for the product. Damage attributable to natural wear and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unauthorized purposes, interventions by the customer or a third party or other reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty. Services under the warranty may only be provided by customer service stations authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the product is returned to a customer service station authorized by REMS without prior interference in an unassembled condition. Replaced products and parts shall become the property of REMS.

The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.

The legal rights of the user, in particular the right to make claims against the seller under the warranty terms, shall not be affected. This manufacturer's warranty only applies for new products which are purchased in the European Union, in Norway or in Switzerland.

This warranty is subject to German law with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).

### 6. Spare parts lists

For spare parts lists, see [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Traduction de la notice d'utilisation originale

### Désignation des pièces détachées

1 Poignée		13 Plaque de maintien	115039
2 Levier de pompe		14 Robinet de retour	115041
3 Circlip	059074	16 Conduite de retour	115046
4 Éclisse		17 Manomètre	115046
5 Goupille		20 Douille filetée	
6 Axe		22 Filtre d'aspiration	115049
7 Piston		23 Tuyau à haute pression	115042
- Lot de pièces de rechange		24 Conteneur	115043
Pos. 8, 9, 11, 15, 18–21	115030	Conteneur INOX	115053R
10 Corps de pompe		25 Vis à tête noyée	
12 Vis cylindrique	081023	27 Écrou hexagonal	

### Consignes générales de sécurité

#### AVERTISSEMENT

L'appareil a été conçu selon les règles de l'art et les prescriptions de sécurité en vigueur. Cependant, l'emploi non conforme de l'appareil peut être source de danger pour l'utilisateur ou des tiers, voire causer des dégâts matériels. Il est donc impératif de lire attentivement et de respecter les prescriptions de sécurité et les instructions préventives contre les accidents.

CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS POUR USAGE ULTÉRIEUR.

- N'utiliser l'appareil que pour accomplir les tâches pour lesquelles il a été spécialement conçu et conformément aux prescriptions relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.
- L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel spécialement formé. Utilisation interdite aux jeunes gens de moins de 16 ans, sauf en cas de formation professionnelle et, sous surveillance d'une personne qualifiée.
- Veiller à ce que le poste de travail soit propre et bien éclairé. Le désordre et un poste de travail non éclairé peuvent être source d'accident.
- Eviter toutes influences environnementales dangereuses (par exemple liquides et gaz inflammables, etc.)
- Porter des vêtements de travail appropriés. Protéger les cheveux longs. Eviter le port de gants, bijoux, etc.
- Utiliser les équipements de protection personnels (lunettes).
- Eviter l'approche de tierces personnes, les enfants en particulier.
- Éviter toute position anormale du corps. Veiller à adopter une position sûre et à garder l'équilibre à tout moment.
- Eviter la surcharge de la machine.
- Contrôler périodiquement l'état et le fonctionnement de l'appareil.
- Remplacer immédiatement toutes pièces usées.
- Pour des raisons de sécurité personnelle, pour l'utilisation de l'appareil aux fins pour lesquelles il a été conçu, ainsi que pour justifier d'éventuelles revendications de garantie, n'utiliser que des accessoires et des pièces de rechange d'origine REMS.
- Pour des raisons de sécurité, toute modification injustifiée sur l'appareil est formellement interdite.
- Maintenances et réparations ne doivent être effectuées que par des professionnels ou des personnes compétentes.

### Utilisation conforme

#### AVERTISSEMENT

Utiliser REMS Push et REMS Push INOX de manière conforme pour test de pression et d'étanchéité de système de tuyauteries et réservoirs.

Toute autre utilisation est non conforme et donc interdite.

## 1. Caractéristiques techniques

Contenance du réservoir	12 l
Plage d'essai et de pression	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH des liquides	7–12
Température des liquides	–30° à 60°C
Viscosité des liquides	≤ 1,5 mPa s
Dimensions REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Poids REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Raccord de tuyau	½"

### 1.1. Références

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Pièce de raccordement avec manomètre et soupape d'arrêt	115110
Manomètre à graduation fine	115045

## 2. Mise en service

#### ATTENTION

**Risque de fuite du liquide sous pression si le système n'est pas étanche.**  
Barrer le périmètre lors de l'essai sous pression pour empêcher l'accès de personnes non autorisées.

La pompe d'épreuve à main (A) sert au contrôle d'étanchéité sur conduites installées. Pour cela, monter la conduite de raccordement (C) avec le manomètre (D) à graduation prescrite, ainsi que le robinet d'arrêt (E) sur l'installation.

Fermer le robinet d'arrêt (E) et remplir l'installation. Raccorder le tuyau haute pression (23) de la pompe sur l'installation (raccord de tuyau ½"). Ouvrir la valve du retour (14), ouvrir le robinet d'arrêt (E) et remplir le réservoir (24). Fermer la valve du retour (14). Purger l'installation. Fermer le robinet d'arrêt en amont de l'installation (F). Régler la pression d'essai prescrite ou souhaitée en actionnant à maintes reprises le levier de la pompe (2). En cas d'importantes différences entre la température ambiante et la température de l'eau, il faut respecter un temps d'attente pour l'équilibre de la température. Fermer le robinet d'arrêt sur l'installation. Respecter le temps d'essai prescrit. Ouvrir la soupape du retour (14) à la fin du contrôle de pression. Enlever le tuyau haute pression de l'installation.

## 3. Entretien

Graisser régulièrement le piston de la pompe et nettoyer le filtre d'aspiration et les valves. Démonter l'axe (6) et le piston (7) pour nettoyer la valve côté aspiration. Dévisser la douille filetée (20) pour nettoyer la valve côté refoulement et dévisser la valve du retour (14) montée sur la poignée pour le nettoyer.

## 4. Défauts

- 4.1. Défaut:** La pression n'est pas atteinte.

- Cause:**
- Le filtre d'aspiration (22) est bouché.
  - Boisseau de valve (8) côté aspiration ne ferme pas.
  - Boisseau de valve (18) côté refoulement ne ferme pas.
  - Le robinet de retour (14) ne ferme pas.
  - Joint 0 en caoutchouc (9) sur le piston de la pompe défectueux.
  - Installation non étanche.
  - Robinet d'arrêt (F) pas fermé.

- 4.2. Défaut:** Pression non maintenue.

- Cause:**
- Robinet d'arrêt (E) et/ou (F) pas fermé.
  - Installation non étanche.

- 4.3. Défaut:** Levier de pompe poussé vers le haut.

- Cause:**
- Boisseau de la valve (18) côté refoulement ne ferme pas.

## 5. Garantie du fabricant

Le délai de garantie est de 12 mois à compter de la date de délivrance et de prise en charge du produit neuf par le premier utilisateur. La date de délivrance est à justifier par l'envoi des documents d'achat originaux qui doivent contenir les renseignements concernant la date d'achat et la désignation du produit. Tous les défauts de fonctionnement qui se présentent pendant le délai de garantie et qui sont dus à des vices de fabrication ou de matériel sont remis en état gratuitement. Le délai de garantie du produit n'est ni prolongé ni renouvelé après la remise en état. Sont exclus de la garantie tous les dommages consécutifs à l'usure normale, à l'emploi et au traitement non appropriés, au non-respect des instructions d'emploi, à des moyens d'exploitation inadéquats, à un emploi forcé, à une utilisation non conforme, à des interventions de l'utilisateur ou de tierces personnes ou à d'autres causes n'incombant pas à la responsabilité de REMS.

Les prestations sous garantie ne peuvent être effectuées que par des SAV agréés REMS. Les appels en garantie ne sont reconnus que si le produit est renvoyé au SAV agréé REMS en état non démonté et sans interventions préalables. Les produits et les pièces remplacés redeviennent la propriété de REMS.

Les frais d'envoi et de retour sont à la charge de l'utilisateur.

Cette garantie ne modifie pas les droits juridiques de l'utilisateur, en particulier son droit à des prestations de garantie du revendeur en cas de défauts. Cette garantie du fabricant n'est valable que pour les produits neufs achetés et utilisés dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse.

Cette garantie est soumise au droit allemand, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG).

## 6. Listes de pièces

Listes de pièces: voir [www.rems.de](http://www.rems.de) → Télécharger → Vues éclatées.

## Traduzione delle istruzioni d'uso originali

### Leggenda dell'elenco dei pezzi

1	Impugnatura	14	Valvola di ritorno	
2	Leva della pompa	16	Ritorno	115041
3	Anello di sicurezza	17	Manometro	115046
4	Linguetta	20	Manicotto filettato	
5	Spina	22	Filtro di aspirazione	115049
6	Asse	23	Tubo flessibile ad alta pressione	115042
7	Pistone	24	Recipiente	115043
-	Assortimento di parti di ricambio	25	Recipiente INOX	115053R
	Pos. 8, 9, 11, 15, 18–21	27	Vite a testa svasata	
10	Corpo della pompa		Dado esagonale	
12	Vite a testa cilindrica			
13	Piastra di fissaggio			
	115030			115039

### Avvertimenti generali

#### AVVERTENZA

L'apparecchio è stato costruito secondo le tecniche più moderne ed in base alle norme di sicurezza ufficialmente riconosciute e presenta le volute caratteristiche di sicurezza di funzionamento. Tuttavia, in caso di uso scorretto o improprio, possono sorgere pericoli per l'utilizzatore ed anche per terzi come pure danni materiali. Pertanto leggere attentamente ed attenersi alle norme di sicurezza.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PER L'USO FUTURO.

- Utilizzare l'apparecchio unicamente per l'uso cui è destinato ed in piena osservanza delle norme generali di sicurezza ed antinfortunistiche.
- Adibire al lavoro solo personale esperto. I giovani potranno essere adibiti alla manovra dell'apparecchio solo se di età superiore ai 16 anni ed unicamente se ciò è necessario per la loro formazione professionale, semprèché siano affidati alla sorveglianza di un esperto.
- Tenere pulito e ben illuminato il posto di lavoro. Il disordine ed un posto di lavoro poco illuminato possono causare incidenti.
- Evitare gli influssi ambientali pericolosi (ad es. liquidi o gas infiammabili).
- Usare indumenti di lavoro attillati, proteggere i capelli lunghi, togliere guanti, monili e oggetti simili.
- Utilizzare equipaggiamento di protezione personale (p.e. occhiali di protezione).
- Tenere a distanza gli estranei e specialmente i bambini.
- Evitare portamenti del corpo anomali. Assicurarsi di essere in una posizione stabile e mantenere sempre l'equilibrio.
- Evitare di sovraccaricare l'apparecchio.
- Controllare periodicamente che l'apparecchio non sia guasto e che venga usato solo per lo scopo cui è destinato.
- Sostituire immediatamente le parti usurate.
- Per la propria sicurezza, per garantire l'uso appropriato dell'apparecchio e per poter usufruire delle prestazioni di garanzia, impiegare solo accessori e ricambi originali.
- Per ragioni di sicurezza è vietato effettuare arbitrariamente modifiche dell'apparecchio.
- I lavori di riparazione, specialmente quelli riguardanti l'impianto elettrico, devono essere effettuati unicamente da personale esperto o espressamente addestrato.

### Uso conforme

#### AVVERTENZA

Utilizzare REMS Push e REMS Push INOX solo per il collaudo della pressione e dell'ermeticità di sistemi di tubazioni e contenitori.

Qualsiasi altro uso non è conforme e quindi nemmeno consentito.

## 1. Dati tecnici

Capacità del serbatoio	12 l
Campo di pressione e collaudo	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH dei liquidi	7–12
Temperatura dei liquidi	–30°C ... +60°C
Viscosità dei liquidi	≤ 1,5 mPa s
Dimensioni REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Peso REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Attacco tubo di gomma	½"

### 1.1. Codici articoli

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Pezzo di giuntura con manometro e valvola d'arresto	115110
Manometro a scala fine	115045

## 2. Messa in funzione/funzionamento

#### ATTENZIONE

In caso di perdite può fuoriuscire fluido sotto pressione. Durante la prova a pressione impedire l'accesso di persone non autorizzate.

La pompa provaimpianti manuale per collaudo (A) serve a controllare l'ermeticità di condutture installate (B). A questo scopo, montare il cavo di collegamento (C) con manometro (D) con scala graduata prescritta, così come la valvola d'arresto (E) sull'installazione. Chiudere la valvola d'arresto (E) e riempire

l'installazione. Collegare il tubo ad alta pressione (23) delle pompe provaimpianti manuale per collaudo all'installazione da controllare (attacco tubo di gomma ½"). Aprire la valvola di ritorno (14), aprire la valvola d'arresto (E) e riempire il serbatoio (24). Chiudere la valvola di ritorno (14). Deaerare l'installazione. Chiudere la valvola d'arresto prima dell'installazione (F). Regolare la pressione di collaudo prescritta o desiderata pompendo più volte con la leva di pompaggio (2). Nel caso ci siano grandi differenze tra la temperatura ambientale e la temperatura dell'acqua, bisogna osservare un tempo d'attesa per permettere l'equilibratura della temperatura. Chiudere la valvola d'arresto (E) sull'installazione. Osservare il tempo di prova prescritto. Al termine del collaudo, aprire la valvola di ritorno (14). Togliere il tubo ad alta pressione dall'installazione.

## 3. Manutenzione

Ingrassare di tanto in tanto il pistone della pompa e pulire il filtro d'aspirazione e le valvole. Per la pulizia della valvola sul lato d'aspirazione, togliere l'asse (6) ed il pistone (7), per la pulizia della valvola sul lato di pressione, svitare la boccola filettata (20) e per la pulizia della valvola d'arresto (14), svitare quest'ultima per mezzo dell'impugnatura.

## 4. Disturbi

- 4.1. Disturbo:** La pressione di collaudo desiderata non viene raggiunta.

- Causa:**
- Il filtro di aspirazione (22) è ostruito.
  - La sfera (8) sul lato d'aspirazione non chiude.
  - La sfera (18) sul lato di pressione non chiude.
  - La valvola di ritorno (14) non chiude.
  - La guarnizione O-Ring (9) sul pistone della pompa è difettosa.
  - L'installazione non è ermetica.
  - La valvola d'arresto (F) non è chiusa.

- 4.2. Disturbo:** La pressione di collaudo non viene mantenuta.

- Causa:**
- La valvola d'arresto (E) e/o (F) non è chiusa.
  - L'installazione non è ermetica.

- 4.3. Disturbo:** La leva di pompaggio sale verso l'alto.

- Causa:**
- La sfera (18) sul lato di pressione non chiude.

## 5. Garanzia del produttore

Il periodo di garanzia viene concesso per 12 mesi dalla data di consegna del prodotto nuovo all'utilizzatore finale. La data di consegna deve essere comprovata tramite i documenti di acquisto originali, i quali devono indicare la data di acquisto e la descrizione del prodotto. Tutti i difetti di funzionamento che si presentino durante il periodo di garanzia e che derivino, in maniera comprovabile, da difetti di lavorazione o vizi di materiale, vengono riparati gratuitamente. L'effettuazione di una riparazione non prolunga né rinnova il periodo di garanzia per il prodotto. Sono esclusi dalla garanzia i difetti derivati da usura naturale, utilizzo improprio o abuso, inosservanza delle istruzioni d'uso, dall'uso di prodotti ausiliari non appropriati, da sollecitazioni eccessive, da impiego per scopi diversi da quelli indicati, da interventi propri o di terzi o da altri motivi di cui la REMS non risponde.

Gli interventi in garanzia devono essere effettuati solo da officine di assistenza autorizzate dalla REMS. La garanzia è riconosciuta solo se l'attrezzo viene inviato, privo di interventi precedenti e non smontato, ad un'officina di assistenza autorizzata dalla REMS. Tutti i prodotti e i pezzi sostituiti in garanzia diventano proprietà della REMS.

Le spese di trasporto di andata e ritorno sono a carico dell'utilizzatore.

I diritti legali dell'utilizzatore, in particolare i diritti di garanzia in caso di vizi, nei confronti del rivenditore, non sono limitati dalla presente. La garanzia del produttore è valida solo per prodotti nuovi acquistati ed utilizzati nella Comunità Europea, in Norvegia o in Svizzera.

Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco con esclusione dell'accordo delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

## 6. Elenchi dei pezzi

Per gli elenchi dei pezzi vedi [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Liste dei pezzi di ricambio.

## Traducción de las instrucciones de servicio originales

### Leyenda del despiece

1 Asidero	14 Válvula de retorno	
2 Palanca de bomba	16 Retorno	115041
3 Anilla de fijación	17 Manómetro	115046
4 Brida	20 Casquillo roscado	
5 Pasador	22 Filtro de aspiración	115049
6 Eje	23 Tubo flexible	
7 Émbolo	de alta presión	115042
- Surtido de piezas de repuesto	24 Depósito	115043
Pos. 8, 9, 11, 15, 18-21	Depósito INOX	115053 R
115030	25 Tornillo avellanado	
10 Cuerpo de la bomba	27 Tuerca hexagonal	
12 Tornillo cilíndrico		
13 Placa-soporte		
		115039

### Indicaciones generales de seguridad

#### ADVERTENCIA

El aparato ha sido construida según los últimos adelantos técnicos y obedece a las normas acreditadas de seguridad de servicio. No obstante, en caso de uso indebido o negligente pueden surgir peligros para el usuario o para terceros o también pueden producirse daños materiales. Por consiguiente conviene la lectura detenida y observancia de las siguientes instrucciones de seguridad.

CONSERVE TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Utilizar el aparato sólo para la finalidad prevista y teniendo en cuenta las normas generales de seguridad y prevención de accidentes.
- Solamente operarios formados podrán hacer uso de nuestra aparato. Queda terminantemente prohibido el manejo de la misma a jóvenes menores de 16 años, si no se entiende como parte de su formación profesional. En este caso debe realizarse bajo la vigilancia de un experto.
- Mantener el puesto de trabajo limpio y bien iluminado. La falta de orden y una zona de trabajo no iluminada pueden dar lugar a accidentes.
- Deberán evitarse agentes peligrosos en el entorno del aparato (p.ej. líquidos o gases inflamables).
- Llevar el vestuario de trabajo ajustado, recogerse el cabello largo, desprenderte de guantes, alhajas etc.
- Utilizar un equipo protector personal (p.ej. gafas).
- Mantener alejadas a otras personas, sobre todo niños.
- Evite adoptar posturas forzadas. Adopte una postura estable y mantenga el equilibrio en todo momento.
- No sobrecargar el aparato.
- De vez en cuando conviene examinar el aparato para descubrir a tiempo posibles deterioros y comprobar su correcto funcionamiento.
- Reemplazar inmediatamente las piezas desgastadas.
- Para su seguridad personal, para asegurar el funcionamiento correcto del aparato y para mantener las condiciones de garantía, sólo deberán emplearse accesorios y repuestos originales marca REMS.
- Por motivos de seguridad no se permite ninguna modificación del aparato.
- Todo trabajo de mantenimiento o de reparación deberán realizarse por especialistas o personas formadas a propósito.

### Utilización prevista

#### ADVERTENCIA

Utilizar REMS Push y REMS Push INOX para la comprobación de la presión y la hermeticidad en conductos de tubería y contenedores.

Cualquier otro uso se considera contrario a la finalidad prevista, quedando por ello prohibido.

## 1. Características técnicas

Capacidad del depósito	12 l
Rango de comprobación y presión	p ≤ 60 bares / 6 MPa / 870 psi
Valor pH de los líquidos	7-12
Temperatura de los líquidos	-30° a 60°C
Viscosidad de los líquidos	≤ 1,5 mPa s
Medidas REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Peso REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Conexión de la manguera	½"

### 1.1. Números de artículo

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Pieza de conexión con manómetro y válvula de cierre	115110
Manómetro con escala fina	115045

## 2. Puesta in marcha/Funcionamiento

#### ATENCIÓN

**En caso de falta de estanqueidad puede producirse un escape de la sustancia bajo presión.** Asegurar el entorno contra un acceso no autorizado mientras se realiza la comprobación de presión.

La bomba de comprobación manual (A) sirve para la comprobación de la hermeticidad de conductos instalados (B). Para ello, montar el conducto de

conexión (C) con el manómetro (D) con escala normalizada, así como la válvula de cierre (E) a la instalación. Cerrar la válvula de cierre (E) y llenar la instalación. Conectar la manguera de alta presión (23) (conexión de manguera ½") de la bomba de comprobación manual a la instalación que se debe comprobar. Abrir la válvula de retroceso (14), abrir la válvula de cierre (E) y llenar el depósito (24). Cerrar la válvula de retroceso (14). Purgar la instalación. Cerrar la válvula de cierre delante de la instalación (F). Ajustar la presión de comprobación obligada o deseada, bombeando varias veces con la palanca de bombear (2). En caso de mayores diferencias entre la temperatura del ambiente y la temperatura del agua, hay que cumplir con un tiempo de espera para que se igualen las temperaturas. Cerrar la válvula de cierre (E) en la instalación. Fijense en el tiempo de comprobación obligado. Después de terminar la comprobación de presión, abrir la válvula de retroceso (14). Desmontar la manguera de alta presión de la instalación.

## 3. Mantenimiento

De vez en cuando, engrasar el émbolo, y limpiar el filtro de aspiración, así como las válvulas. Para limpiar la válvula, en el lado de la aspiración se desmonta el eye (6) y el émbolo (7), para limpiar la válvula en el lado de la presión, se gira hacia afuera el casquillo roscado (20), y para limpiar la válvula de retroceso, ésta se gira hacia afuera con el mango.

## 4. Averías

- 4.1. Avería:** No se llega a la presión de comprobación deseada.

- Causas:**
- Filtro de aspiración (22) obstruido.
  - Bola (8) del lado de la aspiración no cierra.
  - Bola (18) del lado de la presión no cierra.
  - La válvula de retorno (14) no cierra.
  - Junta tórica (9) del émbolo dañada.
  - Instalación no hermética.
  - Válvula de cierre (F) no cerrada.

- 4.2. Avería:** No se mantiene la presión de comprobación.

- Causas:**
- Válvula de cierre (E) y/o (F) no cerradas.
  - Instalación no hermética.

- 4.3. Avería:** La palanca de la bomba se levanta.

- Causas:**
- Bola (18) del lado de la presión no cierra.

## 5. Garantía del fabricante

El periodo de garantía es de 12 meses a partir de la entrega del producto nuevo al primer usuario. Se debe acreditar el momento de entrega enviando los recibos originales de compra, los cuales deben incluir la fecha de adquisición y la denominación del producto. Todos los fallos de funcionamiento que surjan dentro del periodo de garantía y que obedezcan a fallos de fabricación o material probados, se repararán de forma gratuita. La reparación de las carencias no supone una prolongación ni renovación del período de garantía del producto. Los daños derivados de un desgaste natural, manejo indebido o uso abusivo, no observación de las normas de uso, utilización de materiales inadecuados, sobreesfuerzo, utilización para una finalidad distinta, intervención por cuenta propia o ajena u otras causas que no sean responsabilidad de REMS quedarán excluidas de la garantía.

Los servicios de garantía únicamente pueden ser prestados por un taller de servicio REMS concertado. Las exigencias de garantía sólo se reconocerán cuando el producto sea entregado a un taller de servicio REMS concertado sin manipulación previa y sin desmontar. Los productos y elementos recambios pasan a formar parte de la propiedad de la empresa REMS.

El usuario corre con los gastos de envío y reenvío.

Esta garantía no minora los derechos legales del usuario, en especial la exigencia de garantía al vendedor por carencias. Esta garantía del fabricante es válida únicamente para productos nuevos adquiridos y utilizados en la Unión Europea, Noruega o Suiza.

Esta garantía está sujeta al derecho alemán, con la exclusión del Convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de mercaderías (CSIG).

## 6. Catálogos de piezas

Consulte los catálogos de piezas en la página [www.rems.de](http://www.rems.de) → Descargas → Lista de piezas.

## Vertaling van de originele handleiding

### Verklaring van de onderdelen

1 Handvat	13 Bevestigingsplaat	115039
2 Pompkabel	14 Terugloopventiel	115041
3 Borgring	16 Terugloop	115041
4 Koppelplaat	17 Manometer	115046
5 Pen	20 Draadhuls	
6 As	22 Aanzuigfilter	115049
7 Zuiger	23 Hogedrukslang	115042
- Assortiment onderdelen	24 Reservoir	115043
Pos. 8, 9, 11, 15, 18-21	Reservoir INOX	115053R
115030	25 Verzonken schroef	
10 Pompcilinder	27 Zeskantmoer	
12 Cilinderkopschroef		081023

### Algemene veiligheidsinstructies

#### ⚠ WAARSCHUWING

Het apparaat is volgens de stand der techniek en de erkende veiligheidstechnische regels gebouwd en bedrijfszeker. Desondanks kunnen bij onvakkundig of niet doelmatig gebruik gevaren voor de gebruiker of derden resp. materiële schaden ontstaan. Daarom s.v.p. veiligheidsaanwijzingen lezen en raadplegen!

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN VOOR LATERE RAADPLEGING.

- Apparaat alleen overeenkomstig het doel en na het raadplegen van de algemene veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften gebruiken.
- Alleen opgeleid personeel inzetten. Jongeren mogen het apparaat alleen gebruiken, als zij ouder dan 16 jaar zijn, als dit voor het bereiken van hun opleidingsdoel is vereist en zij onder toezicht van een vakman zijn aangesteld.
- De werkplaats moet altijd schoon en goed verlicht zijn. Een rommelige en onverlichte werkplek kan tot ongevallen leiden.
- Gevaarlijke invloeden van buiten (b.v. brandbare vloeistoffen of gassen) vermijden.
- Nauw sluitende werkkleding dragen, los hangend haar beschermen, handschoenen, sieraden e.d. afdoen.
- Persoonlijke veiligheidsuitrusting gebruiken (b.v. veiligheidsbril).
- Andere personen, vooral kinderen, op afstand houden.
- Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stabiel staat en te allen tijde uw evenwicht kunt bewaren.
- Apparaat niet overbeladen.
- Apparaat van tijd tot tijd op beschadigingen en doelmatige functie kontroleren.
- Versleten onderdelen direct vervangen.
- Voor de persoonlijke veiligheid, ter beveiliging van een goede functie van het apparaat en om aanspraak te verkrijgen op garantie uitsluitend REMS originele accessoires en REMS originele onderdelen gebruiken.
- Elke eigen verandering aan het apparaat is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
- Onderhoud en reparaties, vooral ingrepen in het elektrische gedeelte, mogen alleen door vakmensen of hiervoor opgeleide personen worden uitgevoerd.

#### Beoogd gebruik

#### ⚠ WAARSCHUWING

REMS Push en REMS Push INOX mogen uitsluitend worden gebruikt voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.

Elk ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toegestaan.

## 1. Technische gegevens

Inhoud van het reservoir	12 l
Test- en drukbereik	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH-waarde van de vloeistoffen	7-12
Temperatuur van de vloeistoffen	-30° t/m 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen	≤ 1,5 mPa s
Afmetingen REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Gewicht REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Slangaansluiting	½"

### 1.1. Artikelnummers

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Aansluitstuk met manometer en afsluitventiel	115110
Manometer met fijne schaalverdeling	115045

## 2. Ingebruikname/werking

#### ⚠ VOORZICHTIG

**Bij ondichthesen kan onder druk staand medium ontsnappen.** Beveilig de omgeving tijdens de drukproef tegen toegang door onbevoegden.

De afderspomp (A) dient voor het testen op dichtheid van geïnstalleerde leidingen (B). Hier toe aansluitkabel (C) met manometer (D) met voorgeschreven schaalverdeling, alsmede afsluitventiel (E) op de installatie monteren. Afsluitventiel (E) sluiten en de installatie vullen. Hogedrukslang (23) van de afderspomp op de te testen installatie aansluiten (slangaansluiting ½"). Terugloopventiel (14) openen, afsluitventiel (E) openen en het reservoir (24) vullen. Terugloopventiel (14) sluiten. Installatie ontluften. Afsluitventiel voor de installatie (F) sluiten. Voorgeschreven resp. gewenste testdruk door meerdere keren pompen met de pompkabel (2) instellen. Bij grote verschillen tussen omgevingstem-

peratuur en watertemperatuur is een wachttijd voor het evenwicht in temperatuur in acht te nemen. Afsluitventiel (E) op de installatie aansluiten. Voorgeschreven testtijd in acht nemen. Na beëindiging van de druktest terugloopventiel (14) openen. Hogedrukslang van de installatie loskoppelen.

## 3. Inspectie

Van tijd tot tijd de zuiger van de pomp invetten en het zuigfilter alsmede ventielen reinigen. Voor reiniging van het ventiel aan de zuigkant worden de as (6) en de zuiger (7) verwijderd, voor reiniging van het ventiel aan de drukkant wordt de draadhuls (20) uitgedraaid, en voor reiniging van het terugloopventiel (14) wordt deze bij de handgreep uitgedraaid.

## 4. Storingen

**4.1. Storing:** De gewenste testdruk wordt niet bereikt.

- Orzaak:**
- Aanzuigfilter (22) is verstopt.
  - Kogel (8) aan zuigkant sluit niet.
  - Kogel (18) aan drukkant sluit niet.
  - Terugloopventiel (14) sluit niet.
  - O-ring (9) op de pompzuiger beschadigd.
  - Lekkage in installatie.
  - Afsluitventiel (F) niet gesloten.

**4.2. Storing:** Testdruk wordt niet vastgehouden.

- Orzaak:**
- Afsluitventiel (E) en/of (F) niet gesloten.
  - Lekkage in installatie.

**4.3. Storing:** Pompkabel gaat omhoog.

- Orzaak:**
- Kogel (18) aan drukkant sluit niet.

## 5. Fabrieksgarantie

De garantietijd bedraagt 12 maanden vanaf de overhandiging van het nieuwe product aan de eerste gebruiker. Het tijdstip van de overhandiging dient te worden bewezen aan de hand van het originele aankoopbewijs, waarop de koopdatum en productnaam vermeld moeten zijn. Alle defecten die tijdens de garantieperiode optreden en die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten te wijten zijn, worden gratis verholpen. Door deze garantiewerkzaamheden wordt de garantieperiode voor het product niet verlengd of vernieuwd. Schade die te wijten is aan natuurlijke slijtage, onvakkundige behandeling of misbruik, niet-naleving van bedrijfsvoorschriften, ongeschikte bedrijfsmiddelen, buiten-sporige belasting, oneigenlijk gebruik, eigen ingrepen of ingrepen door derden of aan andere oorzaken waar REMS niet verantwoordelijk voor is, is van de garantie uitgesloten.

Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautoriseerde REMS klantenservice worden uitgevoerd. Reclamacies worden uitsluitend erkend, als het product zonder voorafgaande ingrepen, in niet-gedemonteerde toestand bij een geautoriseerde REMS klantenservice wordt binnengebracht. Vervangen producten en onderdelen worden eigendom van REMS.

De kosten voor de verzending naar en van de klantenservice zijn voor rekening van de gebruiker.

De wettelijke rechten van de gebruiker, met name zijn garantierechten tegenover de verkoper in het geval van gebreken, worden door deze garantie niet beperkt. Deze fabrieksgarantie geldt uitsluitend voor nieuwe producten die binnen de Europese Unie, in Noorwegen of in Zwitserland worden gekocht en gebruikt.

Voor deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

## 6. Onderdelenlijsten

Onderdelenlijsten vindt u op [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Översättning av originalbruksanvisningen

### Hänvisning till reservdelar

1 Handtag	13 Fästplatta	115039
2 Pumpspak	14 Backventil	
3 Säkerhetsring	16 Tillbakaspolning	115041
4 Flik	17 Manometer	115046
5 Stift	20 Gänghylsa	
6 Axel	22 Insugningsfilter	115049
7 Kolv	23 Högtryckssläng	115042
- Reservdelssortiment	24 Behållare	115043
Pos. 8, 9, 11, 15, 18–21	Behållare INOX	115053R
10 Pumphölice	25 Sänkskruv	
12 Cylinderskruv	27 Sexkantmutter	

### Allmänna säkerhetsanvisningar

#### ⚠ VARNING

Maskinen har blivit framtagen enligt senaste teknologi och gällande säkerhetsbestämmelser och är således säker att använda. Men om den används felaktigt eller för ändamål, som den inte är avsedd för, kan skaderisk för användaren, tredje part eller egendom uppstå. Läs därför noga igenom och iakttag säkerhetsanvisningarna!

SPARA ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK.

- Använd endast maskinen för avsett bruk och under iakttagande av gällande säkerhetsbestämmelser.
- Endast utbildad personal skall använda maskinen. Lärlingar under 16 år får endast använda pumpen om så är nödvändigt för deras utbildning och då under överseende av erfaren personal.
- Håll arbetsplatsen ren och väl belyst. Oordning och obelysta arbetsområden kan leda till olyckor.
- Undvik omgivning med t ex brandfarliga vätskor och gaser.
- Använd arbetskläder, sätt upp långt hår och använd ej handskar, smycken eller liknande.
- Använd personlig skyddsutrustning (t ex skyddsglasögon).
- Håll obehöriga borta, speciellt barn.
- Undvik onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och alltid håller balansen.
- Överbelasta inte maskinen.
- Kontrollera pumpen emellanåt vad gäller eventuella skador och se till att den fungerar korrekt.
- Byt ut slitna delar så snabbt som möjligt.
- Använd endast REMS resevedlar och tillbehör för att säkerställa den personliga säkerheten, funktionsdugligheten och för att garantin skall gälla.
- Obehöriga modifieringar av maskinen är förbjudna av säkerhetsskäl.
- Reparationer måste utföras av behörig fackman eller personer som känner till maskinen.

#### Ändamålsenlig användning

#### ⚠ VARNING

REMS Push och REMS Push INOX måste användas ändamålsenligt för tryck- och tätthetsprovning av rörsystem och behållare.

Alla andra användningssätt är icke ändamålsenliga och tillåts därför inte.

## 1. Tekniska data

Behållarevolym	12 l
Kontroll- och tryckområde	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Vätskornas pH-värde	7–12
Vätskornas temperatur	–30° till 60°C
Vätskornas viskositet	≤ 1,5 mPa s
Mått REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Vikt REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Anslutning	½"

### 1.1. Artikelnrumer

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Anslutningsstycke med manometer och spärrventil	115110
Fingraderad manometer	115045

## 2. Före användning

#### ⚠ OBSERVERA

Om det förekommer otätheter kan det tränga ut stående medium under tryck. Säkra området så att inga obehöriga personer kan beträda det under tryckkontrollen.

Tryckpumpen (A) används för att testa tätheten i installerade rör (B). För att testa, montera anslutning (C) med manometer (D) med specificerad skala samt även avstängningsventil (E) på det installerade systemet. Stäng avstängningsventil (E) och fyll systemet. Anslut pumpens högtryckssläng (23) till systemet som skall testas (anslutning ½"). Oppna ventil (14), öppna avstängningsventil (E) och fyll behållare (24). Stäng ventil (14). Lufta det installerade systemet. Stäng avstängningsventilen utanför det installerade systemet (F). Ställ in specificerat resp. önskat testtryck genom att pumpa flera gånger med hävarmen (2). Vid större differenser mellan omgivande temperatur och vattentemperatur, måste

man vänta tills dessa är balanserade. Stäng avstängningsventil (E) på det installerade systemet. Beakta föreskriven testtid. Efter avslutat trycktest, öppna ventil (14) och ta bort högtrycksslängen från det installerade systemet.

## 3. Underhåll

Fetta regelbundet in pumpkolven och rengör intagsfiltret och ventilerna. För att kunna rengöra ventilen på intagssidan, ta bort axel (6) och kolv (7). För att rengöra ventilen på uttagssidan, skruva av den gängade hylsan (20) och för att rengöra ventil (14), skruvas den av via handtaget.

## 4. Felsökning

### 4.1. Problem: Önskat testtryck kan inte uppnås.

- Orsak:
- Insugningsfiltret (22) är förstoppat.
  - Kula (8) på intagssidan stänger inte.
  - Kula (18) på uttagssidan stänger inte.
  - Backventilen (14) sluts inte.
  - O-ring (9) på pumpkolven är defekt.
  - Det installerade systemet är inte spänt.
  - Avstängningsventil (F) är inte stängd.

### 4.2. Problem: Testtrycket bibehålls inte.

- Orsak:
- Avstängningsventil (E) och/eller (F) är inte stängd.
  - Det installerade systemet är inte spänt.

### 4.3. Problem: Hävarmen rör sig uppåt.

- Orsak:
- Kula (18) på uttagssidan stänger inte.

## 5. Produsents-garantibestämmelser

Garantin gäller i 12 månader efter att den nya produkten levererats till den första användaren. Leveransdatumet ska bekräftas genom insändande av inköpsbeviset i original, vilket måste innehålla uppgifter om köpdatum och produktbeteckning. Alla funktionsfel som uppstår inom garantitiden och beror på tillverknings- eller materialfel åtgärdas kostnadsfritt. Genom åtgärdande av fel varken förlängs eller förrnas garantitiden för produkten. Skador på grund av normal förlitning, felaktigt handhavande eller missbruk, eller beroende på att driftsinstruktionerna inte följs, olämpligt drivmedel, överbelastning, användning för icke avsett ändamål, egena eller obehöriga ingrepp eller andra orsaker, som REMS inte har ansvar för, ingår inte i garantin.

Garantiättaganden får bara utföras av en auktoriserad REMS avtalsverkstad. Reklamationer accepteras endast, om produkten lämnas till en auktoriserad REMS avtalsverkstad utan att ingrepp gjorts och utan att den dessförinnan tagits isär. Bytta produkter och delar övergår i REMS ägo.

Användaren står för samtliga transportkostnader.

Ovanstående påverkar inte användarens lagliga rättigheter, i synnerhet anspråk gentemot försäljaren på grund av brister eller fel. Tillverkargarantin gäller endast för nya produkter som köpts inom den Europeiska unionen, i Norge eller Schweiz och som används i dessa länder.

För denna garanti gäller tysk lag under uteslutande av FN:s konvention om internationella köp av varor (CISG).

## 6. Dellistor

Dellistor, se [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Oversettelse av original bruksanvisning

### Beskrivelse av deler

1 Håndtak	13 Holdeplate	115039
2 Pumpespak	14 Returventil	115041
3 Sikringsring	16 Retur	115046
4 Lask	17 Manometer	115046
5 Stift	20 Gjengehylse	
6 Aksel	22 Innsugningsfilter	115049
7 Stempe	23 Høytrykkslange	115042
- Reservedellassortiment	24 Beholder	115043
Pos. 8, 9, 11, 15, 18–21	Beholder INOX	115053R
10 Pumpelegeme	25 Senkeskrue	
12 Sylinderkrue	27 Seksantmutter	081023

### Generelle sikkerhetsinstrukser

#### ⚠ ADVARSEL

Apparatet er bygget i henhold til den mest oppdaterte teknologien og godkjente sikkerhetstekniske regler, og er derfor driftssikert. Forøvrig kan det oppstå farer for brukeren eller andre personer eller gjenstander dersom apparatet ikke brukes som beskrevet i bruksanvisningen.

TA VARE PÅ ALLE SIKKERHETSINSTRUKSØR OG ANVISNINGER FOR FREMTIDIG BRUK.

- Apparates skal kun brukes i henhold til bestemmelsene og med hensyn til de generelle forskriftene som gjelder for sikkerhet og forebygging av uhell.
- Kun opplært personal skal bruke apparatet. Læringer kan kun bruke apparatet hvis de er over 16 år og dersom dette er påkrevet for at de skal oppnå arbeidsmålene sine. De skal alltid være underoppsyn av en opplært bruker.
- Sørg for at arbeidsplassen er ren og godt belyst. Uorden og dårlig belyste arbeidsområder kan føre til ulykker.
- Unngå farlige innflytelser fra omgivelsene (f.eks. brannfarlige væsker eller gasser).
- Bruk tettstittende arbeidsklær, beskytt løsthengende hår, legg vekk hansk, smykker o.l.
- Bruk personlig verneutstyr (f.eks. vernebriller).
- Hold andre personer, spesielt barn, unna.
- Unngå unaturlige kropsstillinger. Sørg for at du står stødig og alltid holder balansen.
- Ikke overbelast apparatet.
- Kontroller apparatet regelmessig for å finne eventuelle skader og for å være forsikret om at det fungerer i henhold til bestemmelsene.
- Bytt ut slitsle dele umiddelbart.
- For personlig sikkerhet, for sikring av riktig funksjon av apparatet og for opprettholdelse av garantikravene skal kun originaltillbehør og originaldeler brukes.
- Enhver egenmekting forandring av apparatet er ulovlig av sikkerhetsmessige grunner.
- Reparasjoner skal kun utføres av fagfolk eller opplærte personer.

### Korrekt anvendelse

#### ⚠ ADVARSEL

REMS Push og REMS Push INOX er beregnet for trykk- og tetthetskontroll av rørledningssystemer og beholdere.

Alle andre anvendelser er ikke korrekte og derfor ikke tillatt.

## 1. Tekniske data

Beholderens innhold	12 liter
Prøve- og trykkområde	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Væskenes pH-verdi	7–12
Væskenes temperatur	–30° til 60°C
Væskenes viskositet	≤ 1,5 mPa s
Mål REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Vekt REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Slangeforbindelse	½"

### 1.1. Artikkelenummer

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Koplingsstykke med manometer og sperreventil	115110
Finskalert manometer	115045

## 2. Drift

#### ⚠ FORSIKTIG

**Ved utettheter kan det sprute ut medium som står under trykk.** Sikre området rundt trykkprøven mot utedokumentasjonen mens trykkprøven pågår.

Håndtrykk-testpumpen (A) brukes til å teste tettheten til installerte ledninger (B). Monter forlengelsesledningen (C) med manometeret (D) med foreskrevet skalering, samt stengeventilen (E) på installasjonen. Lukk stengeventilen (E) og fyll installeringen. Koble høytrykkslangen (23) på håndtrykktestpumpen til installasjonen som skal testes (slangeforbindelse ½"). Åpne tilbakeløpsventilen (14). Åpne stengeventilen (E) og fyll beholderne (24). Lukk tilbakeløpsventilen. Ventiler installasjonen. Lukk stengeventilen foran installasjonen (F). Still inn forskrevet/ønsket prøvetrykk ved å pumpe flere ganger med pumpearmen (2). Dersom det er forskjeller mellom omgivelsestemperaturen og vanntemperaturen

må man vente på en temperaturutjevning. Lukk stengeventilen (E) på installasjonen. Ta hensyn til den foreskrevede prøvetiden. Når trykkprøven er avsluttet, åpne tilbakeløpsventilen. Fjern høytrykkslangen fra installasjonen.

## 3. Vedlikehold

Smør pumpestemplene og rengjør sugeinntaket og ventilene innimellom. For rengjøring av ventilen på sugesiden tas akselen (6) und stempelen (7) av. For rengjøring av ventilen på trykksiden skal gjengekappen (20) dreies av, og for å rengjøre tilbakeløpsventilen (14) skal denne dreies av ved håndtaket.

## 4. Feil

- 4.1. Feil:** Det ønskede prøvetrykket oppnås ikke.

- Årsak:**
- Innsugningsfilteret (22) er tilstoppet.
  - Kulen (8) på sugesiden lukker seg ikke.
  - Kulen (8) på trykksiden lukker seg ikke.
  - Returventilen (14) lukker ikke.
  - O-ringene (9) på pumpestempelet er beskadiget.
  - Installasjonen er utett.
  - Stengeventilen (F) er ikke lukket.

- 4.2. Feil:** Prøvetrykket opprettholdes ikke.

- Årsak:**
- Stengeventilen (E) og/eller (F) er ikke lukket.
  - Installasjonen er utett.

- 4.3. Feil:** Pumpearmen beveger seg oppover.

- Årsak:**
- Kulen (18) på trykksiden lukker seg ikke.

## 5. Produsentgaranti

Garantiperioden er 12 måneder fra levering av det nye produktet til første bruker. Leveringstidspunktet skal dokumenteres gjennom innsendelse av de originale kjøpsdokumentene, som må inneholde informasjon om kjøpsdato og produktbetegnelse. Alle funksjonsfeil som oppstår i garantiperioden og som beviselig er å tilbakeføre til produksjons- eller materialfeil, vil bli utbedret vederlagsfritt. Utbedring av mangler fører ikke til at garantiperioden for produktet forlenges eller fornyes. Skader som oppstår grunnet naturlig slitasje, uagjemessig håndtering, feil bruk, manglende overholdelse av driftsanvisningene, uegnede driftsmidler, overbelastning, utilsiktet anvendelse, uautoriserte inngrep fra bruker eller tredjeperson eller andre årsaker som REMS ikke kan påta seg ansvaret for, dekkes ikke av garantien.

Garantitrytelser må kun utføres av et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted. Reklamasjoner blir kun godkjent hvis produktet sendes inn til et autorisert REMS kontrakts-kundeserviceverksted uten forutgående inngrep og i ikke-demontert tilstand. Erstattede produkter og deler blir REMS' eiendom.

Brukeren dekker kostnadene for frakt frem og tilbake.

Brukernes lovfestede rettigheter, spesielt fremming av garantikrav overfor selger ved mangler, innskrenkes på ingen måte av denne garantien. Denne produsentgarantien gjelder kun for nye produkter som er kjøpt og anvendes innenfor den europeiske union, i Norge eller i Sveits.

For denne garantien gjelder tysk rett under eksklusjon av de Forente Nasjons konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG).

## 6. Delelister

For delelister, se [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Oversættelse af den originale brugsanvisning

### Oversigt over dele til tryckpumpe

1 Håndtag	13 Holdeplade	115039
2 Pumpearm	14 Kontraventil	115041
3 Sikringsring	16 Returløb	115046
4 Lask	17 Manometer	115046
5 Stift	20 Gevindbøsnings	
6 Akse	22 Sugefilter	115049
7 Stempe	23 Højtryksslange	115042
- Reservedelssortiment	24 Beholder	115043
Pos. 8, 9, 11, 15, 18–21	Beholder INOX	115053R
10 Pumpeskrog	25 Undersænkskrue	
12 Cylinderskrue	27 Sekskantmøtrik	

### Generelle sikkerhedsanvisninger

#### ADVARSEL

Apparatet er konstrueret efter den nyeste tekniske standard og efter anerkendte sikkerhedstekniske regler, og det er driftsikkert. Alligevel kan der være fare for brugeren eller tredjeperson, eller der kan opstå materiel skade, hvis det anvendes af ukyndige eller til andet end det, det er beregnet til. Sikkerhedsreglerne skal derfor læses og følges!

OPBEVAR ALLE SIKKERHEDSHENVISNINGER OG ANVISNINGER TIL FREMTIDEN.

- Apparatet må kun bruges til det, det er beregnet til, og de generelle bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af uheld skal overholdes.
- Kun uddannet personale må arbejde med apparatet. Unge må kun betjene apparatet, hvis de er over 16 år, hvis det er et nødvendigt led i deres uddannelse, og hvis de er under opsyn af en fagkyndig.
- Hold arbejdsplassen ren og med godt belysning. Uorden og manglende lys på arbejdsplassen kan føre til ulykker.
- Farlige stoffer i omgivelserne (f.eks. brændbare væsker eller gasser) skal undgås.
- Tætsidende arbejdstdør er påkrevet. Løsthængende hår skal beskyttes, handsker, smykker og lignende tages af.
- Der anvendes personlig beskyttelsesudrustning (f.eks. beskyttelsesbriller).
- Andre personer, især børn, må ikke være i nærheden.
- Undgå en unormal kropholdning. Sørg for at stå sikkert og for, at du altid holder balancen.
- Apparatet må ikke overbelastes.
- Det kontrolleres med jævne mellemrum, om der er opstået skader, og om apparatet virker som det skal.
- Slidte dele skal omgående udskiftes.
- For at sikre den personlige sikkerhed og apparatets pålidelige funktion samt for at bevare den høje standard, må der kun anvendes originaltilbehør og originale reservedele.
- Af sikkerhedsgrunde er det ikke tilladt selv at ændre noget ved apparatet.
- Istandsættelses- og reparationsopgaver må kun udføres af fagfolk og af uddannede personer.

### Brug i overensstemmelse med formålet

#### ADVARSEL

REMS Push og REMS Push INOX skal i overensstemmelse med formålet bruges til til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere.

Enhver anden brug stemmer ikke overens med formålet og er derfor forbudt.

### 1. Tekniske data

Indhold i beholderen	12 l
Prøve- og trykområde	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Væskernes pH-værdi	7–12
Væskernes temperatur	–30° til 60°C
Væskernes viskositet	≤ 1,5 mPa s
Dimensioner REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Vægt REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Slangetilslutning	½"

#### 1.1. Artikelnrume

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Tilslutningsstykke med manometer og afspæringsventil	115110
Fintskaleret manometer	115045

### 2. Ibrugtagning/drift

#### FORSIGTIG

Ved utætheder kan der komme medie ud under tryk. Under trykprøven skal området sikres mod, at uvedkommende får adgang.

Hånd-trykkontrolpumpen (A) bruges til kontrol af tæthed i installerede ledninger (B). Det gøres ved at montere tilslutningsledningen (C) med manometer (D) med foreskrevne skalering samt stopventilen (E) på installationen. Stopventilen (E) lukkes og installationen fyldes. Hånd-trykkontrolpumpens højtryksslange (23) slutter til den installation, der skal kontrolleres (slangetilslutning ½"). Tilbage-løbsventilen (14) åbnes, stopventilen (E) åbnes og beholderen (24) fyldes. Tilbageløbsventilen (14) lukkes. Installationen ventileres. Stopventilen foran

installationen (F) lukkes. Det foreskrevne eller ønskede kontroltryk indstilles ved at pumpe gentagne gange med pumpehåndtaget (2). Ved større afvigelser mellem temperaturen i omgivelserne og vandtemperaturen, skal man vente et stykke tid, så temperaterne kan udlignes. Stopventilen (E) på installationen lukkes. Overhold den foreskrevne kontrolltid. Når trykkontrollen er slut, åbnes tilbageløbsventilen (14). Højtryksslangen fjernes fra installationen.

### 3. Vedligeholdelse

Pumpens kolbe indfedes med jævne mellemrum, og sugesold og ventilerne renses. Når sugesidens ventil skal renses, fjernes aksen (6) og kolben (7). Når tryksidens ventil skal renses, drejes skrubbøsningen (20) ud, og når tilbage-løbsventilen (14) skal renses, drejes denne ud ved håndtaget.

### 4. Fejl

- 4.1. Fejl: Det ønskede kontroltryk er ikke til stede.

- Årsag:
- Sugefilter (22) er forstoppet.
  - Kuglen (8) på sugesiden er ikke lukket.
  - Kuglen (18) på tryksiden er ikke lukket.
  - Kontraventil (14) lukker ikke.
  - O-ring'en (9) på pumpekolben er beskadiget.
  - Installationen er utæt.
  - Stopventilen (F) er ikke lukket.

- 4.2. Fejl: Kontroltrykket holder sig ikke.

- Årsag:
- Stopventilen (E) og/eller (F) er ikke lukket.
  - Installationen er utæt.

- 4.3. Fejl: Pumpenhåndtaget bevæger sig opad.

- Årsag:
- Kuglen (18) på tryksiden er ikke lukket.

### 5. Producentens garanti

Garantiperioden er på 12 måneder fra overdragelsen af det nye produkt til første bruger. Tidspunktet for overdragelsen skal dokumenteres ved at indsende de originale købsdokumenter, som skal indeholde angivelser om købsdatoen og produktbetegnelsen. Alle funktionsfejl, som opstår i løbet af garantiperioden, og som påvisligt skyldes fremstillings- eller materialefejl, udbedres gratis. Ved udbedringen af manglen bliver garantiperioden for produktet hverken forlænget eller fornyet. Skader, som skyldes naturlig slitage, ukorrekt behandling eller misbrug, manglende overholdelse af driftsforskrifterne, uegnede driftsmidler, for stor belastning, brug i modstrid med formålet, egne indgreb eller indgreb af andre eller andre grunde, som REMS ikke skal indestå for, er udelukket fra garantien.

Garantiydelser må kun udføres af et autoriseret REMS kundeserviceværksted. Reklamationer vil kun blive anerkendt, hvis produktet indsendes til et autoriseret REMS kundeserviceværksted uden forudgående indgreb i ikke splittet tilstand. Udskiftede produkter og dele overgår til REMS' eje.

Brugeren skal betale fragtomkostningerne til og fra værkstedet.

Brugerens lovfæstede rettigheder, især hans garantikrav over for forhandleren i tilfælde af mangler, indskränes ikke af denne garanti. Denne producent-garanti gælder kun for nye produkter, som købes og bruges i den Europæiske Union, i Norge eller i Schweiz.

For denne garanti gælder tysk ret under udelukkelse af De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

### 6. Reservedelsliste

Reservedelsliste: se [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Reservedelstegninger.

## Alkuperäiskäyttööhjeen käänös

### Laitteen osat

1	Kahva	13	Kiinnityslaatta	115039
2	Pumpun vipu	14	Palautusventtiili	
3	Lukkorengas	059074	16 Palauviroitus	115041
4	Liitoslaatta		17 Manometri	115046
5	Tappi		20 Kierreholkki	
6	Akseli		22 Imusuodatin	115049
7	Mäntä		23 Suurpaineletku	115042
-	Varaosavalikoima		24 Säiliö	115043
	kohta 8, 9, 11, 15, 18–21	115030	INOX-säiliö	115053R
10	Pumpunrunko	25 Upporuuvi		
12	Lieriöruuvi	081023	27 Kuusikantamutteri	

## Yleiset turvallisuusohjeet

### VAROITUS

Tämä laite on suunniteltu viimeisimpää teknologiaa ja yleisesti hyväksyttyjä turvallisuusmääräyksiä apuna käyttäen. Jos laitetta kuitenkin käytetään väärin tai sitä käytetään toisin kuin mihin se on tarkoitettu, se voi aiheuttaa riskejä käyttäjälleentai ulkopuolisille henkilöille tai aiheuttaa aineellisia vahinkoja. Tämän takia lue turvallisuusohjeet tarkoin ja noudata niitä!

### SÄILYTÄ KAIKKI TURVA- JA MUUT OHJEET TULEVAISUUTTA VARTEN.

- Käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on tehty. Noudata yleisiä turvallisuusohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Anna vain koulutuksen saaneiden henkilöiden käyttää laitetta. Harjoittelijat saavat käyttää laitetta vain kouluttajan valvonnalla ja jos he ovat yli 16-vuotiaita ja laitteen käyttöön on tarpeellista heidän koulutuksensa kannalta.
- Pidä työpaikka siistinä ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja valaisemattomat työskentelyalueet voivat aiheuttaa tapaturmia.
- Vältä vaarallisia aineita ympäällä (esim. helposti sytytviä nesteitä tai kaasuja).
- Käytä suojaavia työvaatteita, suojaa pitkät hiukset, ota pois käsineet, korut ja muut vastaavat.
- Käytä henkilökohtaisia suojaamia (esim. suojalasit).
- Pidä sivulliset poissa, erityisesti lapset.
- Vältä epänormaalia työasentoa. Pidä huoli siitä, että seisot tukevasti ja säilytät aina tasapainoisesti.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Tarkista laite ajoin nähdäksesi, ettei siinä ole vaurioitaja ettei se toimii kunnolla.
- Vaihda kulunevat osat uusiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita, jotta käyttäjien turvallisuus ja laitteen toimintakyky voidaan varmistaa ja että takuehdot täytyvät.
- Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita ei ole hyväksytty virallisesti, on kielletty turvallisuussystä.
- Laitteen kaikki korjaustyöt on annettava asiantuntevan huollon tai ammattikorjaajan tehtäväksi.

### Määräystenmukainen käyttö

### VAROITUS

REMS Push ja REMS Push INOX käskäyttöinen paineentarkastuspumppu putki-johtojärjestelmiin ja säiliöiden paineen ja tiiviyden testausta varten. Mitkään muut käyttötarkoitukset eivät ole määräysten mukaisia eivätkä siten myös-kään salliitua.

## 1. Tekniset tiedot

Säiliön tilavuus	12 litraa
Tarkastus- ja painealue	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Nesteiden pH-arvo	7–12
Nesteiden lämpötila	–30° ... 60°C
Nesteiden viskositeetti	≤ 1,5 mPa s
Mitat REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Paino REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Letkuliihantä	½"

### 1.1. Artikkelinumerot

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Liitoskappale, jossa on painemittari ja sulkuventtiili	115110
Hienoasteistettu manometri	115045

## 2. Käyttöönotto / käyttö

### HUOMIO

**Mikäli epätiiviyksiä esiintyy, paineistettua väliainetta saattaa valua ulos.** Varmista, etteivät asiattomat pääse laitteen lähelle paineen tarkastuksen aikana. Käskäyttöistä paineentestauspumppua (A) käytetään asennettujen putki stojen (B) tiiviyden testaukseen. Testausta varten yhdistä liitintäjohoto (C) painemittariin (D) määrityllä asteikolla sekä sulkuventtiili (E) asennettuun järjestelmään. Sulje sulkuventtiili (E) ja täytä järjestelmä. Yhdistä paineentestauspumpun suurpaineletku (23) testattavaan järjestelmään (letkuliihantä ½"). Avaa takaiskuventtiili (14), avaa sulkuventtiili (E) ja täytä säiliö (24). Sulje takaiskuventtiili (14). Tyhjennä järjestelmä. Sulje sulkuventtiili vastavirtaan järjestelmässä (F). Aseta määräty/vaadittava testauspaine pumppaamalla monta kertaa pumpun

vivulla (2). Mikäli ympäröivä lämpötila ja veden lämpötila eroavat merkittävästi toisistaan, tarvitaan odotusaika näiden lämpötilojen saamiseksi tasapainoon. Sulje asennetun järjestelmän sulkuventtiili (E). Noudata määritettyä testausaikaan. Suoritettuasi painetestauksen loppuun avaa takaiskuventtiili (14). Irrota suurpaineletku asennetusta järjestelmästä.

## 3. Ylläpito

Öljyä pumpun mäntä sekä puhdista imusuodatin ja venttiilit. Puhdistaaksesi venttiilin imupuolelta irrota kara (6) ja mäntä (7). Puhdistaaksesi venttiilin poistopuolelta ruuvaa kiertetty muhvi (20) irti, ja puhdistaaksesi takaiskuventtiilin (14) ruuvaa se irti kädensijaa apuna käyttäen.

## 4. Häiriöt

### 4.1. Häiriö: Vaadittua testauspaineita ei saavuteta.

- Syy:
- Imusuodatin (22) on tukossa.
  - Imupuolen kuula (8) ei sulkeudu.
  - Poistopuolen kuula (18) ei sulkeudu.
  - Palautusventtiili (14) ei sulkeudu.
  - Pumpun männän O-rengas (9) ei sulkeudu.
  - Asennettu järjestelmä ei ole tiivis.
  - Sulkuventtiili (F) ei ole kiinni.

### 4.2. Häiriö: Testauspaine ei pysy.

- Syy:
- Sulkuventtiili(t) (E) ja/tai (F) eivät ole kiinni.
  - Asennettu järjestelmä ei ole tiivis.

### 4.3. Häiriö: Pumpun vipu liikkuu ylöspäin.

- Syy:
- Poistopuolen kuula (18) ei sulkeudu.

## 5. Valmistajan takuu

Takuuaika on 12 kuukautta siitä alkaen, kun uusi tuote on luovutettu ensikäyttäjälle. Luovutusajankohta on osoitettava lähettilämpillä alkuperäiset ostoa koskevat asiapaperit, joista on käytävä ilmi ostopäivä ja tuotenumero. Kaikki takuuikana esiintyvät toimintavirheet, joiden voidaan osoittaa johtuvan valmistustai materiaalivirheestä, korjataan ilmaiseksi. Vian korjamisesta ei seuraa tuotteen takuuajan piteneminen eikä sen uusiutuminen. Takuu ei koske vahinkoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, epäasianmukaisesta käsitteistä tai väärinkäytöstä, käyttööhejden noudattamatta jättämisenstä, soveltuuammista työvälaineistä, ylikuormituksesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä, laitteen muuttamisesta itse tai muiden tekemistä muutoksista tai muista syistä, joista REMS ei ole vastuussa.

Takuuseen kuuluvia töitä saavat suorittaa ainoastaan tähän valtuutetut REMS-sopimuskorjaamat. Reklamaatiot hyväksytään ainoastaan siinä tapauksessa, että tuote jätetään valtuutettuun REMS-sopimuskorjaamoona, ilman että sitä on yritetty itse korjata tai muuttaa tai purkaa osiin. Vaihdetut tuotteet ja osat siirryvät REMS-yrityksen omistukseen.

Rahtikuluista kumpaankin suuntaan vastaa käyttäjä.

Tämä takuu ei rajoita käyttäjän lainmukaisia oikeuksia, erityisesti hänen oikeuttaan vaatia myyjältä takun puitteissa vahingonkorvausta tuotteessa havaittujen vikojen perusteella. Tämä valmistajan takuu koskee ainoastaan uusia tuotteita, jotka ostetaan ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella, Norjassa tai Sveitsissä.

Tähän takuuseen sovelletaan Saksan lakia ottamatta huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälisistä tavaran kauppa koskevista sopimuksista (CISG).

## 6. Varaosaluettelot

Katso varaosaluettelot osoitteesta [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Tradução do manual de instruções original

### Legenda para a lista de componentes

1	Manípulo	13	Placa de retenção	115039
2	Alavanca da bomba	14	Válvula anti-retorno	115041
3	Anel de retenção	16	Retorno	115041
4	Patilha	17	Manómetro	115046
5	Cavilha	20	Casquilho roscado	
6	Eixo	22	Filtro de aspiração	115049
7	Pistão	23	Mangueira de alta pressão	115042
-	Sortimento de peças sobressalentes	24	Reservatório	115043
It. 8, 9, 11, 15, 18–21	115030	Reservatório INOX	115053 R	
10	Corpo da bomba	25	Parafuso de cabeça escareada	
12	Parafuso de cabeça cilíndrica 081023	27	Porca sextavada	

### Indicações de segurança gerais

#### ⚠ ATENÇÃO

O aparelho foi construído de acordo com a mais moderna tecnologia e com os regulamentos de técnica de segurança reconhecidos, sendo por isso de operação segura. No entanto, em caso de utilização indevida ou não de acordo com a sua finalidade, podem ser criadas situações de perigo para o utilizador e terceiros, ou danos materiais. Por isso, leia e observe as instruções de segurança!

CONSERVE TODAS AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Utilize o aparelho eléctrico apenas de acordo com a sua finalidade e observando os regulamentos gerais de segurança e de prevenção de acidentes.
- Utilize apenas pessoal instruído. Os jovens podem operar o aparelho eléctrico apenas após concluídos os 16 anos, no âmbito da sua formação profissional e no caso de estarem sob supervisão de um profissional especializado.
- Mantenha o local de trabalho limpo e bem iluminado. Áreas de trabalho desorganizadas e mal iluminadas podem provocar acidentes.
- Evite influências do meio ambiente perigosas (p.ex. líquidos inflamáveis ou gases).
- Utilize roupa de trabalho justa, proteja cabelos soltos, tire as luvas, jóias e objectos semelhantes.
- Utilize equipamentos de protecção pessoal (óculos de protecção)
- Mantenha afastadas outras pessoas, especialmente crianças.
- Evite uma posição corporal anormal. Assegure uma posição segura e mantenha sempre o equilíbrio.
- Nuca sujeite o aparelho a sobrecargas.
- Verifique o aparelho regularmente no que diz respeito a danificações e ao funcionamento de acordo com a sua finalidade.
- Substitua imediatamente peças gastas.
- Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes de origem, a fim de garantir a sua segurança pessoal e assegurar o funcionamento de acordo com a respectiva finalidade, salvaguardando os seus direitos de garantia.
- Devido a razões de segurança, são proibidas quaisquer modificações no aparelho.
- Trabalhos de assistência técnica e de reparação podem ser efectuados apenas por especialistas ou pessoas instruídas.

### Utilização correcta

#### ⚠ ATENÇÃO

Utilizar correctamente REMS Push e REMS Push INOX para o ensaio de pressão e de estanquicidade de sistemas de tubagens e contentores.

Quaisquer outras utilizações são indevidas e, portanto, não permitidas.

## 1. Dados técnicos

Conteúdo do recipiente	12 l
Intervalo de teste e de pressão	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Valor pH dos líquidos	7–12
Temperatura dos líquidos	-30° a 60°C
Viscosidade dos líquidos	≤ 1,5 mPa s
Dimensões REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Peso REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Tomada de mangueira	½"

### 1.1. Referências de artigos

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Peça de ligação com manómetro e válvula de corte	115110
Manómetro de escala de precisão	115045

## 2. Colocação em serviço / Operação

#### ⚠ CUIDADO

Em caso de fugas, o fluido sob pressão pode sair. Proteger a área contra o acesso de pessoas não autorizadas durante o teste de pressão.

A bomba manual de verificação da pressão (A) serve para o ensaio relativamente à estanquicidade de tubagens instaladas (B). Para o efeito, montar a tubagem de alimentação (C) com um manómetro (D) de escala regulamentada, bem como a válvula de corte (E) na instalação. Fechar a válvula de corte (E) e encher a instalação. Ligar a mangueira de alta pressão (23) da bomba manual

de verificação da pressão à instalação a ensaiar (tomada de mangueira ½"). Abrir a válvula de retorno (14), abrir a válvula de corte (E) e encher o recipiente (24). Fechar a válvula de retorno (14). Purgar o ar da instalação. Fechar a válvula de corte antes da instalação (F). Ajustar a pressão de ensaio regulamentada ou pretendida, activando várias vezes a alavanca da bomba (2). Em caso de diferenças maiores entre a temperatura ambiente e a temperatura da água, deve observar-se um período de espera para a compensação térmica. Fechar a válvula de corte (E) da instalação. Observar o período de ensaio regulamentado. Após terminado o ensaio de pressão, abrir a válvula de retorno (14). Remover a mangueira de alta pressão da instalação.

## 3. Assistência Técnica

Lubrificar regularmente o êmbolo da bomba e limpar a peneira de aspiração bem como as válvulas. Para a limpeza da válvula do lado de sucção, remove-se o eixo (6) e o êmbolo (7), para a limpeza da válvula do lado da pressão, roda-se a manga roscada (20) para fora, e para a limpeza da válvula de retorno (14), esta é desenroscada pegando-a pelo punho.

## 4. Falhas

### 4.1. Falha: A pressão de ensaio pretendida não é atingida.

- Razão:
- O filtro de aspiração (22) está obstruído.
  - A esfera (8) do lado de sucção não fecha.
  - A esfera (18) do lado da pressão não fecha.
  - A válvula anti-retorno (14) não fecha.
  - O O-ringue (9) do êmbolo da bomba está defeituoso.
  - A instalação está com fugas.
  - A válvula de corte (F) não está fechada.

### 4.2. Falha: A pressão de ensaio não é mantida.

- Razão:
- A válvula de corte (E) e/ou (F) não está fechada.
  - A instalação está com fugas.

### 4.3. Falha: A alavanca de bomba movimenta-se para cima.

- Razão:
- A esfera (18) do lado da pressão não fecha.

## 5. Garantia do fabricante

O prazo de garantia é de 12 meses após a entrega do novo produto ao primeiro consumidor. A data de entrega deve ser comprovada com o envio dos documentos originais de compra, que devem conter a data da compra e a designação do produto. Todas as falhas no funcionamento ocorridas dentro do prazo de garantia, provocadas por erros de fabrico ou de material comprovados, serão reparadas gratuitamente. O prazo de garantia do produto não se prolongará nem se renovará com a reparação das avarias. Ficam excluídos da garantia todos os danos provocados pelo desgaste natural, manuseamento incorrecto ou uso normal, não observação dos regulamentos de operação, meios de operação inadequados, cargas excessivas, utilização para outras finalidades além das previstas, intervenções pelo próprio utilizador ou por terceiros ou outras razões fora do âmbito da responsabilidade da REMS.

Os serviços de garantia devem ser prestados, exclusivamente, pelas oficinas de assistência técnica contratadas e autorizadas REMS. Todas as reclamações serão consideradas apenas se o aparelho for entregue a uma oficina de assistência técnica contratada e autorizada REMS sem terem sido efectuadas quaisquer intervenções e sem o aparelho ter sido anteriormente desmontado por outrem. Produtos e peças substituídos passam a ser propriedade da REMS.

Os custos relativos ao transporte de ida e volta são da responsabilidade do utilizador.

Os direitos legais do utilizador, em especial o seu direito de reclamação perante o representante em caso de danos, manter-se-ão inalterados. Esta garantia do fabricante é válida exclusivamente para produtos novos, comprados e utilizados na União Europeia, na Noruega ou na Suíça.

A esta garantia aplica-se o direito alemão, excluindo-se a Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG).

## 6. Listas de peças

Para obter informações sobre as listas de peças, ver [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Tłumaczenie z oryginału instrukcji obsługi

### Legenda do wykazu części

1 Uchwyty	13 Płyta nośna	115039
2 Dźwignia pompy	14 Zawór zwrotny	
3 Pierścień osadczy sprężynujący	16 Odpływ	115041
4 Łącznik	17 Manometr	115046
5 Kołek	20 Tuleja gwintowana	
6 Oś	22 Filtr ssania	115049
7 Tłok	23 Wąż wysokociśnieniowy	115042
- Sortyment części zamiennych Poz. 8, 9, 11, 15, 18–21	24 Pojemnik INOX	115043
10 Korpus pompy	25 Wkręt z łącznikiem stożkowym	115053 R
12 Śruba z łącznikiem walcowym	27 Nakrętka sześciokątna	081023

### Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

#### ⚠️ OSTRZEŻENIE

Przyrząd jest zbudowany zgodnie z obecnym stanem techniki oraz uznanymi technicznymi wymogami bezpieczeństwa, mimo to nieodpowiednie, niezgodne z zaleceniami użytkowanie może być niebezpieczne dla obsługującego lub osób trzecich, względnie może spowodować straty materialne. Należy dlatego zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania i ich przestrzegać.

ZACHOWYWAĆ NA PRZYSŁOŚĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE.

- Użytkować przyrząd zgodnie z zaleceniami i ogólnymi zasadami BHP.
- Przyrząd może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel. Młodzież może obsługiwać przyrząd pod warunkiem ukończenia 16 lat i tylko w celach szkoleniowych pod nadzorem osoby przeszkolonej.
- Stanowisko pracy utrzymywać w stanie czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i nieoświetlone obszary robocze mogą sprzyjać wypadkom.
- Unikać palnych cieczy i gazów oraz innych niebezpiecznych czynników w bezpośrednim otoczeniu.
- Stosować przylegające do ciała ubrania robocze, chronić włosy, zdjąć biżuterię i inne ozdoby.
- Stosować środki ochrony osobistej (okulary ochronne).
- Nie dopuszczać osób trzecich, w szczególności dzieci.
- Unikać nieprawidłowych pozycji ciała. Zadbać o bezpieczną pozycję stojącą i w każdej chwili utrzymywać równowagę.
- Nie przeciązać przyrządu.
- Dokonywać okresowych kontroli prawidłowego funkcjonowania przyrządu oraz sprawdzać czy nie ma uszkodzeń.
- Wymieniać zużyte części.
- Ze względu na bezpieczeństwo osobiste, zapewnienie właściwego funkcjonowania urządzenia oraz spełnienie wymogów gwarancyjnych należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i oryginalne wyposażenie dodatkowe.
- Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i przeróbek jest ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne.
- Prace remontowe i naprawcze mogą być prowadzone wyłącznie przez fachowy lub przeszkolony personel.

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

#### ⚠️ OSTRZEŻENIE

REMS Push i REMS Push INOX do sprawdzania ciśnienia i szczelności instalacji rurovitnych i zbiorników.  
Wszystkie inne zastosowania traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i tym samym są niedopuszczalne.

### 1. Dane techniczne

Pojemność zbiornika	12 l
Zakres kontrolny i zakres ciśnienia	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Wartość pH cieczy	7–12
Temperatura cieczy	–30° do 60°C
Lepkość cieczy	≤ 1,5 mPas
Gabaryty REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Masa REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Przyłącze weża	½"

#### 1.1. Numery artykułów

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Łącznik z manometrem i zaworem odcinającym	115110
Manometr precyzyjny	115045

### 2. Uruchomienie / Praca

#### ⚠️ PRZESTROGA

W przypadku nieszczelności może wydostawać się medium stojące pod ciśnieniem. Zabezpieczyć otoczenie przed wstępem osób nieupoważnionych podczas sprawdzania ciśnienia.

Ręczna pompa kontrolna (A) służy do sprawdzania szczelności wykonanej instalacji (B). W tym celu zamontować do instalacji przewód przyłączeniowy (C) z odpowiednio wyskalowanym manometrem (D) oraz zaworem zamyka-

jącym (E). Zawór zamykający (E) zamknąć i wypełnić instalację. Wąż wysokociśnieniowy (23) pompę ręczną podłączyć do sprawdzanej instalacji (przyłącze weża ½"). Zawór powrotny (14) otworzyć, zawór zamykający (E) otworzyć i napełnić zbiornik (24). Zawór powrotny (14) zamknąć. Instalację odpowietrzyć. Zawór zamykający przed instalacją (F) zamknąć. Określone ciśnienie kontrolne uzyskać przez wielokrotne naciśnięcie dźwigni pompy (2). Przy znacznej różnicy temperatur otoczenia i wody należy poczekać do wyrównania się tych temperatur. Zawór zamykający (E) przy instalacji zamknąć. Przestrzegać określonego czasu trwania próby. Po zakończeniu sprawdzania szczelności otworzyć zawór powrotny (14). Odłączyć od instalacji wąż wysokociśnieniowy.

### 3. Remonty

Okresowo smarować tłok pompy oraz czyścić filtr ssący i zawory. W celu oczyszczania zaworu ssącego należy zdemontować oś (6) i tłok (7). W celu oczyszczania zaworu tłoczącego należy wykręcić tulejkę gwintowaną (20), a w celu oczyszczania zaworu powrotnego (14) należy wykręcić tulejkę przy rękojeści.

### 4. Zakłócenie

4.1. **Zakłócenie:** Nie można osiągnąć założonego ciśnienia.

- Przyczyna:**
- Filtr ssania (22) jest zapchany.
  - Kulka z zaworu ssącego nie pracuje.
  - Kulka z zaworu tłoczącego nie pracuje.
  - Zawór zwrotny (14) nie zamknie.
  - Uszkodzony pierścień uszczelniający tłoka pompy.
  - Instalacja nieszczelna.
  - Zawór zamykający (F) nie zamknęty.

4.2. **Zakłócenie:** Ciśnienie kontrolne spada.

- Przyczyna:**
- Zawór zamykający (E) lub (F), względnie obydwa niezamknęte.
  - Instalacja nieszczelna.

4.3. **Zakłócenie:** Dźwignia pompy unosi się do góry.

- Przyczyna:**
- Kulka (18) zaworu tłoczącego nie pracuje.

### 5. Gwarancja producenta

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od momentu przekazania nowego produktu pierwotnemu użytkownikowi. Datę przekazania należy udowodnić przez nadanie oryginalnej dokumentacji nabycia, która musi zawierać datę zakupu i oznaczenie produktu. W okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie wszystkie zaistniałe błędy w funkcjonowaniu sprowadzające się po udowodnieniu do błędów produkcyjnych lub materiałowych. Przez usuwanie wad okres gwarancji dla produktu nie będzie podlegał ani przedłużeniu, ani odnowieniu. Ze świadczeń gwarancyjnych wykluczone są szkody zaistniałe wskutek naturalnego zużywania, nieprawidłowego obchodzenia się lub nadużywania lub lekceważenia przepisów eksploatacji, nadmiernego obciążania, niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, własnej lub obcej ingerencji lub wskutek innych przyczyn nieuznanych przez firmę REMS.

Świadczenia gwarancyjne mogą być dokonywane tylko przez autoryzowane przez firmę REMS warsztaty naprawcze. Reklamacje będą uznawane tylko, jeśli produkt zostanie dostarczony do autoryzowanych przez firmę REMS warsztatów naprawczych bez uprzedniej ingerencji i w stanie nierozebranym. Wymieniane produkty i części przechodzą na własność firmy REMS.

Koszty przesyłki docelowej i powrotnej ponosi użytkownik.

Ustawowe prawa użytkownika, a w szczególności jego roszczeń odnośnie świadczeń gwarancyjnych na wady względem sprzedawcy nie są ograniczone niniejszą gwarancją. Niniejsza gwarancja producenta ważna jest tylko dla nowych produktów, nabytych i eksploatowanych w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.

Dla niniejszej gwarancji obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

### 6. Wykaz części

Wykaz części patrz [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Spis części zamiennych.

## Překlad originálu návodu k použití

### Legenda ke kusovníku

1 Rukojet'		13 Přídřžná deska	115039
2 Čerpadlová páka		14 Zpětný ventil	
3 Pojistná podložka	059074	16 Zpětný chod	115041
4 Styčnice		17 Tlakomér	115046
5 Kolík		20 Závitová objímka	
6 Osa		22 Nasávací filtr	115049
7 Píst		23 Vysokotlaková hadice	115042
- Sortiment náhradních dílů		24 Nádoba	115043
Pol. 8, 9, 11, 15, 18–21	115030	Nádoba INOX	115053 R
10 Těleso čerpadla		25 Zapuštěný šroub	
12 Šroub válce	081023	27 Šestihanná matice	

### Všeobecná bezpečnostní upozornění

#### ⚠ VAROVÁNÍ

Přístroj je vyroben s využitím poznatků současného stavu vývoje techniky, vyhovuje bezpečnostním předpisům, jeho provoz je bezpečný. Přesto však neodborným zacházením nebo použitím přístroje k jiným účelům, než pro které je určen, vzniká nebezpečí úrazu obsluhy nebo jiné osoby, příp. nebezpečí vzniku věcných škod. Proto si přečtěte bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

USCHOVEJTE DO BUDOUCNA VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A NÁVODY.

- Přístroj používejte jen k účelům, pro které je určen, dodržujte všeobecné bezpečnostní předpisy.
- Přístroj mohou používat jen instruovaní pracovníci. Mladiství smí s přístrojem pracovat pouze v případě, že dosáhli věku 16 let a pokud je to potřebné v rámci jejich výcviku a děje se tak pod dohledem odborníka.
- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepřeádeč a neosvětlená pracoviště mohou vézt k úrazům.
- Eliminujte nebezpečné okolní vlivy (např. hořlavé kapaliny nebo plyny).
- Nosete příslušný pracovní oděv, chráňte si volně rozpuštěně vlasy, odložte rukavice, šperky a pod.
- Používejte osobní ochranné pomůcky (např. ochranné brýle).
- Zabraňte jiným osobám - zejména dětem - v přístupu k přístroji.
- Vyhnete se nepřirozenému držení těla. Stůjte bezpečně a vždy udržujte rovnováhu.
- Přístroj nepřetěžujte.
- Občas proveďte kontrolu přístroje, zda nedošlo k jeho poškození a zda není narušena funkčnost v oblasti, pro kterou je přístroj určen.
- Optořebeň díly ihned vyměňte.
- Z důvodu osobní bezpečnosti, zajištění funkčnosti přístroje pro činnost, ke které je určen, a zachování nároků na záruku používejte jen originální příslušenství a originální náhradní díly.
- Z bezpečnostních důvodů není dovoleno na přístroji provádět jakékoliv svévolné změny.
- Údržbu a opravy smí provádět jen kvalifikovaní nebo instruovaní pracovníci.

### Použití k určenému účelu

#### ⚠ VAROVÁNÍ

REMS Push a REMS Push INOX pro provádění kontrol tlaku a těsnosti potrubních systémů a nádrží.

Všechna další použití neodpovídají určení a jsou proto nepřipustná.

## 1. Technická data

Obsah nádrže	12 l
Zkušební a tlakový rozsah	p ≤ 60 barů / 6 MPa / 870 psi
pH-hodnota tekutin	7–12
Teplota tekutin	–30° do 60°C
Viskozita tekutin	≤ 1,5 mPa s
Rozměry REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Hmotnost REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Přípojka hadice	½"

### 1.1. Objednací čísla

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Přípojný kus s manometrem a uzavíracím ventilem	115110
Manometr s jemným dělením stupnice	115045

## 2. Uvedení do činnosti/ provoz

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Při netěsnostech může pod tlakem unikat médium. Zajistěte okolí během tlakové zkoušky proti vstupu neoprávněných osob.

Ruční tlaková pumpa (A) slouží ke kontrole těsnosti instalovaných potrubí (B). Za tím účelem k instalaci namontujte připojovací potrubí (C) s manometrem (D) s předepsaným dělením stupnice a uzavíracím ventilem (E). Uzavírací ventil (E) uzavřete a instalaci napříte. Ke kontrolované instalaci připojte vysokotlakovou hadici (23) tlakové pumpy (přípojka hadice ½"). Otevřete zpětný ventil (14), uzavírací ventil (E) také otevřete a napříte nádrž (24). Uzavřete zpětný ventil (14) a provedte odvzdušnění instalace. Uzavírací ventil před instalací (F)

uzavřete. Provedte několik pohybů pákou pumpy (2), abyste dosáhli předepsaného nebo požadovaného tlaku. Při větších rozdílech mezi teplotou okolí a teplotou vody je třeba dodržet čekací dobu pro vyrovnaní teplot. Uzavřete uzavírací ventil na instalaci (E). Vyčkejte předepsanou zkušební dobu. Po skončení tlakové zkoušky otevřete zpětný ventil (14). Vysokotlakou hadici odpojte od instalace.

## 3. Údržba

Čas od času namažte píst pumpy, vyčistěte sací sítko a ventily. Při čištění ventili na sací straně vyjměte osu (6) a píst (7), při čištění ventili na výtlacné straně vyšroubujte objímku se závitem (20) a při čištění zpětného ventili (14) vyšroubujte ventil na rukojeti!

## 4. Poruchy

### 4.1. Porucha: Nelze dosáhnout zkušebního tlaku.

- Příčina:
- Nasávací filtr (22) je ucpaný.
  - Kulička (8) na sací straně neuzavírá.
  - Kulička (18) na výtlacné straně neuzavírá.
  - Zpětný ventil (14) neuzavírá.
  - O-kroužek (9) na pístu pumpy je vadný.
  - Netěsná instalace.
  - Uzavírací ventil (F) není zavřený.

### 4.2. Porucha: Zkušební tlak nelze udržet.

- Příčina:
- Uzavírací ventil (E) a/nebo (F) není uzavřen.
  - Instalace je netěsná.

### 4.3. Porucha: Páka pumpy stoupá nahoru.

- Příčina:
- Kulička (18) na výtlacné straně neuzavírá.

## 5. Záruka výrobce

Záruční doba činí 12 měsíců od předání nového výrobku prvnímu spotřebiteli. Datum předání je třeba prokázat zasláním originálních dokladů o koupi, jež musí obsahovat datum koupě a označení výrobku. Všechny funkční vady, které se vyskytnou během doby záruky a u nichž bude prokázáno, že vznikly výrobni chybou nebo vadou materiálu, budou bezplatně odstraněny. Odstraňováním závady se záruční doba neprolužuje ani neobnovuje. Chyb, způsobené přirozeným opotřebováním, nepřiměřeným zacházením nebo špatným užitím, nerespektováním nebo porušením provozních předpisů, nevhodnými provozními prostředky, přetížením, použitím k jinému účelu, než pro jaký je výrobek určen, vlastními nebo cizími zásahy nebo z jiných důvodů, za něž REMS neručí, jsou ze záruky vyloučeny.

Záruční opravy smí být prováděny pouze k tomu autorizovanými smluvními servisními dílnami REMS. Reklamace budou uznány jen tehdy, pokud bude výrobek bez předchozích zásahů a v nerozebraném stavu předán autorizované smluvní servisní dílně REMS. Nahrazené výrobky a díly přechází do vlastnictví firmy REMS.

Náklady na dopravu do servisu a z něj hradí spotřebitel.

Zákonná práva spotřebitele, obzvláště jeho nároky na záruku při chybách vůči prodejci, zůstávají touto zárukou nedotčena. Tato záruka výrobce platí pouze pro nové výrobky, které budou zakoupeny v Evropské unii, v Norsku nebo ve Švýcarsku a tam používány.

Pro tužku platí německé právo s vyloučením Dohody Spojených národů o smlouvách o mezinárodním obchodu (CISG).

## 6. Seznamy dílů

Seznamy dílů viz [www.rems.de](http://www.rems.de) → Ke stažení → Soupis náhradních dílů.

## Preklad originálu návodu na obsluhu

### Legenda ku kusovníku

1 Rukoväť	13 Prídržná dostička	115039
2 Čerpadlová páka	14 Spätný ventil	
3 Poistný krúžok	16 Spätný chod	115041
4 Styčnica	17 Tlakomer	115046
5 Kolík	20 Závitová objímka	
6 Os	22 Nasávací filter	115049
7 Piest	23 Vysokotlaková hadica	115042
- Sortiment náhradných dielov	24 Nádoba	115043
Pol. 8, 9, 11, 15, 18–21	Nádoba INOX	115053R
10 Teleso čerpadla	25 Záplustná skrutka	
12 Skrutka valca	27 Šesťhranná matica	081023

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

### ⚠ VAROVANIE

Pri stroj je vyrobený s využitím poznatkov súčasného stavu vývoja techniky, vyhovuje bezpečnostným predpisom, jeho prevádzka je bezpečná. Napriek tomu však neodbornou manipuláciou alebo použitím prístroja na iné účely, než pre ktoré je určený, vzniká nebezpečie úrazu obsluhy alebo inej osoby, príp. nebezpečie vzniku vecných škôd. Preto si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a dodržujte ich!

### USCHOVAJTE DO BUDÚCNA VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A NÁVODY.

- Prístroj používajte len na účely, pre ktoré je určený, dodržujte pritom všeobecné bezpečnostné predpisy.
- Prístroj môžu obsluhovať len zaškolení pracovníci. Mladiství môžu s prístrojom pracovať len v prípade, že dosiahli veku 16 rokov, pokiaľ je to potrebné v rámci ich výcviku a deje sa tak pod dohľadom odborníka.
- Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pracovisko môžu viesť k úrazom.
- Eliminujte nebezpečné vplyvy z okolia (napr. horľavé kvapaliny alebo plyny).
- Noste priliehavý pracovný odev, chráňte si voľne rozpustené vlasy, odložte rukavice, šperky a pod.
- Používajte osobné ochranné pomôcky (napr. ochranné okuliare).
- Zabráňte iným osobám - predovšetkým detom - v prístupe k prístroju.
- Vyhnite sa neprirodzenému držaniu tela. Stojte bezpečne a vždy udržujte rovnováhu.
- Prístroj nepretážujte.
- Čas od času zkontrolujte, či prístroj nie je poškodený a či nie je narušená funkčnosť v oblasti, pre ktorú je prístroj určený.
- Opotrebované diely okamžite vymenite.
- Z dôvodov osobnej bezpečnosti, zaistenia funkčnosti prístroja pre činnosť, pre ktorú je určený a zachovania nárokov na záruku používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely.
- Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené na prístroji robiť akékoľvek svojvoľné zmeny.
- Údržbu a opravy môžu vykonávať len kvalifikovaní alebo zaškolení pracovníci.

### Použitie v súlade s predpismi

### ⚠ VAROVANIE

REMS Push a REMS Push INOX na tlakové skúsky a skúsky tesnosti potrubných systémov a nádrží.

Všetky ďalšie použitia nezodpovedajú určeniu a sú preto neprípustné.

## 1. Technické údaje

Obsah nádrže	12 l
Skúšobný a tlakový priestor	p ≤ 60 barov / 6 MPa / 870 psi
pH-hodnota kvapalín	7–12
Tlepota kvapalín	–30° do 60°C
Viskozita kvapalín	≤ 1,5 mPa s
Rozmery REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Hmotnosť REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Pripojka hadice	½"

### 1.1. Objednávacie čísla

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Pripojný kus s manometrom a uzavieracím ventilom	115110
Manometer s jemným delením stupnice	115045

## 2. Uvedenie do činnosti / prevádzka

### ⚠ UPOZORNENIE

Pri netesnostach môže pod tlakom unikať médium. Zaistite okolie v priebehu tlakovej skúsky proti vstupu nepovolaných osôb.

Ručná tlaková pumpa (A) slúži na kontrolu tesnosti inštalovaných potrubí (B). K inštalácii namontujte pripojovacie potrubie (C) s manometrom (D) s predpísaným delením stupnice a uzavieracím ventilom (E). Uzavierací ventil (E) uzavrite a inštaláciu napiľte. Ku kontrolovanej inštalácii pripojte vysokotlakovú hadicu (23) tlakovej pumpy (prípojka hadice ½"). Otvorite spätný ventil (14), potom otvorite i uzavierací ventil (E) a napľňte nádrž (24). Uzavrite spätný ventil (14) a inštaláciu odvzdušnite. Uzavierací ventil pred inštaláciou (F) uzavorte. Urobte

niekoľko pohybov pákou pumpy (2), aby ste dosiahli predpísaný alebo požadovaný tlak. Pri väčších rozdieloch medzi teplotou okolia a teplotou vody je treba dodržať čakaciu dobu na vyrvanie teplôt. Uzavorte uzavierací ventil na inštalácii (E). Vyčkajte predpísanú zkúšobnú dobu. Po skončení tlakovej skúsky otvorite spätný ventil (14). Vysokotlakovú hadicu odpojte od inštalácie.

## 3. Údržba

Čas od času namažte piest pumpy, vyčistite sacie sitko a ventily. Pri čistení ventilu na sacej strane vyberte osu (6) a piest (7), pri čistení ventilu na výtlacnej strane vyšraubujte objímku so závitom (20) a pri čistení spätného ventilu (14) vyšraubujte ventil na rukováti.

## 4. Poruchy

### 4.1. Porucha: Skúšobný tlak sa nedá dosiahnuť.

- Príčina:
- Nasávací filter (22) je ucpaný.
  - Guľka (8) na sacej strane neuzaviera.
  - Guľka (18) na výtlacnej strane neuzaviera.
  - Spätný ventil (14) neuzatvára.
  - O-kružok (9) na piente pumpy je vadný.
  - Netesná inštalácia.
  - Uzavierací ventil (F) nie je uzavretý.

### 4.2. Porucha: Skúšobný tlak sa nedá udržať.

- Príčina:
- Uzavierací ventil (E) a/alebo (F) nie je uzavretý.
  - Inštalácia je netesná.

### 4.3. Porucha: Páka pumpy stúpa hore.

- Príčina:
- Guľka (18) na výtlacnej strane neuzaviera.

## 5. Záruka výrobcu

Záručná doba je 12 mesiacov od predania nového výrobku prvemu spotrebiteľovi. Dátum predania je treba preukázať zasiáním originálnych dokladov o kúpe, ktoré musia obsahovať dátum zakúpenia a označenia výrobku. Všetky funkčné závady, ktoré sa vyskytnú behom doby záruky a u ktorých bude preukázané, že vznikli výrobou alebo vadou materiálu, budú bezplatne odstránené. Odstraňované závady sa záručná doba nepredĺžuje ani neobnovuje. Chyby, spôsobené prirodzeným opotrebovaním, neprimeraným zachádzaním alebo nesprávnym používaním, nerešpektovaním alebo porušením prevádzkových predpisov, nevhodnými prevádzkovými prostriedkami, preťažením, použitím k inému účelu, ako je výrobok určený, vlastnými alebo cudzími zásahmi alebo z iných dôvodov, za ktoré REMS neručí, sú zo záruky vylúčené.

Záručné opravy smú byť prevádzané iba k tomu autorizovanými zmluvnými servisnými dielňami REMS. Reklamácie budú uznané iba vtedy, pokiaľ bude výrobok bez predchádzajúcich zásahov a v nerozobranom stave predaný autorizovanej zmluvnej servisnej dielni REMS. Nahradené výrobky a diely prechádzajú do vlastníctva firmy REMS.

Náklady na dopravu do servisu a z neho hradí spotrebiteľ.

Zákonné práva spotrebiteľa, obzvlášť jeho nároky na záruku pri chybách voči predajovi, ostávajú touto zárukou nedotknuté. Táto záruka výrobcu platí iba pre nové výrobky, ktoré budú zakúpené v Európskej únii, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku a tam používané.

Pre túto záruku platí nemecké právo s vylúčením Dohody Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom obchode (CISG).

## 6. Zoznam dielov

Zoznamy dielov pozri [www.rems.de](http://www.rems.de) → Na stiahnutie → Zoznamy dielov.

## Az eredeti Kezelési utasítás fordítása

### Jelmagyarázat

1	Kézi fogantyú	13	Tartólemez	115039
2	Pumpakar	14	Visszafolyó-szelep	
3	Biztosító gyűrű	059074	16	Visszafolyó
4	Heveder		17	Nyomásmérő
5	Csapszeg		20	Menetes hüvely
6	Tengely		22	Szívóoldali szűrő
7	Dugattyú		23	Nagynyomású tömlő
-	Alkatrészválaszték		24	Tartály
8, 9, 11, 15, 18–21	tétel	115030	INOX Tartály	115043
10	Pumpatest		25	Süllyesztett fejű csavar
12	Hengeres fejű csavar	081023	27	Hatszögletű anya

### Általános biztonsági előírások

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A készüléket a technikai színvonalnak és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően gyártották. Ennek ellenére a szakszerűtlen, vagy nem az előírásnak megfelelő használatból eredően veszélyes lehet a kezelőjére, vagy más személyre. Az üzemeltetési utasítást ezért olvassa el és vegye figyelembe!

ÖRIZZEN MEG MINDEN BIZTONSÁGI ELŐÍRÁST ÉS ÚTMUTATÓT A JÖVŐRE.

- A készüléket csak a célnak megfelelően és az általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásoknak megfelelően alkalmazza.
- A készüléket csak a megbízott személy használja. Fiatalkorúak csak 16 év felett használhatják a készüléket, amennyiben az a szakképzésükhez szükséges és szakember felügyelete alatt állnak.
- A munkaterületet tartsa tisztán és jól kivilágítva. Rendeltlenség és rosszul kivilágított munkaterületek balesethez vezethetnek.
- A veszélyes környezeti hatásokat (pl. gyúlékony folyadékokat és gázokat) jelentsék.
- Jól illeszkedő munkaruhát hordjon, a laza lógó hajat védje, kesztyűt, ékszert és hasonlót vegye le.
- Hordjon mindenügyi védőfelszerelést (pl. védőszemüveget).
- Más személyeket, különösen gyermekeket tartson távol.
- Kerülje a természetellenes testtartást: Gondoskodjon a biztos állóhelyzetről és minden időben őrizze meg egysensúlyát.
- A készüléket ne terhelje túl.
- A készüléket időnként ellenőrizze sérülések és megfelelő működés szempontjából.
- Az elkopott alkatrészeket haladéktalanul cseréltesse ki.
- A személyes biztonság, a készülék megfelelő működése, továbbá a garanciális igények megtartása érdekében csak eredeti tartozékokat, ill. alkatrészeket szabad felhasználni.
- A készüléken végzett mindenennél egyéni beavatkozás biztonsági okokból kifolyólag tilos.
- Karbantartási és javítási munkát a készüléken csak szakavatott személyek végezhetnek.

#### Rendeltetésszerű használat

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

REMS Push és REMS Push INOX csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi ellenőrzéséhez.

Minden más használat nem rendeltetésszerű és ezért tilos.

## 1. Műszaki adatok

A tartály ürtartalma	12 l
Vizsgálati és nyomástartomány	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi 7–12
Folyadékok pH-értéke	-30° és 60°C között
Folyadékok hőmérséklete	≤ 1,5 mPa s
Folyadékok viszkozitása	500 × 190 × 280 mm
Mérétek REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Súly REMS Push, REMS Push INOX	1/2"
Tömlőcsatlakozás	

### 1.1. Cikkszámok

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Csatlakozó közdarab manometterrel és elzáró	115110
Finomskálás manometter	115045

## 2. Használatbavétel/Üzemeltetés

#### ⚠ VIGYÁZAT

**Tömítetlenség esetén a nyomás alatt álló médium kiléphet.** A nyomás-vizsgálat alatt a munkaterületet idegenek belépése ellen biztosítani kell.

A kézi próbapumpa (A) szereit vezetékek tömítettségének ellenőrzésére szolgál (B). A csatlakozóvezetéket (C) az előírt skálával ellátott nyomásmérővel, valamint az elzárószeppellel (E) szerelje fel a csővezetékre. Zárja el az elzárószerelvénnyel (E) és töltse fel a csővezetéket. A kézi próbapumpa nagynyomású csatlakozóját (23) kösse rát a vizsgálandó csővezetékre (1/2" csatlakozás). Nyissa ki a visszafolyót, (14) ill. az elzárószelepet (E) és a tartályt (24) töltse fel. Zárja el a visszafolyószelepet (14). Légtelenítse a csővezetéket. A csővezeték elzárószerelvénnyét (F) zárja el. Az előírt, ill. a kívánt próbanyomást

a pumpa karjának (2) többszöri lenyomásával állítsa be. A környezeti-, és a vízhőmérséklet nagyobb különbsége esetén a kiegyenlítődés idejét tartsa be. A csővezeték elzárószerelvénnyét (E) zárja le. Az előírt vizsgálati időt tartsa be. A nyomáspróba befelyezése után nyissa ki a visszafolyószelepet (14). A nagynyomású csatlakozót szerezje le a csővezetékről.

## 3. Karbantartás

A pumpa dugattyúját időnként zsírozza be, a szűrő és a szelepeket tisztítja meg. A szívóoldali szelepek tisztításakor a tengelyt (6) és a dugattyút (7) vegye ki, a nyomóoldali szelepek tisztításakor a menetes hüvelyt (20) csavarja ki, míg a visszafolyószelep (14) tisztításakor azt a fogantyúból csavarja ki.

## 4. Üzemzavarok

### 4.1. Üzemzavar:

- A kívánt próbanyomás nem érhető el.
- Oka:
- A szívóoldali szűrő (22) eltömődött.
  - A szívóoldali golyó (8) nem zár.
  - A nyomóoldali golyó (18) nem zár.
  - A visszafolyószelep (14) nem zár.
  - A dugattyú O-gyűrűje (9) megsérült.
  - A csővezeték tömítetlen.
  - Az elzárószerelvénny (F) nem zár.

### 4.2. Üzemzavar:

- A próbanyomás nem marad meg.
- Oka:
- Az elzárószerelvénny (E, és/vagy F) nem zárták el.
  - A csővezeték tömítetlen.

### 4.3. Üzemzavar:

- A pumpa karja felemelkedik.
- Oka:
- A nyomóoldali golyó (18) nem zár.

## 5. Gyártói garancia

A garancia az új termék első felhasználójának történő átadásról számítva 12 hónapig tart. Az átadás időpontja az eredeti vásárlási bonyollatok beküldésével igazolandó, melyeknek tartalmazniuk kell a vásárlás időpontját és a termék megnevezését. Valamennyi, garanciális időn belül fellépő működési rendellenesség, ami bizonyíthatóan gyártási-, vagy anyaghibára vezethető vissza, téritésmentesen kerül javításra. A hiba kijavításával a garancia ideje nem hosszabbodik meg és nem kezdődik újra. Azokra a hibákra, amik természetes elhasználódásra, szakszerűtlen, vagy gondatlan kezelésre, az üzemeltetési leírás figyelmen kívül hagyására, nem megfelelő segédanyag használatára, túlzott igénybevételre, nem rendeltetés szerű használatra, saját, vagy idegen beavatkozásokra, vagy más olyan okokra vezethetők vissza, amiket a REMS nem vállal, a garancia kizárt.

Garanciális javításokat csak az erre jogosult szerződéses REMS márkaszervizek végezhetnek. Reklámációkat csak akkor tudunk figyelembe venni, ha a termékkel előzetes beavatkozás nélkül és szét nem szerelt állapotban juttatják el egy erre jogosult szerződéses REMS márkaszervizbe. A kicsérít termékek és alkatrészek a REMS tulajdonjához köpik.

A szervizbe történő oda-, és visszaszállítás költségét a felhasználó viseli.

A felhasználó törvényes jogait, különösen a kereskedővel szemben támasztott kifogásokat illetően, ez a garancia nem változtatja meg. A gyártói garancia csak azokra az új termékekre vonatkozik, melyeket az Európai Unióban, Norvégiában, vagy Svájcban vásároltak. és ott használnak.

Erre a garanciára a német jog előírásai vonatkoznak, az Egyesült Nemzetek szerződésekrol és nemzetközi árvásárlásról szóló egyezményének (CISG) kizásával.

## 6. Tartozékok jegyzéke

A Tartozékok jegyzékét a [www.rems.de](http://www.rems.de) → Letöltések → Robbantott ábrák.

## Prijevod izvornih uputa za rad

### Legenda uz popis dijelova

1 Ručka	13 Nosiva ploča	115039
2 Poluga pumpe	14 Povratni ventil	115041
3 Sigurnosni prsten	16 Povrat	115041
4 Spojnica	17 Manometar	115046
5 Zatik	20 Navojna čahura	
6 Osovina	22 Usisni filter	115049
7 Klip	23 Visokotlačno crijevo	115042
- Asortiman rezervnih dijelova	24 Spremnik	115043
Poz. 8, 9, 11, 15, 18–21	Spremnik INOX	115053R
10 Tijelo pumpe	25 Upusni vijak	
12 Cilindrični vijak	27 Šesterobridna matica	081023

### Opći sigurnosni naputci

#### ⚠️ UPOZORENJE

Ovaj je uređaj izgrađen prema najnovijem stanju tehnike i prema priznatim sigurnosno-tehničkim propisima te je siguran u pogonu. Ipak njegovo nestručno i nesvrishodno (nenamjensko) korištenje može biti opasno za korisnika ili za treće osobe, odnosno može uzrokovati materijalne štete i oštećenje uređaja. Stoga je nužno pročitati sigurnosne upute i postupati u skladu s njima.

#### SAČUVAJTE SVE SIGURNOSNE NAPUTKE I UPUTE ZA KASNIJE.

- Uređaj treba koristiti isključivo u svrhe za koje je namijenjen i uz poštivanje općih propisa o sigurnosti i o sprečavanju nesreća.
- Upošljavati treba samo rukovanju obučeno osoblje. Mladež smije rukovati uređajem samo ako je starija od 16 godina, ako im služi u svrhu školovanja (obučavanja) te ako se to rukovanje obavlja pod nadzorom stručne osobe.
- Držite radno mjesto u čistom i dobro provjetrenom stanju. Nered i nedovoljna osvjetljenost na radnom mjestu mogu biti uzrokom nezgode na radu.
- Izbjegavati uzroke opasnosti koji se mogu naći u okolini (n.pr. zapaljive tekućine ili plinove).
- Nosit prikladno radno odijelo, zaštititi raspuštenu kosu, odložiti rukavice, nakit i slično.
- Koristiti sredstva osobne zaštite na radu (n.pr. zaštitne naočale).
- Sprječiti pristup uređaju drugim osobama, a osobito djeci.
- Izbjegavajte neprirodan položaj tijela. Zauzmite siguran stav i položaj pri radu te u svakom trenutku budite u ravnoteži.
- Ne preopterećivati uređaj.
- S vremenom na vrijeme provjeriti je li uređaj oštećen i radi li ispravno ono za što je namijenjen.
- Istrošene dijelove odmah zamijeniti ispravnima.
- Radi osobne sigurnosti, radi osiguranja ispravnog rada uređaja i radi očuvanja prava na jamstvo ispravnog rada treba koristiti samo originalni pribor i originalne zamjenske dijelove.
- Iz razloga sigurnosti nije dopuštena nikakva svojevoljna promjena na uređaju.
- Radove održavanja i popravke smiju obavljati samo stručne ili tome podučene osobe.

#### Namjenska uporaba

#### ⚠️ UPOZORENJE

REMS Push i REMS Push INOX za ispitivanje nepropusnosti i tlačne probe na cjevovodnim instalacijama i spremnicama.

Svi ostali načini primjene nemajmo u stoga nedopušteni.

### 1. Tehnički podaci

Sadržaj spremnika	12 l
Ispitni i tlačni raspon	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH-vrijednost tekućina	7–12
Temperatura tekućina	–30° do 60°C
Viskoznost tekućina	≤ 1,5 mPa s
Dimenzije REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Masa REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Priklučak gipke cijevi (crijeva)	½"

#### 1.1. Kataloški brojevi

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Priklučak s manometrom i zapornim ventilom	115110
Manometar s preciznom skalom	115045

### 2. Stavljanje u pogon/pogon

#### ⚠️ OPREZ

U slučaju propusnosti može doći do izbijanja fluida pod tlakom. Tijekom tlačne probe zabranite neovlaštenima pristup u ugroženi prostor.

Ručna pumpa za tlačne probe (A) služi za ispitivanje nepropusnosti instaliranih cjevovoda (B). U tu svrhu na instalaciju treba montirati priključni vod (C) s manometrom (D) s propisanom skalom, te zaporni ventil (E). Zaporni ventil (E) zatvoriti i instalaciju napuniti. Visokotlačnu gipku cijev (crijevo) (23) ručne pumpe za tlačne probe priključiti na instalaciju koju se želi ispitati (priključak ½"). Povratni ventil (14) otvoriti, također otvoriti i zaporni ventil (E), te napuniti spremnik (24). Povratni ventil (14) potom zatvoriti. Odzračiti instalaciju. Zatvo-

riti zaporni ventil ispred instalacije (F). Postaviti propisani odn. željeni ispitni tlak višekratnim pumpanjem pomoću ručne poluge pumpe. Pri velikim razlikama između temperature okoline i vode treba pričekati neko vrijeme da se te temperature izjednače. Zatvoriti zaporni ventil (E) na instalaciji. Pri izvođenju tlačne probe treba poštovati propisano vrijeme trajanja ispitivanja. Nakon završetka tlačne probe otvoriti povratni ventil (14) i odvojiti visokotlačno crijevo od instalacije.

### 3. Održavanje

S vremenom na vrijeme klip pumpe treba podmazati, a usisno sito i ventile očistiti. Za čišćenje ventila na usisnoj strani treba izvaditi osovinu (6) i klip (7), za čišćenje ventila na tlačnoj strani odvije se navojni tuljak (20), a za čišćenje povratnog ventila (14) potrebno ga je odviti zajedno s ručnim kolom.

### 4. Smetnje

#### 4.1. Smetnja:

Željeni ispitni tlak se ne postiže.

##### Uzrok:

- Usisni filter (22) je začepljen.
- Kugla (8) na usisnoj strani na zatvara.
- Kugla (18) na tlačnoj strani ne zatvara.
- Povratni ventil (14) ne zatvara.
- O-prsten (9) na klipu pumpe je oštećen.
- Instalacija propušta (nije nepropusna).
- Zaporni ventil (F) nije zatvoren.

#### 4.2. Smetnja:

Ispitni tlak se ne održava (pada).

##### Uzrok:

- Zaporni ventili (E) i/ili (F) nisu zatvoreni.
- Instalacija propušta (nije nepropusna).

#### 4.3. Smetnja:

Ručka pumpe se podiže.

##### Uzrok:

- Kugla (18) na tlačnoj strani ne zatvara.

### 5. Jamstvo proizvođača

Trajanje jamstva je 12 mjeseci od predaje novog proizvoda prvom korisniku. Trenutak predaje (preuzimanja od strane korisnika) potvrđuje se predočenjem originalne prodajne dokumentacije, na kojoj mora biti označen naziv/oznaka artikla i datum kupnje. Sve greške u radu uređaja nastale unutar jamstvenog roka, a za koje se dokaže da su uzrokovane pogreškama u proizvodnji ili materijalu, odstraniti će se besplatno. Otklanjanjem reklamiranih nedostataka jamstveni rok se ne produžuje niti se obnavlja. Stete, čiji se uzrok može svesti na prirodno habanje, nestručnu uporabu ili zlouporabu uređaja, nepoštivanje propisa i uputa za rad, uporabu neodgovarajućih sredstava za rad, preopterećivanje, nesvrishodnu primjenu, te vlastite ili tude zahvate u uređaj ili druge razloge za koje tvrtka REMS ne snosi krivicu, nisu obuhvaćene jamstvom.

Zahvate obuhvaćene jamstvom smiju obavljati samo REMS-ove ovlaštene servisne radionice. Reklamacije će biti priznate samo ako se uređaj dostavi u neku od navedenih radionica bez ikakvih prethodnih zahvata i nerastavljen u dijelove. Zamijenjeni artikli ili dijelovi postaju vlasništvo tvrtke REMS.

Troškovi transporta do i od radionice snosi korisnik.

Zakonska prava korisnika, a osobito glede prava na reklamacije prema prodavaču u slučaju nedostataka kod kupljenog proizvoda, ovim jamstvom ostaju netaknuta. Ovo jamstvo proizvođača vrijedi samo za nove uređaje koji su kupljeni i koji se koriste unutar Europske unije, u Norveškoj ili Švicarskoj.

Za ovo jamstvo vrijedi njemačko pravo uz izuzeće sporazuma Ujedinjenih Nacija o ugovorima koji se tiču međunarodne robne kupoprodaje (CISG).

### 6. Popisi rezervnih dijelova

Popise rezervnih dijelova potražite na adresi [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Prevod originalnega navodila za uporabo

### Legenda sestavnih delov

1 Ročaj	13 Držalna plošča	115039
2 Ročica črpalke	14 Protipovratni ventil	
3 Varnostni obroč	16 Povratek	115041
4 Vezica	17 Manometer	115046
5 Trn	20 Navojni tulec	
6 Os	22 Sesalni filter	115049
7 Bat	23 Visokotlačna gibka cev	115042
– Ponudba nadomestnih delov	24 Posoda	115043
Pos. 8, 9, 11, 15, 18–21	Posoda INOX	115053 R
115030	25 Vgrezni vijak	
10 Telo črpalke	27 Šestrobna matica	
12 Cilindrični vijak		
081023		

### Spoštna varnostna navodila

#### ⚠️ OPOZORILO

Aparat je narejen po najnovejših doganjih tehnike, ter v skladu s tehničnimi varnostnimi pravili in je varen za uporabo. Kljub temu pa lahko z nepravilno in nestrokovno uporabo nastane škoda, oziroma delo postane za uporabnika tudi nevarno. Zato preberite navodila in jih upoštevajte.

SHRANITE VSA VARNOSTNA NAVODILA IN NAPOTKE ZA PRIHODNOST.

- Aparat uporablajte skladno s predpisi o varstvu pri delu, tehničnimi predpisi za to področje in proizvajalčevimi navodili za varno delo.
- Uporaba je dovoljena samo osebju, ki je priučeno ravnanju z njim. V izobraževalne namene lahko aparat uporabljajo tudi mlajše osebe, če so starejše od 16 let, ter pod strokovnim nadzorstvom.
- Poskrbite za to, da bo delovno mesto čisto in dobro osvetjeno. Nered in neosvetljena delovna območja lahko privedejo do nesreč.
- Izogibati se je treba nevarnim vplivom okolja (vnetljive tekočine ali plini).
- Pri delu z njim je priporočljivo uporabljati zaščitno obleko in rokavice, daljše lase je potrebno zaščititi, nakit in podobno odložiti.
- Uporabljajte osebna zaščitna sredstva (npr. zaščitna očala).
- Ostale osebe, zlasti otroci, naj bodo oddaljene.
- Preprečite neobičajno držo telesa. Poskrbite za varno stojišče in vedno držite ravnotežje.
- Aparata ne preobremenjujte.
- Aparat od časa do časa preglejte in preiskusite njegovo delovanje.
- Obrabljenie dele takoj zamenjajte.
- Zaradi osebne varnosti in pravilnega delovanja aparata, ter izpolnjevanja garancijskih pogojev, uporabljajte samo originalni pribor in originalne rezervne dele.
- Iz varnostnih razlogov ni dovoljeno opravljati nikakršnih sprememb na stroju/ aparatu.
- Popravila sme opravljati samo strokovno osebje.

### Namenska uporaba

#### ⚠️ OPOZORILO

REMS Push in REMS Push INOX za preizkušanje tlaka in tesnjenja na cevnih instalacijah in posodah.

Vse druge uporabe od zgoraj navedenih niso v skladu z namembnostjo in zaradi tega niso dovoljene.

## 1. Tehnični podatki

Volumen posode	12 l
Območje preizkušanja in tlaka	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH-vrednost tekočin	7–12
Temperatura tekočin	–30° do 60°C
Viskoznost tekočin	≤ 1,5 mPa s
Dimenzije REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Teža REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Prikluček cevi	½"

### 1.1. Številka artikla

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Priklučni nastavek z manometrom in zapornim ventilom	115110
Manometer s fino skalo	115045

## 2. Začetek obratovanja/Uporaba

#### ⚠️ POZOR

Pri netesnostih lahko pride do izstopa medija, ki je pod pritiskom. Zavarujte oklico med tlačnim preizkusom pred dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

Ročna črpalka (A) služi za preiskus tesnenja instaliranih napeljav (B). Na instalacijo je potrebno v predpisanim zaporedju montirati priključno cev (C) z manometrom (D) kot tudi zaporni ventil (E). Zaporni ventil je potrebno zapreti in napolnit instalacijo. Visokotlačna cev (23) ročne črpalke priključiti na instalacijo katero preiskušamo (priključek ½"). Nato je potrebno odpreti povratni ventil (14) in zaporni ventil (E), ter napolniti posodo (24). Povratni ventil (14) zapreti in odzračiti instalacijo. Zaporni ventil pred instalacijo (F) zapreti. Z večkratnim pritiskom na ročico črpalke (2) nastavimo predpisani oz. želeni tlak. Pri večjih razlikah med temperaturo okolice in temperaturo vode, je potrebno določen čas počakati, da se temperaturi izravnata. Zaporni ventil (E) na insta-

lacijsi nato zapremo. Upoštevati je potrebno predpisani preiskusni čas. Po končanem preiskušanju povratni ventil (14) odpremo in odstranimo visokotlačno cev iz instalacije.

## 3. Vzdrževanje

Od časa do časa je potrebno namastiti bat črpalke in očistiti sesalno sito in ventile. Za čiščenje ventilov na sesalni strani je potrebno odstraniti os (6) in bat (7). Za čiščenje ventilov na tlačni strani se odvije navojna tulka (20) in za čiščenje povratnih ventilov (14) se le-te odvije na ročaju.

## 4. Motnje

### 4.1. Motnja:

Ne dosežemo želenega tlaka.

- Vzrok:**
- Sesalni filter (22) je zamašen.
  - Krogle (6) na sesalni strani ne zapira.
  - Krogle (18) na tlačni strani ne zapira.
  - Protipovratni ventil (14) ne zapira.
  - Poškodovano O-tesnilo (9) na batu črpalke.
  - Instalacija ne tesni.
  - Zaporni ventil (F) ni zaprt.

### 4.2. Motnja:

Preiskusni tlak ni konstanten.

- Vzrok:**
- Zaporni ventil (E) in/ali (F) ni zaprt.
  - Instalacija ne tesni.

### 4.3. Motnja:

Ročica črpalke se ne dviga navzgor.

- Vzrok:**
- Krogle (18) na tlačni strani ne zapira.

## 5. Garancija proizvajalca

Garancijska doba znača 12 mesecev po izročitvi novega proizvoda prvemu uporabniku. Čas izročitve je potrebno dokazati z vročitvijo originalne nakupne dokumentacije po pošti, ki mora vsebovati podatke o datumu nakupa in oznako proizvoda. Vse v garancijski dobi ugotovljene okvare, ki so nastale zaradi dokazanih napak pri proizvodnji ali napak materiala, se odpravijo brezplačno. Garancijska doba se z odstranitvijo napak ne podaljša in ne obnovi. Iz garancije so izključene škode zaradi običajne obrabe, nestrokovnega ravnanja ali zlorabe, neupoštevanja navodil za uporabo, neprimernih obratnih sredstev, prekomerne preobremenitev, nenamenske uporabe, lastnih ali tujih posegov in zaradi drugih razlogov, za katera REMS ni odgovoren.

Garancijske storitve se lahko opravijo samo v pooblaščeni pogodbeni servisni delavnici REMS. Reklamacije se priznajo samo v primeru, da se proizvod dostavi pooblaščeni pogodbeni servisni delavnici REMS brez predhodno opravljenih posegov in v nerazstavljenem stanju. Zamenjani proizvodi in njihovi deli ostanejo v lasti podjetja REMS.

Prevozne stroške za prevoz tja in nazaj nosi uporabnik.

Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihovo zagotavljanje pravic pri napakah do prodajalca, s to garancijo ostanejo nedotaknjene. Garancija proizvajalca velja samo za nove proizvode, ki se so se kupili v Evropski uniji, na Norveškem ali v Švici in se tam tudi uporabljajo.

Za to garancijo velja nemško pravo z izključitvijo Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga (CISG).

## 6. Seznam nadomestnih delov

Za sezname nadomestnih delov glejte na [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Traducere manual de utilizare original

### Legenda elementelor componente

1	Mâner	13	Plăcuță de fixare	115039
2	Manetă pompă	14	Ventil de return	115041
3	Inel de siguranță	15	Retur	115041
4	Lasche	16	Manometru	115046
5	Știft	17	Manșon filetat	
6	Ax	20	Filtru de aspirație	115049
7	Piston	22	Furtun de înaltă presiune	115042
-	Sortiment piese de schimb	23	Furtun de înaltă presiune	115042
	Poz. 8, 9, 11, 15, 18–21	24	Rezervor	115043
	115030		Rezervor INOX	115053R
10	Corp pompă	25	Șurub cu cap înecat	
12	Șurub cilindric	27	Piuliță hexagonală	
	081023			

### Instructiuni generale de siguranță

#### AVERTIZARE

Acest echipament a fost proiectat în baza celor mai moderne tehnologii și reglementări privind protecția muncii și este sigur în exploatare. Totuși, utilizat incorrect sau într-un scop pentru care nu este destinat, pot apărea riscuri de accidentare pentru operator sau alte persoane din apropiere sau prejudicii materiale. Din acest motiv studiați și respectați instrucțiunile de exploatare în siguranță!

#### PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ.

- Folosiți echipamentul numai în scopul în care a fost destinat, înțînd cont de regulile generale de prevenire a accidentelor.
- Permiteți operarea numai de către personal special calificat pentru acest echipament. Personalul necalificat poate avea acces la utilizarea echipamentului numai în scopul învățării, sub supravegherea unui instructor calificat și numai peste vîrstă de 16 ani.
- Locul de muncă va trebui curățat și iluminat corespunzător. Dezordinea și neînținerea corespunzătoare a anumitor sectoare pot conduce la accidente.
- Evități lucrul în zone de mediu periculos, de exemplu gaze sau fluide inflamabile.
- Purtăți haine de protecție bine strîns pe corp; purtați părul lung legat strîns; îndepărtați medalioanele, brătările sau alte bijuterii.
- Folosiți echipamentul de protecție personală: ochelari, etc.
- Îndepărtați curiosii din zona de lucru, în special pe copii.
- Evități lucrul într-o poziție neobișnuită. Asigurați-vă că stați pe un loc stabil și țineți-vă permanent echilibrul.
- Verificați periodic starea de bună funcționare a echipamentului și prezenta unor eventuale părți uzate sau defecte.
- Înlătări părțile uzate, cît mai din timp.
- Folosiți numai piese și accesorii originale, atât pentru siguranța exploatarii cît și pentru respectarea clauzelor garantiei.
- Nu supraîncărcați echipamentul.
- Orice intervenție neautorizată asupra echipamentului este strict interzisă din motive de siguranță a exploatarii.

#### Utilizarea corespunzătoare

#### AVERTIZARE

REMS Push și REMS Push INOX pentru test de presiune pentru instalări și rezervoare.

Folosirea sculelor în orice alt scop este necorespunzătoare, fiind deci interzisă.

### 1. Date tehnice

Capacitatea recipientului	12 litri
Domeniu de control și de presiuni	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH lichide	7–12
Temperatură lichide	–30° ... 60°C
Vâscozitate lichide	≤ 1,5 mPa s
Gabarit REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Greutate REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Racord	½"

#### 1.1. Numere de articol

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Piesă cu manometru și robinet	115110
Manometru cu scală fină	115045

### 2. Pregătirea pentru lucru și operarea pompei

#### ATENȚIE

**Agentul aflat sub presiune poate țăși afară în cazul pierderii etanșeității.**  
Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate în zonă în timpul verificărilor.

Pompa de probe hidraulice (A) este destinată verificării etanșeității instalatiilor (B). Pentru aceasta, se montează la instalatia conducta de racord (C) cu manometrul (D) cu domeniul de măsurare prescris, împreună cu ventilul de retinere (E). Se închide ventilul (E) și se umple instalatia. Se racordează furtunul de înaltă presiune (23) al pompei la instalatia testată (racord ½"). Deschideți ventilul de return (14), deschideți ventilul de retinere (E) și umpleți recipientul (24). Închideți ventilul de return (14). Aerisiti instalatia. Închideți ventilul de retinere înaintea instalatiei (F). Ridicați presiunea la valoarea prescrisă, respectiv valoarea de probă, prin actionarea manuală a levierului (2). În cazul unei

diferente mari de temperatură între apa din instalatie și mediul, este necesar să asteptai egalizarea temperaturilor. Închideți ventilul de retinere (E) la instalatie. Respectați timpul de menținere sub presiunea de probă. La terminarea probei deschideți ventilul de return (14). Desfaceți furtunul de înaltă presiune de la instalatie.

### 3. Întretinere

Periodic se va unge cu vaselină pistonul pompei și se vor curăța sita de filtrare și ventilele. Pentru curătarea ventilului de admisie se demontează axul (6) și pistonul (7). Pentru curătarea ventilului de înaltă presiune, se desurubează bucsa filetată (20). Pentru curătarea ventilului de return (14), acesta se va desuruba cu ajutorul mânerului.

### 4. Defecțiuni

#### 4.1. Defecțiune: Nu se atinge presiunea necesară.

Cauza:

- Filtrile de aspirație (22) este colmatat.
- Nu se închide bila pe partea de admisie (8).
- Nu se închide bila pe partea de înaltă presiune (18).
- Ventilul de return (14) nu se închide.
- Inelul de etansare (9) al pistonului pompei este deteriorat.
- Instalația ne-etașă.
- Ventilul de retinere (F) nu este închis.

#### 4.2. Defecțiune: Nu se menține presiunea.

Cauza:

- Ventilele de retinere (E) și/sau (F) nu sunt închise.
- Instalația nu este etansă.

#### 4.3. Defecțiune: Levierul pompei se ridică.

Cauza:

- Bila (18) pe partea de înaltă presiune nu închide.

### 5. Garanția producătorului

Perioada de garanție este de 12 luni de la predarea produsului nou primului utilizator. Momentul predării se va documenta prin trimiterea actelor originale de cumpărare, în care trebuie să fie menționate data cumpărării și denumirea produsului. Defecțiunile apărute în perioada de garanție și care s-au dovedit a fi o consecință a unor erori de fabricație sau lipsuri de material, se vor remedia gratuit. Perioada de garanție nu se prelungesc și nu se actualizează din momentul remedierii defecțiunilor. Nu beneficiază de serviciile de garanție defecțiunile apărute ca urmare a fenomenului normal de uzură, utilizării abuzive a produsului, nerespectării instrucțiunilor de utilizare, folosirii unor agenți tehnologici necorespunzători, suprasolicitării produsului, utilizării necorespunzătoare a produsului sau unor intervenții proprii sau din orice alte motive de care nu răspunde REMS.

Reparațiile necesare în perioada de garanție se vor efectua exclusiv în atelierele autorizate de firma REMS. Reclamațiile vor fi acceptate numai dacă produsul este trimis fără niciun fel de modificări, în stare asamblată, la unul din atelierele de reparații autorizate de REMS. Produsele și piesele înlocuite intră în proprietatea REMS.

Cheltuielile de expediere dus-întors vor fi suportate de utilizator.

Drepturile legale ale utilizatorului, în special drepturile de garanție fată de distribuitor sau vânzător în cazul constatării unor lipsuri, nu sunt afectate de prezența garanție. Prezența garanție de producător este valabilă numai pentru produsele noile, cumpărate și utilizate în Uniunea Europeană, Norvegia sau Elveția.

Prezența garanție intră sub incidenta legislației germane, în acest caz nefind valabil Acordul Organizației Națiunilor Unite cu privire la contractele comerciale internaționale (CISG).

### 6. Catalog de piese de schimb

Pentru catalogul de piese de schimb vezi [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads (Descărcare) → Parts lists.

## Перевод оригинального руководства по эксплуатации

### Обозначения к схеме

1 Рукоятка	13 Крепежная пластина	115039
2 Рычаг насоса	14 Обратный клапан	115041
3 Стопорное кольцо	16 Возврат	115041
4 Пластина	17 Манометр	115046
5 Штифт	20 Нарезная втулка	
6 Ось	22 Всасывающий фильтр	115049
7 Поршень	23 Шланг высокого давления	115042
– Комплект запчастей	24 Емкость	115043
Поз. 8, 9, 11, 15, 18–21	Емкость INOX	115053 R
115030	25 Потайной винт	
10 Корпус насоса	27 Шестигранная гайка	
12 Винт с цилиндрической головкой		081023

### Общие указания по технике безопасности

#### Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструмент выполнен согласно современному уровню техники и действующим предписаниям техники безопасности и отличаются надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя или посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба по причине неквалифицированной эксплуатации или использования не по назначению. Необходимо ознакомиться с указаниями по технике безопасности и соблюдать их!

**СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕ УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**

- Использовать инструмент только по назначению, соблюдая правила техники безопасности и указания по предотвращению несчастных случаев.
- Поручать работу только обученному персоналу. Молодые люди допускаются к работе с инструментом только в том случае, если они достигли 16 лет, если данная работа необходима для их обучения и выполняется под надзором квалифицированных лиц.
- Рабочее место должно содержаться в чистоте и быть хорошо освещенным. Непорядок и плохое освещение рабочих мест могут привести к несчастным случаям.
- Избегать опасных воздействий окружающей среды (например, горючих жидкостей или газов)
- Носить плотно прилегающую одежду, убирать волосы, снимать украшения и прочее, использовать в работе защитные средства (например, защитные очки).
- Не допускать к инструменту посторонних, особенно детей.
- Сохранять правильную осанку. Обеспечьте устойчивость и все время сохраняйте равновесие.
- Не допускать перегрузки инструмента.
- Время от времени проверять инструмент на отсутствие повреждений и исправное функционирование согласно назначению.
- Вовремя заменять изношенные детали.
- Для личной безопасности, для обеспечения работы инструмента согласно назначению и для гарантии пользоваться только оригинальными принадлежностями и оригинальными запчастями.
- С целью обеспечения безопасности запрещается какие-либо изменения конструкции.
- Пусконаладочные и ремонтные работы разрешается производить только специалистам или обученному персоналу.

#### Использование согласно назначению

#### Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

REMS Push и REMS Push INOX для проверки давления и герметичности систем и резервуаров.

Все другие применения не соответствуют назначению и потому недопустимы.

## 1. Технические данные

Емкость бака	12 л
Диапазон контроля давления	p ≤ 60 бар / 6 МПа / 870 фунтов на кв. дюйм
Значение pH жидкостей	7–12
Температура жидкостей	от –30° до 60°C
Вязкость жидкостей	≤ 1,5 мПа с
Габариты REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 мм
Вес REMS Push, REMS Push INOX	6,9 кг
Подсоединение шланга	½"

### 1.1. Артикулы

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Соединительный элемент с манометром и запорным вентилем	115110
Точный манометр	115045

## 2. Ввод в эксплуатацию

#### Δ ОСТОРОЖНО

При наличии неплотностей рабочая среда может выходить под давлением наружу. При испытании под давлением не допускать посторонних в рабочую зону.

Ручной опрессовщик (A) служит для проверки герметичности трубопровода (B). Для этого установите шланг (C) с манометром (D), а также запорным вентилем (E) и подсоедините к системе. Закрыть запорный вентиль (E) и заполнить систему. Подсоединить шланг высокого давления (23) опрессовщика к системе (штуцер шланга ½"). Открыть обратный вентиль (14), открыть запорный вентиль (E) и наполнить бак (24). Закрыть обратный вентиль системы (F). Установить необходимое давление для проверки с помощью насоса. При большой разнице температур окружающей среды и воды выждать некоторое время для выравнивания этих температур. Запорный вентиль (E) закрыть. По истечению предписанного времени проверки открыть обратный вентиль (14). Отсоединить шланг (C) от системы.

## 3. Уход

Время от времени смазывать поршень и прочищать всасывающий фильтр и вентиль. Для прочистки вентиля со стороны забора воды вынимается ось (6) поршень (7), для прочистки вентиля с напорной стороны выворачивается резьбовая втулка (20), а для очистки обратного вентиля резьбовая втулка выворачивается из рукоятки.

## 4. Поломки

### 4.1. Поломка:

Не достигается желаемое давление.

#### Причина:

- Всасывающий фильтр (22) забит.
- Шарик (8) на всасывающей стороне не закрывается.
- Шарик (18) на напорной стороне не закрывается.
- Обратный клапан (14) не закрывается.
- Кольцо (9) поршня насоса повреждено.
- Система негерметична.
- Запорный вентиль (F) не закрыт.

### 4.2. Поломка:

Давление не держится.

#### Причина:

- Запорный вентиль (E) или (F) не закрыт.
- Система негерметична.

### 4.3. Поломка:

Рычаг насоса поднимается вверх.

#### Причина:

- Шарик (18) на напорной стороне не закрывается.

## 5. Гарантийные условия изготовителя

Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия первому пользователю. Время передачи подтверждается отправкой оригинала документов, подтверждающих покупку. Документы должны содержать информацию о дате покупки и обозначение изделия. Все функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются бесплатно. После устранения дефекта срок гарантии на изделие не продлевается и не возобновляется. Дефекты, возникшие по причине естественного износа, неправильного обращения или злоупотребления, несоблюдения эксплуатационных предписаний, непригодных средств производства, избыточных нагрузок, применения не в соответствии с назначением, собственных или посторонних вмешательств, или же по иным причинам, за которые ф-ма REMS ответственности не несет, из гарантии исключаются.

Гарантийные работы может выполнять только контрактная сервисная мастерская, уполномоченная ф-мой REMS. Претензии признаются только в том случае, если изделие передано в уполномоченную ф-мой REMS контрактную сервисную мастерскую без предварительных вмешательств и в неразобранном состоянии. Замененные изделия и детали переходят в собственность ф-мы REMS.

Расходы по доставке в обе стороны несет пользователь.

Законные права пользователя, в особенности его гарантийные претензии к продавцу при наличии недостатков, настоящей гарантией не ограничиваются. Данная гарантия изготовителя действует только в отношении новых изделий, которые куплены и используются в Европейском Союзе, Норвегии или Швейцарии.

В отношении данной гарантии действует Немецкое право за исключением Соглашения Объединенных Наций о контрактах по международной закупке товаров (CISG).

## 6. Перечень деталей

Перечень деталей см. [www.rems.de](http://www.rems.de) → Загрузка → Перечень деталей.



## Orijinal kullanım kılavuzunun tercüməsi

### Parça kılavuzu

1 Tutma yeri	13 Tutucu plaka	115039
2 Pompa kolu	14 Geri dönüş valfi	115041
3 Emniyet halkası	16 Geri dönüş	115046
4 Bağlama parçası	17 Manometre	115046
5 Pim	20 Vidalı kovan	
6 Aks	22 Emiş filtresi	115049
7 Piston	23 Yüksek basınç hortumu	115042
– Yedek parçalar Poz. 8, 9, 11, 15, 18–21	24 Kap	115043
10 Pompa gövdesi	Kap INOX	115053R
12 Silindir başlı vida	25 Gömme vida	
	27 Altı köşeli somun	
081023		

### Genel güvenlik uyarıları

#### ⚠️ UYARI

Bu alet en son teknolojik gelişmeler doğrultusunda ve onaylanmış güvenlik standartları uyarınca tasarlanmış ve kullanma emniyetinin sağlandığı düzeyde üretilmiştir. Bunlara rağmen aletin amacı dışında veya uygunsuz kullanımında, kullanıcı ve üçüncü şahıslar için tehlikeler veya mal üzerinde zarar veya ziyān meydana gelebilir. Bunun için ilgili emniyet talimatlarını mutlak surette okuyunuz ve bunlara kesinlikle uyunuz!

TÜM GÜVENLİK UYARILARINI VE TALİMATLARI İLERİSİ İÇİN SAKLAYIN.

- Aleti daima amaçlarına uygun bir biçimde kullanınız ve genel emniyet ve iş güvenliği şartnameleri uyarınca var olan talimatlara uyunuz.
- Alet gençler tarafından sadece 16 yaşından büyük olmaları ve elektrikli aleti kullanmaları durumunun meslekSEL eğitimleri ile ilgili olarak kaçınılmaz bir gerekçe arz etmesi durumunda, bir yetişkin ve gerekli eğitime sahip kişiyle birlikte kullanılabilir.
- Çalışma yerini temiz tutun ve iyi aydınlatın. Düzensizlik ve aydınlatılmayan çalışma yerleri kazalara yol açabilir.
- Çalışma alanlarında var olan düzensizlik, kazaların meydana gelmelerine neden olabilmektedir. Tehlikeli çevresel etkileri önleyiniz (mesela yanabilecek nitelikte sıvılar ve gazlardan doğabilecek tehlikeler).
- Dar kesimli iş kıyafetleri giyiniz, açık ve uzun saçları koruyunuz, eldiven, süs eşyaları ve benzeri cisimleri çıkartın.
- Kişisel koruyucu nitelikte donanımlar, mesela koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın.
- Diğer şahısları ve özellikle çocukların çalışma alanlarından uzak tutunuz.
- Normal olmayan duruşlardan kaçının. Her zaman için yere sağlam basın ve dengenizi sağlayın.
- Aleti belirli zamanlarda hasar görmüş olmasına ve aslinə uygun bir biçimde çalışmasına dair kontrol ediniz.
- Aşınmış olan parçaları zaman geçirmeden yenileri ile değiştiriniz.
- Kişisel güvenliğinizin ve aletin işlevsel amacının sağlanması için sadece orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar kullanınız. Diğer tertibatların ve aksesuarların kullanılmaları durumu, sizin için tehlike arz edebilir.
- Kendi tasarrufunuz doğrultusunda alet üzerinde yapılan her nevi değişiklik, güvenlik açısından yasaktır.
- Tadilat veya tamirat çalışmaları sadece eğitilmiş uzman kişiler tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır.

### Tasarım amacına uygun kullanım

#### ⚠️ UYARI

REMS Push ve REMS Push INOX boru ve tank sistemlerinin sızdırmazlık kontrolleri için, başarısını kanıtlamış ve güvenilir basınç deneme pompaşı.

Tüm diğer kullanıcımlar tasarım amacına aykırı ve dolayısıyla yasaktır.

## 1. Teknik veriler

Kap hacmi	12 l
Kontrol ve basınç aralığı	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Sıvıların pH değeri	7–12
Sıvıların sıcaklığı	–30° ile 60°C arası
Sıvıların viskozitesi	≤ 1,5 mPa s
Ebatları REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Ağırlık REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Hortum bağlantısı	½"

### 1.1. Ürün numaraları

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Manometre ve bağlantı parçası, kapama vanası ile birlikte	115110
İnce taksimatlı manometre	115045

## 2. İlk çalışma/calıştırma

#### ⚠️ DİKKAT

**Sızıntı halinde basınç altındaki ortam dışarı çıkmabilir.** Basınç kontrolü esnasında yetkisiz kişilerin girmemesi için çevreyi emniyete alın.

El tipi basınç kontrol/deneme pompaşı (A) yeni döşenmiş boru tesisatlarının (B) sızdırmazlık durumlarının kontrolü için kullanılmaktadır. Bunun için bağlantı hortumunu (C) üzerinde onaylanmış göstergesi bulunan Manometre (D) ile

bırlikte kapama vanasını (E) söz konusu tesisata bağlayınız. Kapama vanasını (E) kapatın ve ardından tesisati su ile doldurunuz. El tipi basınç deneme pompasının üzerinde bulunan yüksek basınç hortumunu (23) test edeceğiniz tesisata bağlayınız (hortum bağlantısı ½" dir). Geri dönüş vanasını (14) açınız, kapama vanasını (E) açınız ve su kabini (24) su ile doldurunuz. Geri dönüş vanasını (14) kapatın. Tesisatın içinde bulunan havayı alınız. Tesisatın (F) üzerinde bulunan kapama vanasını kapatıniz. Şimdi öngörülen veya istenilen deneme basincını, pompa üzerinde bulunan manivela (2) aracılıyla, birkaç kez pompalama hareketleri uygulamak vasıtasiyla çalıştırarak ayarlayınız. Su ile çevre ısısı ısı dereceleri aralarında büyük farklılıklar bulunduğuunda, derece dengelenmesinin olması için gereken, bekleme sürelerine uyunuz. Tesisata bağlanmış durumda olan kapama vanasını (E) kapatınız. Öngörülen test sürelerini dikkate alınız. Yüksek basınç deneme işlemleri tamamlandıında, geri dönüş vanasını (14) açınız. Yüksek basınç hortumunu tesisatın üzerinden söküñüz.

## 3. Aletin bakımı

Belli aralıklarda pompanın pistonunu yağlayınız ve emme süzgeci ile birlikte subaplarını temizleyiniz. Emis tarafında bulunan subapın temizlenmesi için, akış (6) ve piston (7) sökülkerek yerlerinden alınır ve basınç kısmının subabinin temizlenmesi için, pafta burcu (20) açılarak dışarıya çıkartılır ve aynı zamanda geri dönüş subabinin (14) temizlenmesi için, el ile tutma yerinin içersinde bulunan geri dönüş subapı (14) çevirerek dışarıya doğru çıkartılır.

## 4. Arızalar

### 4.1. Arıza: Istenilen deneme basıncına ulaşılamamaktadır.

- Sebebi:**
- Emis filtresi (22) tikandı.
  - Emis tarafında bulunan bilye (8) kapatılmıyor.
  - Basınç tarafında bulunan bilye (18) kapanmıyor.
  - Geri dönüş valfi (14) kapanmıyor.
  - Pompa pistonu üzerinde bulunan O-Ring tipi conta (9) hasar görmüştür.
  - Tesisat sızdırıyor olabilir.
  - Kapama vanası (F) kapatılmamıştır.

### 4.2. Arıza: Deneme basıncı sabit tutulamıyor.

- Sebebi:**
- Kapama vanası (E) ve/veya (F) kapatılmamıştır.
  - Tesisat üzerinde sızdırma durumu mevcuttur.

### 4.3. Arıza: Pompalama manivelası kendiliğinden yukarıya doğru yükselmektedir.

- Sebebi:**
- Basınç tarafında bulunan bilye (18) kapatılmamaktadır.

## 5. Üretici Garantisi

Garanti süresi, yeni ürünün ilk kullanıcıya teslim edilmesinden itibaren 12 aydır. Teslim tarihi, satın alma tarihini ve ürün tanımını içermesi zorunlu olan orijinal satış belgesi gönderilmek suretiyle kanıtlanmalıdır. Garanti süresi zarfında beliren ve kanıtlandığı üzere imalat veya malzeme kusurundan kaynaklanan tüm fonksiyon hataları ücretsiz giderilir. Hatanın giderilmesiyle ürünün garanti süresi uzamaz ve yenilenmez. Doğal aşınma, tasarım amacına uygun olmayan veya yanlış kullanım, işletme talimatlarına uyulmaması, uygun olmayan işletim maddeleri, aşırı zorlanma, tasarım amacına aykırı kullanım, kullanıcının veya bir başkasının müdahaleleri veya başka sebepler nedeniyle meydana gelen ve REMS şirketinin sorumluluğu dahilinde olmayan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti kapsamındaki işlemler, sadece yetkili bir REMS müşteri hizmetleri servis departmanı tarafından yapılabilir. Kusurlar ancak ürünün önceden müdahale edilmemiş ve parçalara ayrılmamış durumda REMS müşteri hizmetleri servis departmanına teslim edilmesi halinde kabul edilir. Yenisiyle değiştirilen ürün ve parçalar REMS şirketinin mülkiyetine geçer.

Gönderme ve iade için nakliye bedelleri kullanıcıya aittir.

Kullanıcının yasal hakları, özellikle ayıp/kusur nedeniyle satıcıya karşı ileri sürüdüğü talepleri, bu garantiyle kısıtlanmaz. İşbu üretici garantisı, sadece Avrupa Birliği, Norveç veya İsviçre'de satın alınan ve oralarda kullanılan yeni ürünler içi geçerlidir.

Bu garanti için, Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hükümleri hariç kılınmak suretiyle, Alman yasaları geçerlidir.

## 6. Parça listeleri

Parça listeleri için bkz. [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parça listeleri.

## Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

### Легенда за целите на инвентара на резервните части

1	Ръкохватка	13	Придържаща плоча	115039
2	Лост на помпата	14	Обратен клапан	
3	Зегеров пръстен	15	Оттичане	115041
4	Съединителна планка	16	Манометър	115046
5	Щифт	20	Резбова втулка	
6	Ос	22	Смукателен филтър	115049
7	Бутало	23	Нагнетателен маркуч	115042
-	Асортимент от резервни части	24	Контейнер	115043
	Поз. 8, 9, 11, 15, 18–21		Контейнер INOX	115053 R
10	Тяло на помпата	25	Винт със скрита глава	
12	Болт с цилиндрична глава	27	Шестоъгълна гайка	

## Общи указания за безопасност

### Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът е създаден с помощта на най-съвременни технологии и е съобразен с официалните разпоредби за безопасност и е безопасен за употреба. Все пак, при неправилна употреба или употреба за цели извън неговото предназначение, могат да възникнат рискове за потребителя или трети лица или опасност от насасяне на щети. Поради тази причина прочетете и съблюдавайте инструкциите за безопасност.

### ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИ.

- Използвайте оборудването само съгласно неговото предназначение, като обърнете специално внимание върху общите норми за безопасност и предотвратяване на инциденти.
- Работата с него да се извършва само от обучен персонал. Помощник-оператори се допускат до работа с уреда само ако са навършили 16 години, когато дадената работа е необходима за тяхното обучение и се изпълнява по контрола на квалифицирани лица.
- Работното място трябва да се поддържа чисто и добре проветreno. Безспорядък и неосветени работни зони могат да доведат до злополуки.
- Избягвайте опасните взъдействия на околната среда (например запалими течности или газове).
- Носете стегнато работно облекло, пазете дългата коса далеч от машината, сваляйте ръкавиците си, украсенията и други подобни.
- Носете лична защитна екипировка (защитни очила).
- Газете външните лица, особено децата, далеч от оборудването.
- Избегвайте необикновени стоки на тялото. Заедните стабилна и сигурна стойка и поддържайте винаги равновесие.
- Не претоварвайте оборудването.
- От време на време проверявайте оборудването за повреди и за да се уверите, че то функционира според предназначението си.
- Заменявайте износените части възможно най-рано.
- Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности, с цел осигуряването на безопасността, на правилното функциониране на оборудването и запазването на правото си на гаранционни претенции.
- Извършването на всякакви неоторизирани модификации на оборудването е забранено поради причини, касаещи безопасността.
- Цялата ремонтна работа трябва да се извърши само от специалисти или от хора, запознати с оборудването.

### Употреба по предназначение

### Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

REMS Push и REMS Push INOX на налягане и плътност на тръбопроводни системи и резервоари.

Всяка останала употреба не отговаря на предназначението и не е разрешена.

## 1. Технически данни

Обем на съда	12 l
Изпитвателен и напорен обхват	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
pH стойност на течностите	7–12
Температура на течностите	–30° до 60°C
Вискозност на течностите	≤ 1,5 mPa s
Размери REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Тегло REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Диаметър на маркуча	½"

### 1.1. Номера на артикулите

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Съединителен елемент с манометър и спирателен винтил	115110
Манометър с прецизна скала	115045

## 2. Въвеждане в експлоатация/Функциониране

### Δ ВНИМАНИЕ

При наличието на нехерметични места може да изтече транспортна среда, когато съръжанието се намира под налягането. Обезопасете мястото на изпитване срещу достъп на неоторизирани лица.

Ръчната помпа за тестване на налягането (A) служи за тестване на херметизираното на инсталациите тръбопроводи (B). За тази цел на тръбопро-

вода се монтират съединителната тръба (C) с манометъра (D) с определена скала, както и спирателния вентил (E). Затворете спирателния вентил (E) и напълните системата. Маркучът под високо налягане се закача за тествания тръбопровод (съединителен маркуч ½"). Отворете вентила за обратния поток (14) и спирателния вентил (E) и напълните резервоара (24). Затворете вентила за обратния поток. Обезвъздушете инсталацията. Затворете спирателния вентил по посока на течението на инсталационата система (F). Задайте желаното/изискуемото тестово налягане чрез многократно натискане на лоста на помпата (2). При по-големи разлики между температурата на околната среда и температурата на водата трябва да се изчака за изравняване на температурите. Затворете спирателния вентил (E) на инсталацията. Съблудавайте предписаното тестово време. Към края на теста отворете вентила за обратния поток (14). Откачете маркуча за високо налягане от инсталацията.

## 3. Техническо обслужване

Редовно смазвайте балона на помпата и почиствайте филтера на засмукването и вентилите. За почистване на смукателните вентили се свалява вала (6) и балона (7), за почистване на вентилите от страната на източването се развива муфата с резба (20), а за почистване на вентилите за обратния поток (14) развинтете муфата с помощта на ръчката.

## 4. Проблеми

### 4.1. Проблем: Не се достига зададеното тестово налягане.

- Причина:
- Смукателният филтър (22) е запущен.
  - Сферата (8) от страната на засмукването не се затваря.
  - Сферата (18) от страната на оттичането не се затваря.
  - Обратният клапан (14) не се затваря.
  - О-образният пръстен (9) на балона на помпата е повреден.
  - Инсталацията не е херметизирана.
  - Спирателният вентил (F) не е затворен.

### 4.2. Проблем: Изпитателното налягане не е постоянно.

- Причина:
- Спирателният вентил (E) и/или (F) не е затворен.
  - Инсталацията не е херметизирана.

### 4.3. Проблем: Помпеният лост остава нагоре.

- Причина:
- Сферата (18) от страната на оттичането не се затваря.

## 5. Гаранционни условия

Гаранционният срок е 12 месеца след предаване на новия продукт на първоначалния потребител. Времето запредаване трябва да се удостовери чрез изпращане на оригиналните документи за покупката, които съдържат данни относно датата на покупката и обозначените на продукта. Всички настъпили по време на гаранционния срок функционални дефекти, които доказуемо се дължат на грешки в изработването или материала, се отстраняват безплатно. Гаранционният срок на продукта не се удължава или подновява поради отстраняване на дефекта. Щетите, които се дължат на естествено износване, неправилно боравене или злоупотреба, несъблудаване на експлоатационните инструкции, неподходящи производствени материали, прекомерно натоварване, неотовърлящо на целята използване, собствена или чужда намеса или други причини, които не се вменяват в отговорността на фирма REMS, са изключени от гаранцията.

Гаранционните услуги могат да се извършват само от оторизиран сервис на фирма REMS. Рекламациите се признават само, когато продуктът се предаде в неразглобено състояние без предварителна намеса в оторизиран сервис на фирмa REMS. Заменените продукти и части стават собственост на фирмa REMS.

Разносите за пратката при постъпване и изпращане са за сметка на потребителя.

Законните права на потребителя, особено неговите права при недостатъци спрямо продавача, не се ограничават с тази гаранция. Тази гаранция на производителя важи само за нови продукти, които са закупени или се използват в Европейския съюз, Норвегия или в Швейцария.

За тази гаранция важи немско право като се изключи конвенцията на Обединените нации за договорите за международна продажба на стоки (CISG).

## 6. Списък на частите

Списък на частите виж [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

### Dalių sąrašo eksplikacija

1 Rankena	13 Atraminė plokštė	115039
2 Siurblio svirtis	14 Atgalinė vožtuvas	115041
3 Apsauginis žiedas	16 Atgalinė eiga	115046
4 Liežuvėlis	17 Manometras	115046
5 Kaištis	20 Srieginė ivorė	
6 Ašis	22 Įsiurbimo filtras	115049
7 Stūmoklis	23 Aukšto slėgio žarna	115042
- Atsarginių detalių assortimentas	24 Indas	115043
Poz. 8, 9, 11, 15, 18–21	Indas INOX	
115030	(iš nerūdijančio plieno)	115053 R
10 Siurblio korpusas	25 Paslėptasis varžtas	
12 Varžtas su cilindrine galvute	27 Šešiašraunė veržlė	

### Bendrieji saugos nurodymai

#### ⚠ ISPĖJIMAS

Prietaisas sukonstruotas pagal šiuolaikinių technikos lygi ir galiojančias saugumo technikos taisykles ir yra saugus naudoti. Tačiau netinkamas naudojimas bei naudojimas ne pagal paskirtį kelia pavojų vartotojui bei trečiesiems asmenims, o, be to, galima materialinė žala. Todėl būtina perskaityti saugumo nurodymus bei jų laikytis!

VISUS SAUGOS NURODYMUS IR PERSPĒJIMUS SAUGOKITE ATEIČIAI.

- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, laikykite visų saugumo nurodymų!
- Darbą paveskite tik apmokytam personalui. Jaunimui dirbtį elektros prietaisu leidžiama tik tuo atveju, jei dirbantieji yra vyresni kaip 16 metų, jei šis darbas būtinės jų apmokykumui ir jei juos prižiūri kvalifikuotas personalas.
- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga ir neapšviesta darbo zona gali būti nelaimingų atsitikimų priežastis.
- Venkite aplinkos poveikio (pavyzdžiu, degių skysčių arba duju).
- Dėvėkite prigludusius darbinius drabužius, apsaugokite palaidus plaukus, nusimaukite pirkštines, papuošalus ir pan.
- Naudokite asmeninius apsauginius reikmenis (pavyzdžiu, apsauginius akinius, ausinės).
- Laikykite prietaisą toliau nuo pašalininių asmenų ir vaikų.
- Venkite neįprastos kūno padėties. Stenkites stovėti tvirtai ir visada išlaikykite pusiausvyra.
- Darbo metu stovėkite patogiai.
- Kartais prietaisą patirkrinkite dėl pažeidimų ir veikimo pagal paskirtį.
- Bet koks savaranikiškas prietaiso pakeitimą saugumo sumetimais yra draudžiamas.
- Susidevėjusių detales reikia nedelsiant pakeisti.
- Neperkraukite prietaiso.
- Gedimų šalinimo bei remonto darbus, ypač susijusius su elektronika, gali atlikti tik specialistai arba apmokytas personalas.

### Naudojimas pagal paskirtį

#### ⚠ ISPĖJIMAS

REMS Push ir REMS Push INOX skirtas vamzdynų sistemų ir rezervuarų slėgimo bei sandarumo tikrinimui.

Naudojant kitais tikslais yra naudojama ne pagal paskirtį, ir todėl neleidžiama naudoti.

## 1. Techniniai duomenys

Rezervuaro talpa	12 l
Tikrinimo ir slėgio diapazonas	$p \leq 60 \text{ bar} / 6 \text{ MPa} / 870 \text{ psi}$
Skysčių pH vertės	7–12
Skysčių temperatūra	−30°C iki 60°C
Skysčių klampa	≤ 1,5 mPa s
Išmatavimai REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Svoris REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Žarnos sujungimas	½"

### 1.1. Artikulo numeris

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Jungtis su manometru ir uždarymo ventiliu	115110
Manometras su išsamiai padalų skale	115045

## 2. Eksploatavimo pradžia/eksploatavimas

#### ⚠ DĒMESIO

Esant nesandarioms vietoms, gali išsilieti slėginė terpė. Tikrinant slėgi, aplinką reikia apsaugoti, kad neprietių pašaliniai asmenys.

Rankinis slėgio kontrolės siurblys (A) skirtas instaliuotų vamzdynų (B) hermetiškumo kontrolei. Tam jungiamają vamzdyną (C) su manometru (D) su nurodyta skale bei uždarymo vožtuva (E) sumontuokite prie vamzdynų sistemos Uždarykite uždarymo vožtvą (E) ir užpildykitė sumontuotą sistemą. Rankinio slėgio kontrolės siurblio aukšto slėgio žarna (23) prijunkite prie tikrinamos sistemos (žarnos sujungimas ½"). Atidarykite atbulinių vožtuvą (14) bei atidarykite uždarymo vožtvą (E) ir pripildykitė rezervuarą (24). Uždarykite atbulinių vožtuvą (14). Pumpuodami siurblio svirtimi (2) nureguliuokite nustatytą arba pageidaujamą kontrolinį slėgi. Esant dideliam skirtumui tarp aplinkos ir vandens temperatūros laikyklės kompenšavimo laukimo laiko. Uždarymo vožtvą

(E) prijunkite prie sistemos. Laikykite nustatytą kontrolės laiko. Baigę slėgio kontrolę atidarykite atbulinių vožtuvą (14). Nuo bandomos sistemos atjunkite aukšto slėgio žarną.

## 3. Priežiūra

Retkarčiais sutepkite siurblio stūmoklį ir išvalykite įsiurbimo filtrą bei vožtuvus. Norédami išvalyti įsiurbimo pusés vožtuvą įsimkite ašį (6) ir stūmoklį (7), o norédami išvalyti slėginės pusės vožtuvą įsukite tempiančiojį ivorę (20). Norédami išvalyti atbulinių vožtuvą (14), ji įsukite už rankenos.

## 4. Gedimai

### 4.1. Gedimas:

- Nepasiekiamas pageidaujamas kontrolinis slėgis.
- Priežastis:
  - Užsikimšo įsiurbimo filtras (22).
  - Neužsidaro rutulys (8) įsiurbimo pusėje.
  - Neužsidaro rutulys (18) slėginėje pusėje.
  - Neužsidaro atgalinis vožtukas (14).
  - Defektuotas siurblio stūmoklio guminis žiedas (9).
  - Nesandari tikrinama sistema.
  - Neuždarytas uždarymo vožtukas (F).

### 4.2. Gedimas:

- Nepalaikomas kontrolinis slėgis.
- Priežastis:
  - Neuždarytas uždarymo vožtukas (E) ir/arba (F).
  - Nesandari tikrinama sistema.

### 4.3. Gedimas:

- Siurblio svirtis kyla į viršų.
- Priežastis:
  - Neužsidaro rutulys (18) slėginėje pusėje.

## 5. Garantinės gamintojo sąlygos

Garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių, skaičiuojant nuo naujo gaminio perdavimo galutiniun vartotojui. Perdavimo momentas įrodomas atsiuncištant originalius pirkimą patvirtinančius dokumentus, kuriuose privalo būti nurodyta pirkimo data ir gaminio pavadinimas. Visi dėl gamybos arba medžiagų defektų atsiradę gedimai garantiniu laikotarpiu šalinami nemokamai. Pašalinus gedimą, garantinis gaminio laikotarpis néra pratęsiamas arba atrauiniamas (t. y. skaičiuojamas iš naujo). Defektams, kurie atsiranda dėl natūralaus nusidėvėjimo, netinkamo arba neleistino naudojimo, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, netinkamu eksploatacinių medžiagų naudojimo, per didelių apkrovų, naudojimo ne pagal paskirtį, dėl vartotojo arba kitų asmenų atliktu pakeitimų arba kitų priežasčių, garantija netaikoma.

Garantines paslaugas gali suteikti tik igaliotosios REMS klientų aptarnavimo tarnybos dirbtuvės. Reklamacija pripažįstama tik tuo atveju, jei gaminys į igaliotąsias REMS klientų aptarnavimo tarnybos dirbtuvės pristatomas neišardytas ir nepažeistas. Pakeisti gaminiai ir dalys tampa REMS nuosavybė.

Pristatymo ir grąžinimo išlaidas apmoka vartotojas.

Vartotojo įstatyminės teisės, ypač pretenzijos dėl kokybės pardavėjo atžvilgiu, šia garantija neribojamos. Ši gamintojo garantija galioja tik naujiems gaminiams, kurie perkami ir naudojami Europos Sajungoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Šiai garantijai galioja Vokietijos įstatymai, išskyrus tas nuostatas, kurioms galioja Jungtinii Tautų Konvencija dėl tarptautinių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

## 6. Dalių sąrašas

Dalių sąrašą žr. [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Orīginālās lietošanas instrukcijas tulkojums

### Paskaidrojumi zīmējumam

1 Rokturis	13 Noturoša plāksne	115039
2 Sūkņa svira	14 Atpakalgaitas vārsts	115041
3 Drošinātāja gredzens	16 Atpakalgaita	115046
4 Aizspārnis	17 Manometrs	115046
5 Tapa	20 Skrūvietvere	
6 Ass	22 Iesūkšanas filtrs	115049
7 Kolba	23 Augsta spiediena šķūtene	115042
- Rezerves daļu sortiments	24 Trauks	115043
Poz. 8, 9, 11, 15, 18–21	Trauks INOX	115053R
10 Sūkņa korpuiss	25 Skrūve ar iegremdētu galviņu	
12 Cilindriska skrūve	27 Sešstūrains uzgrieznis	081023

## Vispārīgie drošības norādījumi

### BRĪDINĀJUMS

Iekārtā ir konstruēta atbilstoši aktuālajam tehnikas attīstības līmenim un vispāratzītajiem drošības nosacījumiem un drošī ekspluatējama. Neskato ties uz to, nepareizas vai instrukcijai neatbilstošas lietošanas gadījumā tā var apdraudēt lietotāju, trešās personas un materiālās vērtības. Tādēj obligāti jāizlasa un jāievēro visi drošības noteikumi!

UZGLABĀJIET VISUS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS UN INSTRUKCIJAS TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

- Iekārtā jālieto tikai saskaņā ar instrukciju un vispārējiem nelaimes gadījumu profilakses un drošības tehnikas noteikumiem.
- Iekārtu drīkst uzticēt tikai atbilstoši apmācītam personālam. Jauniešus iekārtas lietošanā drīkst iesaistīt tikai tad, ja viņi ir sasniegusi 16 gadu vecumu, tas ir nepieciešams viņu profesionālai apmācībai un tiek nodrošināta kompetentas personas uzraudzība.
- Darba vietai jābūt tīrai un labi apgaismotai. Nekārtība un sliks apgaismojums var novest pie negadījumiem.
- Jāizvairās no nelabvēlīgiem apkārtnes faktoriem (piemēram, ugunsnedrošu šķidrumu vai gāzu atrašanās iekārtas tuvumā).
- Jāvalkā piegulošs darba apgārbs. Iekārtas lietotājam nedrīkst būt valjēji mati, cīmīdi, rotaslietas un tamīdzīgi aksesuāri.
- Jālieto individuālās aizsardzības aprīkojums (piemēram, aizsargbrilles, ausu aizbāžņi u.c.).
- Iekārtu nedrīkst būt pīeojama nepiederīšām personām, sevišķi, bērniem.
- Izvairieties no neinformālām ļermēnei stāvokliem. Nodrošiniet vienmēr stabili stāvokli un ļermēnu līdzsvaru.
- Jāstrādā, atrodoties stabilā pozā.
- Jānovērš nejaušas ieslēgšanās iespēja, nedrīkst ierīkot pārejas savienojumus, lai apietu slēžus.
- Iekārtu nedrīkst pārslogot. Instrumentus jāatlājno savlaicīgi.
- Kad veikta regulēšana un instrumentu nomainīja, pirms iekārtas ieslēgšanas jāpārbauda, vai ir noņemtas visas instrumentu atslēgas un regulēšanas paīglīdzekļi.
- Laiku pa laikam jāpārbauda, vai iekārtā nav bojāta un funkcionē nevainojami.
- Nodilušās detaļas nekavējoties jānomaina.
- Lai garantētu personāla drošību, nevainojamu iekārtas funkcjonēšanu un nezaudētu garantijas tiesības, jālieto tikai oriģinālais aprīkojums un oriģinālās rezerves daļas.
- Drošības apsvērumu dēļ jebkāda patvalīga iekārtas pārbūve ir aizliegta.
- Apkopes un remonta darbus, sevišķi, ja tie saistīti ar iekārtas elektrisko daļu, drīkst veikt tikai autorizēts servisa uzņēmums vai speciālists ar atbilstošo kvalifikāciju.

## Lietošana atbilstoši noteiktajam mērķim

### BRĪDINĀJUMS

REMS Push un REMS Push INOX rokas spiediensūknis spiediena pārbaudei caurulvadu sistēmām un tilpnēm.

Jebkuri citi lietošanas veidi uzskatāmi par neatbilstošiem noteiktajam mērķim un tāpēc ir nepielaujamī.

## 1. Tehniskie parametri

Reservuāra tilpums Pārbaudes un spiediena diapazons Šķidrumu pH vērtība Šķidrumu temperatūra Šķidrumu viskozitāte Izmēri REMS Push, REMS Push INOX Svars REMS Push, REMS Push INOX Šķūtēnes pieslēgums	12 l $p \leq 60 \text{ bar} / 6 \text{ MPa} / 870 \text{ psi}$ 7–12 $-30^\circ \text{ līdz } 60^\circ \text{C}$ $\leq 1,5 \text{ mPa s}$ $500 \times 190 \times 280 \text{ mm}$ 6,9 kg $\frac{1}{2}"$
---	--

### 1.1. Artikula numuri

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Pāreja ar manometru un noslēdošo ventili	115110
Manometrs ar smalku skalvu	115045

## 2. Ekspluatācijas uzsākšana/ekspluatācija

### UZMANĪBU

Nehermētiskuma rezultātā var iznākt ārā līdzeklis, kas atrodas zem spiediena. Veicot spiediena pārbaudi nodrošiniet, lai pārbaudes vietas tuvumā neatrastos nepiederoši cilvēki.

Manuālais spiediena pārbaudes sūknis (A) ir paredzēts instalēto caurulvadu (B) hermētiskuma pārbaudei. Lai to veiktu, pieslēguma caurule (C) ar manometru (D), kam ir noteiktais skalas iedalījums, kā arī bloķēšanas vārsts (E) jāpiemontē instalētajai sistēmai. Sūkņa augstspiediena šķūtene (23) jāpievieno pārbaudāmajai sistēmai (šķūtenes pieslēgums  $\frac{1}{2}"$ ). Jāatver aplūdes vārsts (14), jāatver bloķēšanas vārsts (E) un jāpiepilda rezervuārs (24). Jāaiver aplūdes vārsts (14). Jāatgaiso sistēmu. Jāaizver bloķēšanas vārsts pirms sistēmas (F). Noteiktās vai nepieciešamais spiediens jānovegulē, vairākkārt darbinot sūkņa sviru (2). Ja ir liela starpība starp apkārtnes gaisa temperatūru un ūdens temperatūru, jānogada temperatūras izlīdzināšanās. Jāaizver sistēmas bloķēšanas vārsts (E). Jāievēro noteiktās pārbaudes laiks. Pēc spiediena pārbaudes pabeigšanas jāatver aplūdes vārsts (14). Jānonem augstspiediena šķūtene.

## 3. Uzturēšana

Laiku pa laikam jāieejel sūkņa virzulis un jāiztira iesūkšanas filtrs un vārsti. Lai iztīrītu vārstu, kas atrodas iesūkšanas pusē, jānonem ass (6) un virzulis (7), lai iztīrītu vārstu, kas atrodas spiediena pusē, jāizskrūvē vārpstas čaula (20) un lai iztīrītu aplūdes vārstu (14), tas jāsāver aiz roktura un jāizskrūvē.

## 4. Traucējumu diagnostika

### 4.1. Traucējums:

Netiek sasniegts nepieciešamais pārbaudes spiediens.  
Cēlonis:

- lesūkšanas filtrs (22) ir aizsērējis.
- Neaizveras lode (8) iesūkšanas pusē.
- Neaizveras lode (18) spiediena pusē.
- Atkāpalgaitas vārsts (14) neaizveras.
- Bojāts sūkņa virzula gredzens (9).
- Sistēma nav hermētiska.
- Nav aizvērts bloķēšanas vārsts (F).

### 4.2. Traucējums:

Pārbaudes spiediens netiek uzturēts.

Cēlonis:

- Nav aizvērts bloķēšanas vārsts (F) un / vai (E).
- Sistēma nav hermētiska.

### 4.3. Traucējums:

Sūkņa svira paceļas uz augšu.

Cēlonis:

- Neaizveras lode (18) spiediena pusē.

## 5. Ražotāja garantija

Garantijas laiks sastāda 12 mēnešus pēc jaunā izstrādājuma nodošanas pirmajam lietotājam. Izstrādājuma nodošanas brīdis jāpierāda, atsūtot oriģinālos pirkuma dokumentus, kuros ir norādītas ziņas par izstrādājuma pirkuma datumu un izstrādājuma nosaukumu. Garantijas laikā visi izstrādājuma darbības traucējumi, kas acīmredzot ir saistīti ar ražošanas vai materiāla trūkumiem, tiek novērti bezmaksas. Trūkumu novēršana nepagarinā un neatjauno garantijas laiku izstrādājumam. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas izriet no normāla nodiluma, nepareizas vai nepieaigīgas lietošanas, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizām ražošanas līdzekļiem, pārmērīgas slodzes, lietošanas neparedzētiem mērķiem, patvalīgam izmaiņām vai ciemēm apstākļiem, par kādiem REMS nevar uzņemties atbildibū.

Garantijas remontu drīkst veikt tikai REMS autorizēta darbnīca, ar kuru ir noslēgts klientu apkalpošanas līgums. Pretenzijas tiek pieņemtas, ja izstrādājums bez jebkādiem izmaiņām un neizjautā veidā tiek nodots REMS autorizēta darbnīca, ar kuru ir noslēgts klientu apkalpošanas līgums. Nomainīti izstrādājumi un detaļas ir firmas REMS īpašums.

Izdevumus, kas saistīti ar izstrādājuma pārsūtīšanu, sedz lietotājs.

Lietotāja tiesības, kas paredzētas normatīvajos aktos, pirmkārt, tiesības attiecībā uz pretenzijām, kas var tikt izvirzītas pārdevējam trūkumu gadījumā, ar šo garantiju netiek skartas. Dotā ražotāja garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas tika iegādāti vai tiek lietoti Eiropas Savienības valstīs, Norvēgijā vai Sveicē.

Dotajai garantijai piemērojas Vācijas Federatīvās Republikas tiesības. ANO Konvencija par startautiskajiem preču pirkuma - pārdevuma līgumiem (CISG) šeit nav piemērojama.

## 6. Detaļu saraksti

Detaļu saraktus skatīt [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

## Originaalkasutusjuhendi tõlge

### Osade nimikiri

1 Käepide	13 Alusplaat	115039
2 Pumba hoop	14 Tagasivooluventiil	
3 Lukustusrõngas	059074	115041
4 Ühendusdetail	16 Tagasivool	115046
5 Tihvt	17 Manomeeter	115046
6 Telg	20 Keermeshüllss	
7 Kolvid	22 Imifilter	115049
- Varuosade sortiment	23 Kõrgsurvevoolik	115042
Pos 8, 9, 11, 15, 18–21	24 Mahuti	115043
115030	Mahuti INOX	115053 R
10 Pumba korpus	25 Peitpeakruvi	
12 Silinderkruvi	27 Kuuskantmutter	
081023		

## Üldised ohutusnõuded

### ⚠ HOIATUS

Seadeldis vastab tehniliselt tunnustatud turvalisuse reeglitele ja on töökindel. Sellele vaatamata võib seadeldis tekitada kahjustusi kasutajale või kolmandatele isikutele, kui teda käsitletakse asjatundmatult või mitte otstarbekohaselt. Seetõttu palume lugeda läbi ohutusnõuded ja neid järgida!

HOIDKE KÖIK OHUTUSJUHISED JA JUHENDID TULEVIKU TARBEKS ALLES.

- Seadet kasutada vaid otstarbekohaselt ja üldiseid ohutusnõudeid järgides.
- Kasutada vaid asjatundlikku personali. Noorukid tohivad seadet kasutada vaid siis, kui nad on vanemad kui 16 aastat ja see on vajalik nende väljaõppeks ning nad töötavad asjatundjaga järelvalve all.
- Hoidke töökohat puhas ja hästi valgustatud. Korras ja valgustamata tööpiirkonnad vöivad põhjustada önnetusi.
- Oktlikke ümbritsevaid tegureid vältida (n. süttivaid vedelikke või gaase).
- Kanda vastavat töörüuet, katta juuksed, kanda kindaid, ehted jms. ära võtta.
- Kasutada isiklike kaitsevahendeid (kaitsepillid).
- Kõrvalisi isikuid, eriti lapsi, töökohale mitte lubada.
- Vältige ebanormaalset kehahoikut. Hoolitsege selle eest, et seisaksite kindlalt ja säilitaksite kogu aeg tasakaalu.
- Seadet mitte ülekoormata.
- Kontrollida aeg-ajalt, kas seadeldis ei ole saanud kahjustada ja on töökorras.
- Kulunud osad koheselt välja vahetada.
- Isikliku turvalisuse ja seadme funktsioonide töökorras oleku ning tootjapoolse garantii kehituse tagamiseks kasutada ainult originaalkomplekti kuuluvaid osi ja varuosi.
- Igasugune omavolioiline seadeldise muutmine ei ole ohutusnõuetega töötu lubatud.
- Tööks seadmist ja parandustöid tohivad teha vaid spetsialistid või vastava väljape õppenud isikud.

### Otstarbekohane kasutamine

### ⚠ HOIATUS

REMS Push ja REMS Push INOX surve- ja hermeetilisuse kontrolliks toruinstallatsioonidel ja mahutites.

Kõik muud kasutused ei ole otstarbekohased ja ei ole seepärast lubatud.

## 1. Tehnilised andmed

Anuma maht	12 l
Katsepirkond ja survevahemik	p ≤ 60 bar / 6 MPa / 870 psi
Vedelike pH-väärtus	7–12
Vedelike temperatuur	–30° kuni 60°C
Vedelike viskoossus	≤ 1,5 mPa s
Mõõtmel REMS Push, REMS Push INOX	500 × 190 × 280 mm
Kaal REMS Push, REMS Push INOX	6,9 kg
Voolikuühendumus	1/2"

### 1.1. Artiklite numbrid

REMS Push	115000
REMS Push INOX	115001
Süsteemide sulgemise element kraani ja manomeetriga	115110
Peenskaalaga manomeeter	115045

## 2. Ekspluatatsiooni võtmine/Ekspluatatsioon

### ⚠ ETTEVAATUST

Lekete korral võib surve all olev meedium välja imbuda. Takistada survekontrolli ajal kõrvaliste isikute ligipääs piirkonda.

Manuaalne survestuspump (A) on ette nähtud installeeritud süsteemide (B) pidavuse kontrollimiseks. Selleks tuleb ühendusvoolik (C) manomeetriga (D), millel on nõutud skaala ja sulgurventiil (E), ühendada süsteemiga. Sulgurventiil (E) sulgeda ja süsteem täita. Manuaalse rõhukontrollipumba kõrgsurvevoolik (23) ühendada kontrollitava süsteemiga (ühendus 1/2"), tagasivooluventiil (14) avada, sulgurventiil (E) avada ja anum (24) täita. Tagasivooluventiil (14) sulgeda. Süsteem vabastada rõhust. Süsteemi eesolev sulgurventiil (F) sulgeda. Soovitud kontrollrõhk saavutada pumbaõova (2) mitmekordse pumpamisega. Välistemperatuuri ja veetemperatuuri suure erinevuse korral oodata temperatuuride ühtlustumist. Süsteemiga ühendatud sulgurventiil (E) sulgeda. Jälgida ettenähtud kontrollaega. Pidavuse kontrolli lõppedes avada tagasivooluventiil (14). Kõrgsurvevoolik süsteemist lahti monteerida.

## 3. Korras hoid

Aegajalt pumba kolbi määrida ja imemissõela ning ventiile puhastada. Imudetaili ventili puhastamiseks telg (6) ja kolvid (7) eemaldada, surve detaili ventili puhastamiseks hülss (20) välja keerata ja tagasivooluventiil (14) puhastamiseks keerata ventili välja.

## 4. Häired töös

**4.1. Probleem:** Soovitud rõhku ei saavutata.

- Põhjas:**
- Imifilter (22) on ummistunud.
  - Imudetaali kuul (8) ei sulgu.
  - Survedetaali kuul (18) ei sulgu.
  - Tagasivooluventiil (14) ei sulgu.
  - Pumbakolvi O-rõngas on vigastatud.
  - Süsteem lekib.
  - Sulgurventiil (F) ei ole suletud.

**4.2. Probleem:** Kontrollrõhk ei püsib.

- Põhjas:**
- Sulgurventiilid (E) ja/või (F) ei ole suletud.
  - Süsteem lekib.

**4.3. Probleem:** Pumba hoop töuseb üles.

- Põhjas:**
- Survedetaali kuul (18) ei sulgu.

## 5. Tootja garantii

Garantiaaeg kestab 12 kuud ja algab hetkest, mil uus toode on esimesele lõpparbitajale üle antud. Üleandmise kauppäeva töendamiseks tuleb saata ostudokumendi originaal, millele peab olema märgitud ostukuupäev ja toote nimetus. Kõik garantiaajal ilmnevad funktsioonivead, mis on töendataval seotud valmis- või materjalivigadega, parandatakse tasuta. Toote garantiaaeg ei pikene ega uuene puuduste kõrvaldamisega. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mis on tekkinud loomulikust kulumisest, asjatundmatu käsitsimise või kasutamise nõuetega rikkumise, tootjapoolsete ettekirjutuste mittetäitmise, sobimatute materjalide kasutamise, ülekoormamise, mitteotstarbekohase kasutamise, enda või kellegi teise poolt vale remontimise või muu sarnase põhjuse tööttu, mille eest REMS vastutust ei kanna.

Garantiiteenuseid tohivad osutada ainult firma REMS volitatud lepingulised töökjad. Garantiinõuet võetakse arvesse vaid juhul, kui toode tuuakse firma REMS volitatud lepingulisse töökotta, ilma et seda oleks eelnevalt püütud ise parandada. Asendatud tooted ja osad saavad firma REMS omandiks.

Kohale- ja tagasitoimetamise transpordikulud kannab kasutaja.

Garantii ei piira kasutajale seadusega tagatud õigusi, eriti vigadest tingitud garantiinõuetate esitamisel edasimüüjatele. Käesolev tootja garantii kehtib vaid uutele toodetele, mis on ostetud Euroopa Liidust, Norrast või Šveitsist.

Käesolev garantii allub Saksa seadusandlusele, ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei kehti.

## 6. Osade kataloog

Osade kataloogi vt [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Parts lists.

