


SHOWER TRAYS INSTRUCTION



DE Montageanleitung EN Installation Instruction FR Instructions de montage

IT Istruzioni di montaggio ES Instrucciones de montaje PT Instrucoes de montagem


NL Montage-instructie SE Monteringsinstruktioner for installatoren

NO Monteringsinstruktioner for installatoren FI Assenusohjel CZ Navod na montaz


HU Szerelesi utmutato RO Instructiuni de montare PL Instrukcja montazu

RU Инструкция по монтажу


A







B






C



A

* mit ausgewählten Modellen / with selected models / avec des modèles sélectionnés / con modelli selezionati / con modelos seleccionados / com modelos selecionados / met geselecteerde modellen / med utvalda modeller / med utvalgte modeler / valittuilla malleilla / s vybranými modely / kiválasztott modellekkel / cu modele selectate / z wybranymi modelami / с выбранными моделями





*** * Silikon / Silicone / Silicona / Silikoni / Szilikon / Silicon / Силикон**

*** * ***

Für die Installation der Duschwanne empfehlen wir elastische Kleber auf olyurethanbasis. Verwenden Sie keinen Klebstoff auf Zementbasis.
We recommend elastic glue based on polyurethane for shower tray installation. Do not use any glue based on cement.

Pour la pose des receveurs de douche, nous recommandons les colles à base de polyuréthane. Ne pas utiliser les colles à base de ciment.

Per l'installazione dei piatti doccia, si consiglia l'uso di una colla elastica a base di poliuretano. Non installare il piatto doccia con una colla a base di cemento.

Para el montaje del plato de ducha se recomiendan colas flexibles a base de poliuretano. El plato de ducha no se debe montar sobre colas a base de cemento.

Para a montagem da base de chuveiro recomendamos adesivos flexíveis à base de poliuretano. A base de chuveiro não se deve instalar sobre adesivos à base de cimento.

Wij bevelen aan om voor de montage van douchebakken elastische lijm op polyurethaanbasis te gebruiken. Monteer de bak niet met lijm op cementbasis.

Vi rekommenderar flexibla polyuretanbaserade lim för installation av duschkar. Duschkaret ska inte installeras på cementbaserade lim.

Vi anbefaler å bruke elastisk lim basert på polyuretan til montering av dusjkar. Sementbaseret lim må ikke brukes til monteringen av dusjkar.

Suihkualtaiden asentamiseen suosittelemme joustavia polyureaanipohjaisia liimoja. Suihkualtaita ei tule asentaa käytäen sementtipohjaista liimaa.

Pro montáž vaniček doporučujeme použít pružná lepidlo na bázi polyuretanu. Vaničky nemontujte pomocí lepidel na cementové bázi .


Zuhanytálcá beépítéséhez poliuretán alapú elasztikus ragaszttót ajánljunk. Zuhanytálcát tilos cement alapú ragasztróra beépíteni!

Pentru instalarea cădițelor de duș, vă recomandăm să folosiți adezivi flexibili pe bază de poliuretan. Cădița de duș nu trebuie instalată cu adezivi pe bază de ciment.



Do montażu brodzików zalecamy elastyczne kleje na bazie poliuretanu. Brodzika nie należy montować na klejach na bazie cementu.

Для установки душевых поддонов мы рекомендуем использовать эластичные клеи на основе полиуретана. Душевой поддон нельзя устанавливать с помощью клея на цементной основе



A




!



A




A




A

!


1




2






3






A



B

* mit ausgewählten Modellen / with selected models / avec des modèles sélectionnés / con modelli selezionati / con modelos seleccionados / com modelos selecionados / met geselecteerde modellen / med utvalda modeller / valtuilla malleilla / s vybranými modely / kiválasztott modelllekkel / cu modele selectate / z vybranymi modelami / с выбранными моделями



* * *



* * Silikon / Silicone / Silicona / Silikoni / Silikon / Силикон

* * *

Für die Installation der Duschwanne empfehlen wir elastische Kleber auf olyurethanbasis. Verwenden Sie keinen Klebstoff auf Zementbasis.
We recommend elastic glue based on polyurethane for shower tray installation. Do not use any glue based on cement.

Pour la pose des receveurs de douche, nous recommandons les colles à base de polyuréthane. Ne pas utiliser les colles à base de ciment.

Per l'installazione dei piatti doccia, si consiglia l'uso di una colla elastica a base di poliuretano. Non installare il piatto doccia con una colla a base di cemento.

Para el montaje del plato de ducha se recomienda colas flexibles a base de poliuretano. El plato de ducha no se debe montar sobre colas a base de cemento.

Para a montagem da base de chuveiro recomendamos adesivos flexíveis à base de poliuretano. A base de chuveiro não se deve instalar sobre adesivos à base de cimento.

Wij bevelen aan om voor de montage van douchebakken elastische lijm op polyurethaanbasis te gebruiken. Monteer de bak niet met lijm op cementbasis.
Vi rekommenderar flexibla polyuretanbaserade lim för installation av duschkar. Duschkaret ska inte installeras på cementbaserade lim.

Vi anbefaler å bruke elastisk lim basert på polyuretan til montering av dusjkar. Sementbaseret lim må ikke brukes til monteringen av dusjkar.

Suihkualtaiden asentamiseen suosittelemme joustavia polyureaanipohjaisia liimoja. Suihkualtaita ei tule asentaa käyttäen sementtipohjaista liimaa.

Pro montáž vaniček doporučujeme použít pružná lepidla na bázi polyuretanu. Vaničky nemontujte pomocí lepidel na cementové bázi.



Zuhanytálcához felületekre használjon rugalmas ragasztót ajánljunk. Zuhanytálcát tilos cement alapú ragasztóra beépíteni!

Pentru instalarea cădițelor de duș, vă recomandăm, să folosiți adezivi flexibili pe bază de poliuretan. Cădița de duș nu trebuie instalată cu adezivi pe bază de ciment.



Do montażu brodzików zalecamy elastyczne kleje na bazie poliuretanu. Brodzika nie należy montować na klejach na bazie cementu.

Для установки душевых поддонов мы рекомендуем использовать эластичные клеи на основе полиуретана. Душевой поддон нельзя устанавливать с помощью клея на цементной основе


B



B




B




B

!


1



2




3







B




24h





C

* z wybranymi modelami / mit ausgewählten Modellen / with selected models / avec des modèles sélectionnés / con modelli selezionati / con modelos seleccionados / com modelos selecionados / met geselecteerde modellen / med utvalda modeller / med utvalgte modeler / valituilla malleilla / s vybranými modely / kiválasztott modellékkel / cu modele selectate / с выбранными моделями




17



5 x

<1000 mm



8 x

>1000 mm



** Silikon / Silicone / Silicona / Silikoni / Szilikon / Silicon / Силикон

DE Montageanweisung für das Duschbecken mit Füßen

- 1/Vor dem Ankleben der Füße sind die Montagestellen der Füße am Becken gemäß der vorliegenden Anweisung zu identifizieren.
- 2/Vor der Montage sind die Klebestellen der Füße am Becken und die zu klebenden Flächen an den Füßen mit den mitgelieferten Tüchern zu reinigen. Erst nach der Reinigung darf das Band 3M VHB an den Füßen aufgeklebt werden.
- 3/Die Füße sind zentral auf den Aussparungen auf der unteren Seite des Duschbeckens zu montieren. Die Fläche der Aussparungen kann bei manchen Duschbeckentypen kleiner als die zu klebende Fläche an den Füßen sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Beständigkeit des Stoßes.
- 4/Der Klebeforgang ist unter trockenen und sauberen Bedingungen durchzuführen. Sollte nach der Reinigung die zu klebende Fläche verstauben und verschmutzen, ist sie erneut zu reinigen. Nur bei einer ordnungsgemäß vorbereiteten Fläche kann die Beständigkeit der Klebefüverbindung gewährleistet werden.
- 5/Nach Abschluss des Klebeforganges ist das Becken auf den Füßen aufzustellen. Vor weiteren Arbeiten 30 Minuten abwarten.
- 6/Nach dem Ankleben der Füße darf das Becken nicht auf der Seite abgestellt werden – die Füße dürfen nicht anders belastet werden, als es aus einer ordnungsgemäß Montage resultiert.
- 7/Nach dem Ankleben der Füße darf das Becken nicht auf einer längeren Strecke ohne Anheben verschoben werden. Eine Ausnahme ist das Heranschieben des Beckens an die Wand während der Montage.
- 8/Die vorliegende Anweisung setzt die Montage des Duschbeckens unter Verwendung des beigelegten Satzes von Füßen auf einem befestigten Boden (Fliesen, Betonestrich usw.) voraus. Aufgrund zahlreicher Faktoren, die die korrekte Funktionsweise des Produktes beeinflussen können (z. B. verschiedene Materialien und Bodenarten, abweichende Betriebsbedingungen usw.), können wir nicht garantieren, dass seine Anwendung unter allen Bedingungen möglich ist. Im Zusammenhang damit, dass die oben genannten Faktoren dem Monteur bekannt sind und durch ihn überprüft werden müssen, übernimmt der Monteur die volle Verantwortung für die Montage des Produktes. Die Beschädigungen und die Schäden, die bei der Montage und Nutzung des Produktes entstanden sind und aus einer anderen Montageweise resultieren, als in der Anweisung dargestellt, sind kein Reklamationsgrund.

EN Guidelines for shower tray installation on feet

- 1/Before bonding the feet to the shower tray, identify the foot bonding locations underneath the shower tray according to this instruction.
- 2/Before installing the shower tray, use the degreasing wipes included to wipe clean the areas on the shower tray where the feet will be bonded, and each foot top that will pair with the shower tray. Apply the 3M VHB double-sided adhesive tape to the foot tops only when the surfaces are degreased and cleaned with the degreasing wipes.
- 3/Bond the feet in the centres of the bosses located underneath the shower tray. In some shower tray models, the boss surfaces may be smaller than the foot top face. This does not affect the quality of bonding.
- 4/Keep the work place clean and dry during bonding. If the surfaces cleaned with the degreasing wipes become dirty or polluted with dust before bonding, repeat the cleaning with the wipes. The paired surfaces will only bond securely and durably if properly cleaned and degreased with the wipes.
- 5/Once the feet have been bonded underneath the shower tray, stand the shower tray on its feet and leave it for 30 minutes for the adhesive tape to develop a grip before proceeding with the installation process.
- 6/Once the feet have been bonded underneath the shower tray, do not tilt the shower tray so that it rests or becomes loaded on to its sides; the load must act on the bonded feet along their height only.
- 7/Do not slide the shower tray with its feet bonded underneath along a longer distance. Lift and carry the shower tray when relocating it. You may only slide the shower tray on its feet for a short distance when moving it against the wall.
- 8/This instruction is provided for the installation of the shower tray on its dedicated feet and on a hard floor (lined with tiles, concrete screed, etc.). There are many factors affecting the proper performance of this product, including different installation materials, substrates, the work environment, etc. Due to this, no perfect application efficiency can be guaranteed for all possible installation and operating conditions. The factors are known to the installer only, and within their reasonable control. The installer shall be solely liable for the proper installation of this product. Any damage or loss which may result during the installation or operation of this product due to non-compliance with the guidelines specified herein are not covered by the product warranty.

FR Dispositions relatives à la pose d'un receveur de douche sur pieds

- 1/Avant de coller les pieds, identifiez sur le receveur les points d'application de la colle conformément à cette instruction.
- 2/Avant de commencer le montage de votre receveur de douche, nettoyez avec les lingettes incluses la surface où seront fixés les pieds sur le receveur et la surface d'application de la colle sur les pieds. Après avoir nettoyé ces surfaces, vous pouvez poser le ruban 3M VHB sur les pieds.
- 3/Installez les pieds de manière centrée sur les points d'application visibles sur le dessous du receveur. Dans certains modèles, la surface de ce point sur le receveur peut

être plus petite à la surface de collage sur le pied. Ceci n'a aucune incidence sur la durabilité de l'adhésion.

- 4/Procédez au collage dans un endroit sec et propre. Si la surface à coller, après son nettoyage, est poussiéreuse ou sale, il convient de la nettoyer à nouveau. Une surface bien préparée au collage garantit la durabilité de l'adhésion.
- 5/Après avoir terminé le collage, posez votre receveur sur les pieds et attendez 30 minutes pour continuer le montage.
- 6/Une fois les pieds collés, n'appuyez jamais le receveur de douche sur « son côté » pour ne pas soumettre les pieds à d'autres forces que celles résultant d'un montage approprié.
- 7/Après avoir collé les pieds, ne déplacez jamais le receveur de douche sur une longue distance sans le soulever. La seule exception est le déplacement du receveur de douche contre le mur pendant l'installation.
- 8/Cette notice suppose le montage du receveur de douche sur l'ensemble des pieds dédiés montés sur un sol dur (un carrelage ou une chape de béton etc.). Compte tenu des facteurs pouvant influer sur le bon fonctionnement du produit (comme p.ex. la variété des matériaux, des sols, des différentes conditions de travail etc.), nous ne garantissons pas l'efficacité complète du montage dans toutes les conditions. Comme ces facteurs sont connus uniquement de la personne réalisant le montage et sont soumis à son contrôle, cette personne seule est pleinement responsable du montage du produit. Les dommages et les préjudices causés lors de la pose ou de l'utilisation du produit résultant d'un montage différent que celui présenté dans le mode d'emploi, ne sont pas soumis à réclamation.

IT Linee guida per il montaggio del piatto doccia sui piedini

- 1/Prima di incollare i piedini, occorre identificare i punti di incollaggio dei piedini sul piatto doccia conformemente alle presenti istruzioni.
- 2/Prima di iniziare il montaggio, occorre pulire la superficie del piatto doccia nei punti di incollaggio dei piedini e la superficie di incollaggio dei piedini usando le salviette fornite insieme al kit. Solo dopo averlo fatto, si può iniziare ad incollare il nastro 3M VHB sui piedini.
- 3/I piedini devono essere al centro delle apposite sedi visibili posizionate sotto il piatto doccia. La superficie delle sedi dei piedini del piatto doccia in alcuni modelli può essere più piccola rispetto alla superficie di incollaggio del piedino. Questo fattore non influenza sulla resistenza della giunzione.
- 4/L'incollaggio deve essere eseguito in condizioni asciutte e pulite. Se sulla superficie di incollaggio saranno presenti polvere e impurità, occorrerà ripulirla. Solo una superficie correttamente pulita, garantisce la resistenza della giunzione.
- 5/Al termine dell'incollaggio, occorre posizionare il piatto doccia sui piedini ed attendere 30 minuti prima di iniziare il montaggio.
- 6/Al termine dell'incollaggio, è vietato appoggiare il piatto doccia "su un lato", o sottoporre a carichi i piedini in qualsiasi altro modo, diverso da quello indicato.
- 7/Al termine dell'incollaggio dei piedini, è vietato spostare il piatto doccia per una lunga distanza senza sollevarlo, (ad eccezione di avvicinarlo al muro durante il montaggio). I recommend not to suggest this exception, because people may assembly feet at a certain distance
- 8/Le presenti istruzioni si riferiscono al montaggio del piatto doccia sui piedini forniti in dotazione su un pavimento duro (piastrelle, mässetto in cemento, ecc.). Ci sono diversi fattori che possono influire sulla corretta azione del prodotto, quali ad esempio materiali di montaggio, superficie, condizioni di lavoro, ecc.; pertanto non può essere garantita la totale efficacia dell'applicazione in qualsiasi condizione. I fattori sopra indicati sono noti solo all'installatore e sono sotto il suo controllo. L'installatore sarà l'unico responsabile della corretta messa in opera del prodotto. Qualunque danno o perdita risultante durante l'installazione o l'uso del prodotto derivante da non conformità rispetto alle istruzioni qui specificate, non sarà coperto dalla garanzia del produttore.

ES Indicaciones de montaje del plato de ducha sobre patas

- 1/Antes de pegar las patas, identifique el lugar de su colocación en el plato siguiendo las instrucciones presentadas a continuación.
- 2/Antes de iniciar el montaje, límpie la superficie del plato destinada como el lugar de colocación de las patas y el área de colocación de la cinta adhesiva en la pata, utilizando para esto las toallitas incluidas en el suministro. Una vez realizada la limpieza, se puede empezar a colocar la cinta adhesiva 3M VHB sobre las patas.
- 3/Las patas se deben instalar centradas en las salientes provistas en la parte inferior del plato. En algunos modelos, la superficie de la saliente del plato puede resultar inferior al área de unión de la pata. Esto no afecta la durabilidad de fijación.
- 4/El pegado lo realizamos en un lugar seco y limpio. Si el área de pegado se ensuciara nuevamente después de su limpieza, recomendamos volver a limpiarla. Solo una superficie debidamente preparada garantiza la durabilidad de la fijación.
- 5/Una vez terminado el proceso de pegado, coloque el plato sobre las patas y espere 30 minutos antes de continuar el montaje.
- 6/Después de pegar las patas, no mueva el plato de ducha «de lado» pues recarga las patas de otra manera que no sea mediante el correcto montaje.
- 7/Tras pegar las patas, no mueva el plato de ducha a largas distancias sin levantarla. No obstante, a modo de excepción, se admite su deslizamiento para asegurar la alineación con la pared durante la instalación.

8/ Estas instrucciones contemplan el montaje del plato de ducha con el juego de patas de medidas especiales sobre un soporte endurecido (baldosas, piso de hormigón, etc.). Debido a múltiples factores que puedan afectar el correcto funcionamiento del producto (diversidad de materiales, soportes, condiciones de trabajo, etc.), no podemos garantizar la efectividad total de su aplicación en toda clase de condiciones. Debido al hecho de que los factores anteriormente mencionados son de conocimiento del instalador y se encuentran sujetos a su control, es él quien asume la plena responsabilidad del montaje del producto. No se aceptarán reclamaciones relativas a daños y deterioros producidos durante el montaje y uso debido a la realización del montaje de manera distinta de la contemplada en estas instrucciones.

PT Diretrizes de instalação de bases de chuveiro com pés

- 1/ Antes de colar os pés, identifique os locais de colagem dos mesmos na base do chuveiro, de acordo com as instruções a seguir.
- 2/ Antes da instalação, limpe com os lençóis incluídos a superfície da base do chuveiro, o local de colagem dos pés e a superfície de colagem do pé. É somente após a limpeza quando se pode começar a colar a fita 3M VHB nos pés.
- 3/ Os pés devem ser montados centralmente nas abas visíveis da parte inferior da base de chuveiro. Em alguns modelos, a superfície da base de chuveiro pode ser menor do que a superfície de colagem no pé. Isso não afeta a durabilidade da união.
- 4/ A colagem deve ser feita em condições secas e limpas. Se depois de limpar a superfície de colagem ela voltar a ficar empoeirada e suja, limpe-a novamente. Apenas uma superfície adequadamente preparada garante a durabilidade da união.
- 5/ Depois de terminar o processo de colagem, coloque a base de chuveiro nos pés e aguarde 30 minutos antes de continuar a montagem.
- 6/ Depois de colar os pés, não apoie a base de chuveiro de lado, colocando as pernas de qualquer outra forma além da montagem correta.
- 7/ Depois de colar os pés, não move a base de chuveiro para uma distância maior sem a levantar. A exceção é quando ela se pode ter desviado para a parede durante a instalação.
- 8/ Estas instruções pressupõem a instalação da base de chuveiro utilizando um conjunto apropriado de pés a um piso pavimentado (em azulejos, placas de betão, etc.). Devido a vários fatores que podem afetar o funcionamento correto do produto (diversidade de materiais, substratos, diferentes condições de trabalho, etc.), não podemos garantir a total eficácia da aplicação em todas as condições. Devido ao fato de que os fatores acima descritos são conhecidos pelo instalador e estão sujeitos ao seu controle, o instalador assume total responsabilidade pela montagem do produto. Danos e defeitos causados durante a montagem e uso que resultam de uma montagem do produto diferente da apresentada nas instruções, não estão sujeitos a reclamações.

NL Richtsnoeren voor de montage van een douchebak op poten

- 1/ Voordat u de voeten vastplakt, dient u de plakpunten op de douchebak te identificeren volgens de onderstaande instructies.
- 2/ Reinig vóór de montage het oppervlak van de douchebak op de plaats waar de poten moeten worden vastgeplakt alsook het plakoppervlak van de poten met de bijgevoegde doekjes. De 3M VHB tape kan pas na reiniging op de voeten worden aangebracht.
- 3/ De poten moeten centraal op de uitstulpingen aan de onderzijde van de douchebak worden gemonteerd. Bij sommige modellen kan het oppervlak van de uitstulpingen op de douchebak kleiner zijn dan het plakoppervlak op de poot. Dit heeft geen invloed op de duurzaamheid van de verbinding.
- 4/ Voer het plakken uit onder droge en schone omstandigheden. Als het plakoppervlak na het reinigen stoffig en vuil wordt, moet het opnieuw worden gereinigd. Alleen een goed voorbereid oppervlak kan de duurzaamheid van de verbinding garanderen.
- 5/ Na het vastplakken zet u de douchebak op de poten en wacht u 30 minuten alvorens verder te gaan met de montage.
- 6/ Wanneer de voeten zijn vastgeplakt, mag de douchebak niet op zijn kant worden geplaatst en mogen de voeten niet op een andere manier worden belast dan als gevolg van een correcte montage.
- 7/ Nadat de voeten vastgeplakt zijn, mag u de douchebak niet over een lange afstand verplaatsen zonder hem op te tillen. De enige uitzondering hierop is het tegen de muur duwen tijdens de montage.
- 8/ Deze aanwijzing gaat uit van montage van de douchebak op een speciale set poten op een verharde vloer (tegels, betonnen dekvlak, enz.). Door tal van factoren die de goede werking van het product kunnen beïnvloeden, zoals de verscheidenheid aan materialen, ondergronden, verschillende werkomstandigheden, enz., kunnen wij de volledige effectiviteit van de toepassing niet onder alle omstandigheden garanderen. Aangezien bovenstaande factoren bekend zijn en moeten worden gecontroleerd door de monteur, is deze volledig verantwoordelijk voor de montage. Schade die tijdens de montage en het gebruik ontstaat als gevolg van een andere montage dan in de aanwijzing wordt beschreven, is geen reden voor een klacht.

SV Monteringsanvisningar för duschbricka på fötter

- 1/ Innan du fäster fötterna på duschbrickan ska du identifiera fästplatserna enligt följande instruktioner.
- 2/ Innan du påbörjar monteringen rengörs fästytan på duschbrickan samt på foten med nedföljande dukar. Först efter rengöringen kan du börja klista fast 3M VHB-tejp på fötterna.

3/ Fötterna ska monteras centralt på fläck synliga på duschbrickans bottens. På vissa modeller kan duschbrickans flikyta vara mindre än fästytan på foten. Detta påverkar inte anslutningens hållbarhet.

4/ Lämning ska ske under torra och rena förhållanden. Om den rengjorda fästytan blir dammig och smutsig, ska man rengöra den igen. Endast en ordentlig förberedd ytta garanterar hållbar montering.

5/ Efter avslutad limningsprocess placeras duschbrickan på fötterna och vänta 30 minuter innan du fortsätter monteringen.

6/ Efter monteringen av fötterna får du inte belasta benen felaktigt genom att vila duschbrickan "på sidan".

7/ Efter monteringen av fötterna bör inte duschbrickan flyttas över ett längre avstånd utan att lyfta den. Undantaget är när den skjuts mot väggen under installationen.

8/ Denne anvisning forutsetter montering av duschbricka med hjälp av en dedikerad uppsättning fötter på ett belagt golv (på plattor, betongmassa osv.). På grund av många faktorer som kan påverka produktens korrekta funktion, till exempel (mängdflöde av material, underlag, olika arbetsförhållanden osv.), kan vi inte garantera applicationens totala effektivitet under alla förhållanden. Eftersom ovanstående faktorer är kända för installatören och ska kontrolleras, tar installatören fullt ansvar för montering av produkten. Skador och fel som orsakats under montering och användning som uppstår på grund av en annan produktmontering än den som presenteras i manualen är inte orsak för klagomål.

NO Anvisning for installasjon av et badekar med bein

1/ Før du fester beina på badekaret, må du bestemme steder for festing av beina på badekaret i henhold til denne anvisningen.

2/ For monteringen, må du rengjøre stedene hvor det skal festes teip på badekaret og overflatene hvor det skal festes teip på beina. Først etter rense, kan du begynne å feste 3M VHB teip på beina.

3/ Beina skal monteres sentralt på fremspring som er synlige på bunnen av badekaret. I noe modeller kan overflaten på fremspringet være mindre enn overflaten som det skal festes teip på på foten. Dette påvirker ikke forbindelsens holdbarhet.

4/ Operasjonen bør utføres under tørre og rene forhold. Hvis etter rensejøring av overflatene som det skal festes teip på blir den stovet, må du rense den på nytt. Bare en overflate som er riktig forberedt sikrer en holdbar forbundelse.

5/ Etter fullført av prosessen med å feste beina til badekaret, må du sette badekaret på beina og vente i 30 minutter før du fortsetter monteringen.

6/ Etter at du har tørpet beina, kan ikke hvile badekaret "på siden" og belaste beina på en måte som ikke fremgår av riktig montering.

7/ Etter at du har tørpet beina, må du ikke flytte badekaret over lengre avstander uten å heve det. Unntaket er når du skyver det mot veggen i løpet av monteringen.

8/ Denne bruksanvisningen forutsetter montering av et badekar ved bruk av et dedikert sett med bein på et asfaltert gulv (på fliser, betongmasse osv.). På grunn av mange faktorer som kan påvirke riktig bruk av produktet, f.eks. (mangfold av materialer, underlag, forskjellige arbeidsforhold osv.), kan vi ikke garantere at aplikasjonen er fullstendig effektiv under alle forhold. På grunn av at monturen er kjent med de ovennevnte faktorene og har kontroll over dem, har monturen fullt ansvar for montering av produktet. Mangler og skader som oppstår under montering og bruk av produktet som følge av montering av produktet på en måte som ikke følger instruksjonene i denne bruksanvisningen, kan ikke påklages.

FI Jalalisen suihkualtaan asennusohjeet

1/ Ennen jalkojen kiinnittämistä etsi altaasta jalkojen kiinnityskohdat alla esitetyin ohjeen mukaisesti.

2/ Ennen kuin asennat altaan, pyhi altaasta jalkojen kiinnityskohdat sekä jalkojen pinnit paikkaussa olevilla puhdistuslinjoilla. Kiinnitä 3M VHB -teipit jalkoihin vasta, kun ne ja kiinnityskohdat on puhdistettu.

3/ Asenna jalat altaan pohjassa olevien ulokkeiden keskikohtiin. Joissakin allasmalleissa ulokkeen pinta voi olla pienempi kuin jalan kiinnityspinta. Tällä ei ole vaikuttusta liitokseen pitävyyteen.

4/ Kiinnitys on tehtävä puhtaassa ja kuivassa tilassa. Jos kiinnityspintoihin pääsee puhdistuksen jälkeen polyyä tai likaa, puhdista pinnat uudelleen. Vain asianmukaisella tavalla esivalmisteltiin pinta takaa pitävästi liitokseen.

5/ Kun jalat on kiinnitetty, jätä alas seisoaman jalkojen päälle ja odota 30 minuuttia, ennen kuin jatkat asennusta.

6/ Jalkojen kiinnityksen jälkeen allasta ei saa olla kallilleaan eikä jalkoihin saa kohdistua muuta kuin asianmukaisen asennuksen tuloksena syntynytä rasistusta.

7/ Jalkojen kiinnityksen jälkeen allasta ei saa siirtää pitkää matkoja nostamatta. Poikkeusena on altaan työntäminen kiinni seinään asennuksen aikana.

8/ Tämä ohje koskee suihkualtaan asennamista sille tarkoitettuielle jaloille ja kovalle alustalle (laatat, betonialusta jne.). Tuotteen asianmukaiseen toimintaan voivat vaikuttaa monet eri tekijät (mm. materiaalien ja alustojen typit, asennusolosuhteet jne.), joiten emme voi taata moitteetonan asennusta kaikissa ollosuhteissa. Koska edellä mainitut tekijät ovat asentajan tiedossa ja hän pystyy vaikuttamaan niihin, asentajalla on täysi vastuu tuotteen asennuksesta. Emme hyväksy reklamaatioita asennuksen ja käytön aikana syntyneistä vaurioista ja viroista, jotka johtuvat siitä, että tuote on asennettu muulla kuin tässä ohjeessa esitellyllä tavalla.

CZ Návod na montáž vaničky na nožičkách

- 1/ Před přilepením nožiček najdete na vaničce místa určená pro jejich přilepení podle níže uvedeného návodu.
- 2/ Před zahájením montáže vycistěte povrch vaničky v místě lepení nožiček a také lepenou plachou na nožičce pomocí hadíku, které jsou součástí montážní sady. Tepřve po jejich vycistění je možné přistoupit k nalepení pásky 3M VHB na nožičky.
- 3/ Nožičky namontujte centrálně na výčnělku, které jsou viditelné na spodní straně vaničky. Povrch výčnělku na vaničce může být v případě některých modelů menší, než je povrch pro lepení na nožičce. Toto nemá vliv na trvanlivost správy.
- 4/ Lepení provádějte v suchém a čistém prostředí. Pokud je povrch po vycistění zaprášen nebo znečištěn, je třeba ho znovu vycistít. Pouze správně připravený povrch zajistí trvalé spojení.
- 5/ Po ukončení lepení postavte vaničku na nožičky a počkejte 30 minut, než budete v montáži pokračovat.
- 6/ Po přilepení nožiček nepokládejte vaničku na bok, aby nedošlo k zatížení nožiček jiným způsobem, než jak to vyplývá ze správné montáže.
- 7/ Po přilepení nožiček neposuvujte vaničku na delší vzdálenost bez nadzvědnutí. Výjimkou je přesunutí vaničky ke stěně při montáži.
- 8/ Tento návod předpokládá, že správnou vaničku bude namontována na k tomu určené sedá nožiček na pevnou podlahu (dlaždice, litá betonová podlaha apod.). S ohledem na množství faktorů, které mohou ovlivnit správnou funkci výrobku, jako jsou např. různé druhy materiálů, podkladů, odlišné pracovní podmínky apod., nemůžeme zaručit 100% efektivitu aplikace za každéhod podmínek. Vzhledem k tomu, že tyto faktory jsou osobě provádějící montáž známy a může je ovlivnit, proto je tato osoba plně zodpovědná za montáž tohoto výrobku. Poškození a škody, které vzniknou v průběhu montáže a používání v důsledku jiného montážního postupu, než je uveden v návodu, nejsou důvodem k reklamaci.

HU Beszerelési útmutató lábra szerelt zuhanytálcához

- 1/ A lábak leragasztása előtt a zuhanytálcán azonosítja a ragasztási helyeket, az alábbi utasításnak megfelelően.
- 2/ A beszerelés elkezdése előtt, a készlethez mellékelt kendőkkel tisztítja le a zuhanytálcán a lábak ragasztási helyeit, illetve a lábon a ragasztási felületeket. Csak a tisztítás után szabad elkezdeni a 3M VHB szalag rágásztását a lábakra.
- 3/ Helyezze a lábakat a zuhanytálcára általánosan a lábakra. Egyes modellek esetében a dudor felülete kisebb lehet, mint a lábak ragasztási felülete. Ez a kötés tartosságát nem befolyásolja.
- 4/ A ragasztást száraz és tiszta körülmenyek között kell végezni. Amennyiben tisztítás után a felület beporosodik, vagy beszenyeződik, akkor újra meg kell tisztítani. Csak megfelelően előkészített felület biztosítja a kötés tartosságát.
- 5/ A ragasztás befejezése után állítsa a lábára a zuhanytálcát, várjon 30 percet és csak eztán folytassa a szerelést.
- 6/ A lábak felragasztása után a zuhanytálcát nem szabad az „oldalára” támaztani, illetve a lábat a szabályos beszereléstől eltérő bármilyen más módon terhelni.
- 7/ A lábak felragasztása után emelés nélkül nem szabad a zuhanytálcát hosszabb távon tolni. Kivétel a beszerelés folyamán a falhoz való betöltés.
- 8/ Az alábbi utasítás azt feltételezi, hogy a zuhanytálcát direkt erre a cérra szánt lábakon állítják fel valamelyre kemény aljátrapá (padlólapok, aljazatbeton, stb.). Tekintettel a termék megfelelő működését befolyásoló különféle tényezőkre, (mint pl. anyagok, aljazatok sokfélésgé, különföző munkakörülmények, stb.) sikeres beszerelés nem minden esetben garantálható. Mivel a beszerelést végző szakember ismeri a fenti tényezőket, így neki kell ezeket ellenőriznie, ennek fölött a termék beszerelésétől terheli a teljes felelősség. A beszerelés és használata folyamán a jelen utasítás be nem tartásából eredő sérülések és károk reklamáció tárgyát nem képezhetik.

R0 Instrucțiuni de montaj a cădiței de dus pe picioare

- 1/ Înainte de lipirea picioarelor, identificați locurile unde vor fi fixate picioarele pe cădiță, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.
- 2/ Înainte de instalare, curățați cu ajutorul servetelelor incluse suprafața cădiței de dus în locul unde vor fi lipite picioarele, precum și suprafața picioarelor în locul de lipire a acestora. Abia după curățare puteți începe lipirea benzii adezive 3M VHB pe picioare.
- 3/ Picioarele trebuie instalate central în depresiunile vizibile în partea posterioară a cădiței de dus. Suprafața depresiunii cădiței de dus poate fi la unele modele mai mică decât suprafața de lipire pe de picior. Acest lucru nu influențează durabilitatea conexiunii.
- 4/ Lipirea trebuie făcută în condiții uscate și curate. Dacă după curățarea suprafeței de lipire aceasta se va murdară sau prăju, curățați-o din nou. Numai o suprafață bine pregătită asigură durabilitatea conexiunii.
- 5/ După terminarea procesului de lipire, așezați cădița de dus pe picioare și așteptați 30 de minute înainte de a continua montajul.
- 6/ După lipirea picioarelor, nu lăsați cădița de dus “pe partea laterală” suprasolicitudând picioarele în orice alt mod decât prin asamblarea corectă.
- 7/ După lipirea picioarelor, nu mișcați cădița de dus pe o distanță mai mare, fără a o ridica. O excepție este impingerea ei pâna la perete în timpul instalării.
- 8/ Aceste instrucțiuni presupun instalarea cădiței de dus folosind un set dedicat de picioare care o podea dură (pe gresie, șapă de beton etc.). Având în vedere numeroși factori

care pot afecta funcționarea corectă a produsului, cum ar fi (diversitatea materialelor, substraturilor, condițiile de lucru diferite etc.), nu putem garanta eficacitatea totală a aplicării în toate condițiile. Luând în considerare faptul, că factorii menționați mai sus sunt cunoscute de instalator și sunt supuși controlului acestuia, instalatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru asamblarea produsului. Deteriorările și distrugerile apară în timpul asamblării și utilizării produsului în alt mod decât cel indicat în instrucțiuni pot fi obiectul unei reclamații.


PL Wytyczne montażu brodzika na nóżkach

- 1/ Przed przyklejeniem nóżek należy zidentyfikować miejsca klejenia nóżek na brodziku zgodnie z poniższą instrukcją.
- 2/ Przed rozpoczęciem montażu należy wyczyścić załączonymi do zestawu chusteczkami powierzchnię brodzika w miejscu klejenia nóżek oraz powierzchnię klejenia na nóżce. Dopiero po wyczyszczeniu można rozpoczęć naklejanie taśmy 3M VHB na nóżki.
- 3/ Nóżki należy montować centralnie na wypustkach widocznych od spodu brodzika. Powierzchnia wypustki brodzika może być w przypadku niektórych modeli mniejsza, niż powierzchnia klejenia na nóżce. Nie ma to wpływu na trwałość połączenia.
- 4/ Klejenie należy wykonać w suchych i czystych warunkach. Jeżeli po wyczyszczeniu powierzchni klejenia dojdzie do jej zapylenia i zabrudzenia, należy wyczyszczyć ją ponownie. Tylko odpowiednio przygotowana powierzchnia zapewnia trwałość połączenia.
- 5/ Po zakończeniu procesu klejenia należy postawić brodzik na nóżkach i odczekać 30 minut przed kontynuacją montażu.
- 6/ Po przyklejeniu nóżek nie wolno opierać brodzika „na boku”, obciążając nóżki w jakikolwiek innym sposób, niż w wyniku prawidłowego montażu.
- 7/ Po przyklejeniu nóżek nie wolno przesuwając brodzika na dłuższym dystansie bez uniesienia. Wyjątek stanowi dosunięcie go do ściany podczas instalacji.
- 8/ Należy zadać montaż brodzika przymiernego przy na dedykowanym zestawie nóżek na utwardzoną posadzce (na płytkach,ylewiec betonowej itp.). Ze względu na wiele czynników mogących mieć wpływ na poprawne działanie produktu, takich jak np. (różnorodność materiałów, podłoży, odmienni warunki pracy, itp.) nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji w każdym warunku. W związku z tym, że powyższe czynniki są znane osobie instalującej i podlegają jej kontroli, to osoba instalująca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż produktu. Uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie montażu i użytkowania wynikające z innego montażu produktu niż przedstawiony w instrukcji nie podlegają reklamacji.



RU Инструкции по установке душевого поддона на ножках

- 1/ Перед приклеванием ножек определите места приклевания ножек на поддоне, как указано ниже.
- 2/ Перед началом установки очистите поверхность поддона салфетками, включенными в комплект поставки, в месте приклевивания ножек и поверхности склейивания на ножке. Только после выполнения очистки можно начать наклеивать ленту 3M VHB на ножки.
- 3/ Ножки необходимо установить по центру на выступах, видимых снизу поддона. У некоторых моделей поверхность выступа поддона может быть меньше, чем поверхность склейивания на ножке. Это не оказывает воздействия на прочность соединения.
- 4/ Склевивание следует выполнять в сухих и чистых условиях. Если после выполнения очистки на поверхностях склейивания появится пыль и грязь, необходимо снова очистить их. Только правильно подготовленная поверхность обеспечивает прочность соединения.
- 5/ После завершения процесса склейивания необходимо поставить поддон на ножки и подождать 30 минут перед тем как продолжить установку.
- 6/ После приклевания ножек поддон нельзя класть на бок, нагружать ножки каким-либо иным способом, кроме нагрузки, создаваемой в результате правильной установки.
- 7/ После приклевания ножек запрещается перемещать поддон на большие расстояния, не поднимая его. Испключением является случай, когда необходимо подвинуть поддон к стене во время установки.
- 8/ Данное руководство описывает установку душевого поддона на специальном комплекте ножек на укрепленном основании (на плитке, на бетонной стяжке и т.д.). Ввиду многих факторов, которые могут оказывать воздействие на правильную работу изделия (таких как, например, разнородность материалов, оснований, отличающиеся условия работы и т. д.), мы не можем гарантировать полную эффективность применения в любых условиях. В связи с тем, что вышеуказанные факторы известны установщику и подлежат контролю со стороны, установщик несет полную ответственность за установку изделия. Гарантия на изделие не включает претензии за ущерб и повреждения, возникающие в процессе установки и при использовании изделия.


C




!




C





C







<1000 mm







>1000 mm





C




C

C







C







C

max 7 Nm



C


C**X**

C


C

!


1



2




3




C



24h





103600000426