





| Anhang | Appendice | Appendix | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|-------------------|------|--|---------------|---|-------------------------|--|------------------|------|---|---------------|--|------------------------|---|----------------|-----|
| Montageanleitung Messing/Edelstahl/Stahl/ Messing chemisch vernickelt | Instructions de montage Laiton/Acier inoxydable/Acier/ Laiton nickelé chimiquement | Installation instructions Brass/Stainless Steel/Steel/ Brass chem. nickel-plated | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. Vorbereiten</p> <p>Rohr rechtwinklig ablägen und entgraten. Das Rohrende muss auf einer Länge von ca. 1,5 d gerade sein und eine unbeschädigte Oberfläche aufweisen. Die Verschraubung ist initial geschmiert. Die Montage und Wiedermontage grösserer Verschraubungen lässt sich durch Schmiermittel wie Öl, MoS2, Teflon etc. weiter optimieren (Gewinde, Klemmring).</p> <p>2. Rohr verstärken und einführen</p> <p>Stützhülse* vorsehen für dünnwandige und/oder weiche Rohre sowie Kunststoffrohre</p> <table> <tr> <td>Kupfer</td> <td>ab d 10 mm mit s < 1.0 mm ab d 12 mm mit s < 1.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Edelstahl</td> <td>ab d 6 mm mit s < 0.5 mm ab d 10 mm mit s < 1.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Kunststoff</td> <td>alle</td> </tr> </table> <p>Auf sauberes Fluchten von Rohr und Verschraubung achten. Bis zum Anschlag einführen. Details siehe Kapitel Rohre im Anhang.</p> <p>3. Montage</p> <p>3.1 Anschlussmutter bis zum fühlbaren Anschlag von Hand aufschrauben. Dazu Rohr gegen Grundteil drücken</p> <p>3.2 Anschlussmutter mit Gabelschlüssel 1 ¾ Umdrehungen anziehen. (Ein Markierungsstrich kann die Kontrolle der vorgeschriebenen Umdrehungen erleichtern.) Nippel mit einem zweiten Schlüssel gegenhalten.</p> <p>4. Wiederholte Montage</p> <p>Bei wiederholter Montage der gleichen Verschraubung, Anschlussmutter von Hand erneut bis zum deutlich fühlbaren Anschlag montieren und mit dem Schlüssel für die endgültige Montage mit $\frac{1}{4}$ Umdrehung anziehen.</p> <p>Bei wiederholter Montage Teile schmieren.</p> <p>5. Kontrolle der Montage</p> <p>Kontrolle der Verformung. An der Rohrinnenseite muss ein deutlicher Wulst sichtbar sein.</p> <p>Rohre* Es sind Rohre mit sauberer, glatter Oberfläche, deren Aussendurchmesser innerhalb von ± 0.1 mm liegen, zu verwenden. (Siehe auch Tabelle «Mindestwandungen» im Anhang.)</p> <p>Drehbarer Klemmring Es ist ohne Einfluss für die Güte der Verbindung, wenn sich der Klemmring nach der Montage auf dem Rohr oder das Rohr in der Anschlussmutter drehen lässt.</p> <p>Montagesstützen zur Vormontage SO 56000, rostfreier Stahl tefloniert für Edelstahl und Messing M-Programm. SO 6000, CrNi Stahl gehärtet für Stahl.</p> | Kupfer | ab d 10 mm mit s < 1.0 mm ab d 12 mm mit s < 1.5 mm | Edelstahl | ab d 6 mm mit s < 0.5 mm ab d 10 mm mit s < 1.5 mm | Kunststoff | alle | <p>1. Préparation</p> <p>Couper le tube à longueur et ébarber. La zone du raccord jusqu'à 1,5 d de l'extrémité du tube doit être droite et sans endommagement. Le raccord est déjà lubrifié. Le montage et le remontage des gros raccords est facilité par l'utilisation de lubrifiants comme huile, MoS2, téflon etc. (filetage, bague de serrage).</p> <p>2. Renforcer et introduire le tube</p> <p>Prévoir des douilles d'appui* pour les tubes avec une paroi mince ou pour des tubes en matière plastique</p> <table> <tr> <td>Cuivre</td> <td>à partir de d 10 mm avec s < 1.0 mm de d 12 mm avec s < 1.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Acier inoxydable</td> <td>à partir de d 6 mm avec s < 0.5 mm de d 10 mm avec s < 1.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Plastique</td> <td>tous</td> </tr> </table> <p>Aligner tube et raccord. Introduire jusqu'en butée à l'intérieur du raccord. Détails voir chapitre tubes dans l'appendice.</p> <p>3. Déformer, desserrer</p> <p>3.1 Visser l'écrou à la main jusqu'en butée dans le raccord, en poussant le tube. 3.2 Serrer l'écrou de 1 ¾ tours avec une clé à fourche. (Un trait de repère peut faciliter la vérification de la rotation prescrite.) Maintenir le raccord au moyen d'une seconde clé.</p> <p>4. Montage répété</p> <p>Pour un montage répété du même assemblage, visser de nouveau l'écrou à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en butée, puis le serrer définitivement de $\frac{1}{4}$ de tour à l'aide d'une clé à fourche pour obtenir un montage définitif.</p> <p>Il est essentiel que les pièces soient lubrifiés lors d'assemblage répétés.</p> <p>5. Contrôle du montage</p> <p>A l'intérieur du tube, un bourrelet doit être clairement visible.</p> <p>Tubes* Utiliser des tubes de surface propre et lisse, avec des tolérances de ± 0.1 mm sur le diamètre extérieur. (Voir aussi le tableau «Epaisseur de paroi minimal» en appendice.)</p> <p>Bague de serrage tournante Le fait qu'il soit possible, après le montage, de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein de l'écrou n'a aucune influence sur la qualité de l'assemblage.</p> <p>Pièce de prémontage SO 56000, acier inoxydable ténifer, pour acier inoxydable et laiton Programme M. SO 6000, acier CrNi trempé, pour acier.</p> | Cuivre | à partir de d 10 mm avec s < 1.0 mm de d 12 mm avec s < 1.5 mm | Acier inoxydable | à partir de d 6 mm avec s < 0.5 mm de d 10 mm avec s < 1.5 mm | Plastique | tous | <p>1. Preparation</p> <p>Cut the tube to length and deburr it. The tube must be straight and free from blemishes for approximately 1,5 d from the end. The union is lubricated. Thus lubrication with lubricating oil, MoS2, Teflon etc. is recommended for the assembly and reassembly of bigger sized unions (thread, compression ferrule).</p> <p>2. Reinforcing the tube and pushing it in</p> <p>Stiffener sleeves* are required to reinforce plastic tubes and thin walled tubes</p> <table> <tr> <td>Copper</td> <td>from d 10 mm with s < 1.0 mm from d 12 mm with s < 1.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Stainless steel</td> <td>from d 6 mm with s < 0.5 mm from d 10 mm with s < 1.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Plastic</td> <td>all</td> </tr> </table> <p>Align tube and union. Insert the tube as far as the stop. Details see chapter tubes in the appendix.</p> <p>3. Compression, stress relieving</p> <p>3.1 Screw on the union nut by hand until finger tight. At the same time, push the tube against the fitting. 3.2 Tighten down the union nut 1 ¾ rotation using an open ended spanner. (Making a mark will assist in correct rotation.) Hold adaptor from turning with a second wrench.</p> <p>4. Repeated fitting of the union</p> <p>When refitting the same tube union, screw the union nut back on by hand until finger tight and tighten down the union nut with an open ended spanner $\frac{1}{4}$ rotation for the final fit.</p> <p>In case of repeated assembly, parts must be lubricated.</p> <p>5. Checking of fit</p> <p>A distinct bead or deformation must be visible on the inside of the tube.</p> <p>Tubes* Tubes with a clean smooth external surface and with an outside diameter within the tolerance ± 0.1 mm should be used. (See also table «Minimum wall» in the appendix.)</p> <p>Turnable compression ferrule It is of no detriment to the efficiency of the connection if, after assembly, the ferrule can be turned on the tube, or the tube in the union nut.</p> <p>Pre-assembly stud SO 56000, stainless steel, tuffride treatment, for stainless steel and brass M-Programme. SO 6000, CrNi steel hardened, for steel.</p> | Copper | from d 10 mm with s < 1.0 mm from d 12 mm with s < 1.5 mm | Stainless steel | from d 6 mm with s < 0.5 mm from d 10 mm with s < 1.5 mm | Plastic | all |
| Kupfer | ab d 10 mm mit s < 1.0 mm ab d 12 mm mit s < 1.5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edelstahl | ab d 6 mm mit s < 0.5 mm ab d 10 mm mit s < 1.5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunststoff | alle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuivre | à partir de d 10 mm avec s < 1.0 mm de d 12 mm avec s < 1.5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acier inoxydable | à partir de d 6 mm avec s < 0.5 mm de d 10 mm avec s < 1.5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastique | tous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copper | from d 10 mm with s < 1.0 mm from d 12 mm with s < 1.5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stainless steel | from d 6 mm with s < 0.5 mm from d 10 mm with s < 1.5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastic | all | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Montageanleitung
SERTO****Instructions de montage
SERTO****Installation instructions
SERTO**


1




2



3.1






3.2



4

Wiederholte Montage
Montage répétée
Repeated fitting of the union



5

